Panasonic



BS・110度CSデジタルハイビジョン

液晶テレビ

TH-32LX10

取扱説明書



愛情点検

長年ご使用のテレビの点検を! テレビセットを長期ご使用になりますと、内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって故障する場合があります。



このような 症状は

●電源スイッチをいれても映像や音が出ない。 ●映像が連続してチラついたりユレたりする。

●ジージー・パチパチと異常な音がする。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。

ありませんか
●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物が入った。

故障や事故防止のため、電 ご使用源を切り、コンセントから 電源プラグを抜いて、必ず 中止 販売店にご相談ください。



ちょっとした

心づかいで テレビの安全

便利メモ おぼえのため記入 されると便利です。	お買い上げ日		年	月	日	品 番	TH-32LX10
	馬 幸 庄 夕						お客様ご相談窓口
	販売店名	T ()	_		T () –

ID番号

26ページに記載の「インフォメーション」画面の「B-CASカード」 「ID表示」で確認できる「カードID」と「デコーダーID」の番号を記 入してください。問い合わせのときに必要な場合があります。

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

カードID(B-CASカード番号)

デコーダーID

〒567-0026 大阪府茨木市松下町1番1号

松下電器産業株式会社 テレビシステムプロダクツ事業部

S0203-1023B



上手に使って上手に節電

販売店からお受け取りください。

別冊の「ガイド編」および、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、

正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、

製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際は、

製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。

保証書別添付

もくじ・・・・・操作編

- ●このたびは、パナソニックBS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビを お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
- ●説明書は、この説明書「詳しい操作 本編」と基本的な操作だけを判りやすく説明 した別冊の「楽しみかた入門ガイド編」の2分冊にしています。それぞれの説明 書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ご使用のまえに、4~7ページの安全上のご注意を必ずお読みください。

はじめに

~-₹**4~17**

- ページ 4 ●安全上のご注意
 - 8 ──●このテレビの楽しみかた・特徴
 - 10 ●各部の名前とはたらき
 - リモコン各部のはたらき
 - ・メニューボタンについて
 - ・便利機能について
 - ・本体操作部・前面端子部について
 - 16 ──●画面上の操作表示の見方
 - 17 ──●テレビ放送を楽しむ

地上波放送を使いこなそう

ページ 18 ~ 25

- ページ | 18 ●地上波の番組表(G-GUIDE)について
 - ・G-GUIDEを楽しむには
 - - ・地上波の番組表を出す
 - ・詳しい内容を見る(番組内容/CM内容)
 - ・番組を選ぶ(裏番組/ジャンル検索)
 - 話題・情報を表示する(トピックス)

衛星デジタル放送を使いこなそう

ページ 26 ~ 41

- ページ 26 ──●衛星デジタルの「番組ナビ」を操作する
 - ・衛星デジタルの番組表を出す
 - ・詳しい内容を見る(画面表示/番組内容)
 - ・チャンネルを選ぶ(順送り選局/番号入力選局/お好み選局・設定)
 - ・番組を選ぶ(ジャンル検索/裏番組)
 - 35 ──●衛星データ放送を見たいとき
 - 36 ──●有料番組や視聴制限について
 - ・有料番組(ペイ・パー・ビュー)を見る "購入する"
 - ・視聴制限の対象になる番組を選んだとき
 - 38 ──●視聴記録や放送局からの案内を確認する(インフォメーション)
 - (電話発信記録/購入記録/メール/ボード)
 - 41 **──●**衛星デジタルのアイコン一覧

お買い上げ後、初めてお使いになるときは、 まず、80、81ページの「本機ご使用の前に」をご覧ください。 (付属品の確認・リモコン電池の入れかた・設置のためのオプションなど)

番組を録画したり予約する

~-₹42 ~ 55

ページ | 42 ──●番組表から録画や予約をする(番組表予約)

- 51 ──●予約の確認・変更・取消しをする
- 52 ──●日時を指定して予約する(プログラム予約)
- 54 ──●予約後の注意点

SDカードゃI.LINK機器を使う

~-ÿ 56 ~ 67

- ・画像を見る
- ・音楽を聴く
- 64 ──●i.LINK機器について
 - ・D-VHSデッキやハードディスクビデオレコーダーの操作
 - ・i.LINKについて

見やすい映像や音にしょう

~-> 68 ~ 77

ページ | 68 ──●2 画面で楽しむ

69 ──●画面のサイズを変える

| 70 **──●**画面の位置やサイズを調整する

(横幅/縦サイズ/映像の上下位置)

- 72 ──●映像に合った画質を選ぶ(映像メニュー)
 - ・映像のざらつき感を少なくする(NR)
 - ・映像メニューの内容を調整する
- 74 ──●音声に合った音質を選ぶ(音声メニュー)
 - ・音声メニューの内容を調整する
- 76 ──●映像や音声を切換える
 - ・音声多重放送を聞く
 - ・同一番組内の映像を切換える

準備・設置編もくじは78、79ページへ

映像機器の接続・各機能の設定・上手な使いかた 故障かな・アフターサービスなど

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定 される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

故障 画面が映らない、 音が出ないなど)や煙 が出ている、へんな臭 いや音がしたら電源 プラグを抜く!





煙が出なくなるのを確認し て修理を販売店にご依頼く ださい。

お客様による修理は危険で すから、おやめください。

内部に異物や水な どが入ったり、 テレビを落とした り、キャビネットが 破損したら、電源 プラグを抜く!



雷源プラグ を抜く



壁かけ工事は、工事 専門業者にご依頼く ださい



工事が不完全で すと、けがの原 因となります。

指定の取り付け金具をご使用 ください。

上に水などの入った容器 を置かないでください



水がこぼれたり、 中に入った場合、 火災・感電の原

水ぬれ禁止 因となります。

花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水など の入った容器。

● 表紙および4ページ以降のイラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

҈≜告

電源コードについて

電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しないでください





傷つけたり、加工したり、重い ものをのせたり、加熱したり、 熱器具に近づけたり、無理に 曲げたりねじったり、引っぱ ったりすると芯線の露出、 ショート、断線により火災・ 感電の原因となります。

●電源コードやプラグの修理は、 販売店にご依頼ください。

電源プラグにほこりが たまらないよう、定期的 に掃除をしてください





湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100V以外では使用 しないでください



定格を超えると、 発熱により火災の 禁止 原因となります。

たこ足配線等で、

ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししないでく ださい





ぬれ手禁止 なります。

電源プラグは 根元まで確実に 差し込んでください





差し込みが不完全ですと 感電や、発熱による火災 の原因となります。

●傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しない でください。

異物を入れないで ください




通風孔などから内 部に金属類や燃え やすいものなどを 禁止 差し込んだり、落

とし込んだりしな いでください。 火災・感電の原因 となります。

● 特にお子様にはご注意ください。

雷が鳴りだしたら アンテナ線やテレビ には触れないで ください





接触禁止 感電の原因となります。

裏ぶた、キャビネット、 カバーを外したり、 改造しないでください



内部には電圧の 高い部分があり、 火災・感電の原

分解禁止 因となります。

高圧注意 サービスマン以外の 方は、裏ぶたをあけな いでください。 内部には高電圧部分が 数多くあり、万一さわ

ると危険です。 「本体に表示した事項」

●内部の点検・調整・修理は 販売店にご依頼ください。

デジタル音声出力(光) 端子のカバーは幼児の 手の届かないところへ 保管してください



お子様が誤って 飲み込むと、窒 息死する恐れが あります。

- ●万一誤って飲み込まれた 場合は、ただちに医者に 相談してください。
- ●特に小さなお子様にはご 注意ください。

ぬらしたりしないで ください



水ぬれ禁止

火災・感電の原因となります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

҈≜告

不安定な場所に置か ないでください





ぐらついた台の上や傾い た所など倒れたり、落ちた りして、けがの原因となり ます。

風呂場、シャワー室 では使用しないで ください





水場使用禁止

火災・感電の原因となり ます。

⚠注意

電源プラグを抜くとき は、プラグを持って 抜いてください





コードを引っぱったり、 はさみやペンチで切ったり しないでください。 コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることが あります。

テレビの通風孔を ふさがないで ください



内部に熱がこもり、火災や 故障の原因となることが ありますので次の点に ご注意ください。

- ●壁から10cm以上の 間隔をおいて据えつけ てください。
- ●押し入れ、本箱など風通 しの悪い狭い所に 押し込まないでくださ 61
- テーブルクロスを掛けた り、じゅうたんや、布団 の上に置かないでくだ さい。
- ●あお向けや横倒し、逆さ まにしないでください。

湿気やほこりの多い 所、油煙や湯気が当 たるような所に置か ないでください



調理台や加湿器のそばなど 火災・感電の原因となるこ とがあります。

長期間ご使用になら ないときは電源プラ グをコンセントから 抜いてください



電源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたま リ火災・感電の原因となる ことがあります。

テレビに乗ったり、 ぶらさがったり しないでください







倒れたり、壊れたりして けがの原因となることが あります。

●特に小さなお子様には ご注意ください。

テレビにぶらさがっ たり、脚立を立てか けるなどしないで ください



落下してけがの原因となる ことがあります。

⚠注意

上に重い物を置かな いでください





倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることが あります。

移動させる場合は、 接続線をはずして ください



コードやテレビが損傷し、火 災・感電の原因となることが あります。

- ●電源プラグやアンテナ線、電 話線、機器間の接続線や転倒 防止具をはずしたことを確 認のうえ、行ってください。
- ●開梱や持ち運びは2人以 上で行ってください。
- ●テレビに衝撃を与えない でください。

液晶パネルは、ガラス でできていますので、 強い力や衝撃を加え ないでください



ガラスが割れて、けがの 原因となることがあります。

据え置きスタンド別売) をご使用になるときは、 転倒防止の処置をして ください。





地震やお子様がよじ登った りすると、転倒しけがの原 因となることがあります。

●据え置きスタンドに付属 している転倒防止具を使 用してください。

電池を入れるときには、 極性表示(プラス分と マイナス(一の向き)に 注意してください



機器の表示通り 正しく入れてください。 間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となる ことがあります。

新しい電池と古い電池 を混ぜたり、指定以外 の電池を使用しないで ください



禁止

間違えますと電池の破裂、 液もれにより、火災・けが や周囲を汚損する原因と なることがあります。

お手入れについて

1年に一度は内部 の掃除を販売店に ご依頼ください



内部にほこりがたまった まま、長い間掃除をしな いと火災や故障の原因と なることがあります。湿 気の多くなる梅雨期の前 に行うと、より効果的で す。なお、内部掃除費用 については販売店にご相 談ください。

お手入れの際は、 安全のため 電源プラグを コンセントから 抜いてください





電源プラグ を抜く

感電の原因となる ことがあります。

アンテナについて

アンテナ工事には、 技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

- ●送配電線から離れた場所に設 置してください。アンテナが 倒れた場合、感電の原因とな ることがあります。
- ■BS・CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすい のでしっかり取り付けてく ださい。

このテレビの楽しみかた (主な特徴など)

ふつうのテレビとして楽しむ

今までお使いになられたテレビと同様の操作で、 地上波放送がご覧になれます。

衛星デジタル放送をふつうにご覧になりたいとき も、今までのテレビに近い感覚でご覧になれます。 ただし、110度CSデジタル放送をご覧の際は、 各放送局への加入申し込みと契約が必要です。

お問い合わせ先

- ●プラットワン・カスタマーセンター 0570-001-012 (ナビダイヤル) (携帯電話・PHSからはご利用になれません。) 受付時間 10:00~20:00 (年中無休)
- ●スカパー!2カスタマーセンター 0570-088-222(ナビダイヤル) (または、045-339-0002) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)

ドラマを見ながらスポーツ中継もチェック したいときなどに、2画面でご覧になれます。 (*吹* 68ページ)

あらかじめ設定してある映像メニューで映画や音楽番組などに合わせて、簡単に画質を切り換えて楽しむことができます。 (吹音 72ページ)

音楽好きな方からちょっと聞きづらいと 思われるお年寄りの方まで、お好みの音声 調整が可能です。

(『電74ページ)

画面の明るさをおさえたり「オフタイマー」や「無操作自動オフ」「無信号自動オフ」など省エネに役立つ設定ができます。
(『音 146ページ)

最新のデジタル対応機器を 接続して楽しむ

D端子を装備

本機は、D4映像入力端子を装備しています。コンポーネントビデオ出力端子付きの機器を接続すると、高画質な映像をお楽しみいただけます。

D端子の種類と対応できる映像信号

信号	525i	525p	1125i	750p
端子	(480i)	(480p)	(1080i)	(720p)
D1		×	×	×
D2			×	×
D3				×
D4				

i.LINK**端子を装備**

i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーは本機のリモコンで基本的な操作が行えます。(『音 64ページ)また、D-VHSビデオデッキなどへの録画予約も簡単に行えます。

Irシステム端子を装備

付属のIrシステムケーブルを使用すると、ビデオデッキなどへの録画予約が簡単にできます。 (Irシステムに対応できる機器については88ページをご覧ください。)

SDメモリーカードスロットを装備

SDメモリーカードの画像データを見たり、 音楽データを聞くことができます。 (*吹* 56~63ページ)

AAC5.1 チャンネル出力可能な 光デジタル音声出力端子を装備

光デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器と接続して、高品位の音声がお楽しみいただけます。衛星デジタルの音声(AACフォーマット)をそのまま出力することもできます。(『音 91ページ)

(お知らせ)


●本機をご使用、設置の際は「付属品の確認」、「リモコンの電池の入れかた」、「設置のためのオプション」について80、81ページをご覧ください。

地上波や衛星デジタル放送の番組表を表示させたり、 録画予約したり、いろいろな機能を楽しむ

EPG(電子番組ガイド)機能

地上波や衛星デジタル放送の番組表を新聞のテレビ欄のように表示できます。(地上波2日間、衛星デジタル8日間)また、裏番組の一覧表示やジャンル別の検索などで、番組が簡単に選べます。

(『宣19、26ページ)



・厨衛星デジタルの番組ナビ各選択画面(番組ナビや番組表など)では、▲▼◀▶ボタンで項目を選び、決定ボタンを押せば、ご希望の画面に切換わります。

衛星デジタルハイビジョン放送も見られます

本機で衛星デジタルハイビジョン放送がご覧になれます。 また、衛星デジタル放送で放送される衛星データ放送や、 衛星ラジオ放送などのサービスもご覧になれます。

視聴制限設定機能

視聴年齢制限のある番組の場合に視聴できる年齢を設定したり、ペイ・パー・ビュー(有料放送)で一度に購入できる金額の上限が設定できます。 (☑ 135ページ)

字幕表示機能

字幕付きの番組の場合は、字幕が表示できます。 (*吹* 138ページ)

アイコン(シンボルマーク)による情報表示

番組の視聴制限や信号の種類、予約内容、メールの有無など各画面において有効なアイコンが表示されます。 (応配 16、41ページ)

ダウンロード機能

衛星から送られてくるダウンロードデータを本機に取り込めます。 (© 140、141ページ)


この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、衛星デジタル放送受信中に番組ナビボタンを押し、インフォメーション ID表示 ソフト情報表示を参照ください。

商標などについて

- ●i.LINKとi.LINKロゴ " i " は商標です。
- ●D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。
- ●SDロゴは商標です。
- ●CP8 PATENT

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。


リモコン各部のはたらき



メニューボタンについて

決定 項目選択 元の画面 → 戻る

画面で確認しながら設定や調整ができます。



便利機能マーク圏について

^{便利}マークのある画面で ── を押せば、便利機能メニューが表示されます。

衛星デジタルまたはi.LINK機器を操作中に押します。





中央の決定ボタンを押す



衛星デジタル番組を視聴中の場合





操作できる機能が一覧表示されます。



便利機能メニューを消すときは、再度 便利機能 ボタンを押す。

便利機能メニューの中には **▼** ボタンで切換える項目 もあります。


お願い


● 便利機能メニューはさまざまな 画面から利用できますが、 この説明書に記載の操作方法を 十分に習得してから便利機能 メニューを活用してください。

本体操作部・前面端子部について

本体操作部(前面)

●前面扉の開けかた






お知らせ

- ●リモコンで電源「切」にしたとき、通常は電源ランプは赤色になりますが、自動的に衛星デジタル放送の情報や地上波の番組データを受信したり、視聴記録の送信も行います。この場合は電源ランプがすぐに赤色にならず橙色になります。
- ●操作できなくなったときは... 受信異常により本機の操作ができなくなったときは、本体の電源ボタンで、一度電源を切り、再度入れてください。

本体操作部(前面扉内)

本体操作で以下の各設定をするときに使い ます。(通常はリモコンで操作)

- ●地上波のチャンネル設定
- ●衛星アンテナ電源設定
- ●ビデオ入力表示書換
- ●「その他の設定」メニューの各設定



前面端子部(前面扉内)

ビデオカメラやテレビゲーム機を接続(ビデオ入力2) (©デガイド編:8ページ)

スピーカーの音が消えます。

スピーカーの音も出ます。

M3プラグ専用

●ヘッドホン(ステレオ) ●イヤホン(モノラル)

左画面/• 右画面/•• S2映像(優先) 映像 左-音声-右




イヤホンの場合は2ヵ国語(二重)放送で、「主+副」を選ぶと「主」音声が聞こえます。 (右画面/●●は合成された音声が 聞こえます。

接続するヘッドホン / イヤホンにより 音量・音質に差があります。

「右画面 / ● ● 」側の端子について

- ●1画面のときは単独で音量調整ができます。
- ●2画面のときは右画面の音声になり、 単独で音量調整ができます。



●地上波電子番組ガイドの画面を表示して いる場合は、 ● イヤホン端子から音は 出ません。

(お知らせ)

- ●電源を切っても…チャンネルや音量などは記憶されます。
- ●音量を下げると… 消費電力や音のひずみが少なくなります。
- ●接続していない入力先には切換わりません。(入力スキップ機能)(でご118ページ)

順々に選ぶ


- ●S映像をS2端子に入力した場合は、「S-ビデオ」の表示をします。
- ●接続に合わせてビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力の表示を書換えることができます。(『全音 118ページ)

画面上の操作表示の見方

本機はテレビの画面上に操作が必要な情報を表示します。画面の表示を見ながらご活用ください。

アイコン表示は

(例)BSデジタル放送のとき



ときなど、画面上部にシンボルマークによる情報 表示としてアイコンが表示されます。アイコンの 種類と意味は41ページをご覧ください。

操作ボタンの絵表示が出ているときは



操作ボタンの絵表示

表示されている画面で操作するボタンを示しています。

説明書に記載している各種イラスト およびマークの意味は

(ボタンイラストについて










この説明書に記載しているボタンのイラストは、 操作に使用するボタンを示しています。

カーソルについて




|例|「衛星デジタル設定」画面の場合

この説明書に記載しているカーソルとは、▲▼ または◀▶ボタンを押したときに、画面上でど の項目が選ばれているかを示すものです。

各種一覧画面内の▲▼◀▶表示は

(例)




一覧画面の中に上下または左右に表示される△▽ △▷表示が黄色表示のときは選べる情報がまだあ

ることを示します。

表示と同じ向きの▲▼◀▶ボタンを押して操作で きます。

テレビ放送を楽しむ



押して、 テレビをつける 地上波放送を選ぶ場合 見たいチャンネルを選ぶ

衛星(BS/110度CS)を選ぶ場合

| 例 BSデジタルのNHK(BS1)を 選局する場合

BS

押して、 放送を「BS」に 切換える

BS: BSデジタル放送 CS1: CS1デジタル放送 CS2: CS2デジタル放送



押す

選んだ番組によって、

- ●有料番組を選んだとき(『金~36ページ)
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき (『雪37ページ)

各放送のチャンネルについて

●地上波のチャンネルについては(『2792ページ~)

3


押して、

お好みの

音量にする


●衛星デジタル(BS/CS1/CS2)の出荷設定チャンネルは (『倉"ガイド編7ページの一覧表)

●電源を入れた直後に「起動処理中です しばらくお待 ちください」という表示が出るときは受信準備中です。 表示が消えるまでしばらくお待ちください。



地上波の番組表 G-GUIDE Jeans

地上波の番組表(G-GUIDE)について



番組表情報

画面と画面のすき間(この部分に番組表情報など インタラクティブ・プログラム・ガイド社(IPG社)が送られています。この部分は普通見られません。) が日本国内で運用する電子番組表を採用しています。

地上波の番組表(G-GUIDE)は、テレビ電波のすき間を利用して送られてくる情報を本機で受信して表示します。数日先までの番組表を表示したり、スポーツや音楽などのジャンル別に番組検索したり、ビデオなどへの録画予約をしたりできます。

表示できる番組表の日数は、送られてくる番組データにより決まります。本機は最大2日分までの番組表が表示できます。

(ジャンル検索は最大8日分まで表示)

このテレビの番組表は、米国ジェムスター社が知的財産権を保有するEPG技術「G-GUIDE」をベースに、インタラクティブ・プログラム・ガイド社(IPG社)が日本国内で運用する電子番組表を採用しています。

- ●G-GUIDEは、ジェムスター社の登録商標です。
- ●G-GUIDEシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。
- ●ジェムスター社は、G-GUIDEシステムが供給する放送番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。ジェムスター社は、G-GUIDEシステムに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●録画をする場合には、ビデオ録画機器が必要です。

G-GUIDE機能を楽しむには

G-GUIDE機能を楽しむには、地上波(VHF/UHF)の受信チャンネルを正しく設定する必要があります。チャンネル設定が誤っていると、番組表などが正しく表示されませんので、必ず、以下の3項目を設定してください。(『全面126~129ページ)

ホスト局

番組データの送信局のことです。ホスト局が正しく設定されていない場合は、G-GUIDE機能がご使用になれません。


放送局名

受信されているチャンネルすべて設定 してください。放送局名が正しく設定 されていないチャンネルは、番組表に 正しく表示されません。

CM地域

番組表に表示されるCMの対象地域。 CM地域が正しく設定されていない場合は、G-GUIDE機能がご使用になれません。


■ ホスト局(番組データ送信局)



(お知らせ)

●番組データの内容は、局によって異なります。 ホスト局が複数受信できる地域の場合、実際の

ホスト局が複数受信できる地域の場合、実際の放送内容と異なる番組表が表示されるときは、市外局番チャンネル一覧表を参考にして別のホスト局を再設定してください。(『全子96、127ページ)



地上波の番組表を出す

本機は地上波放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。

地上波(VHF/UHF)放送を見ているときに




押すと、


地上波放送の番組表を表示します。

番組表を表示中に

(BS) CS1 CS2 を押すと、(BS) CS1 CS2 を押すと、(BS) CS1 CS2の番組表(CS2の番組表)(CONTはです27ページ)







そのCMの詳細を表示 (で全21ページ)

パネルCM

◆▶や (黄)ボタンで選択 すると、そのCMの詳細を表示 (ごご 21ページ)

番組欄

◀▶▲▼で選択して、選局や予約ができます。

現在放送している番組欄を選んで р を押すと、 番組を見るか、予約をするかの選択画面になります。 将来の番組欄を選んで р を押すと、

「番組予約」画面になります。

(予約するときです42ページ)

(お知らせ)

- ●本機では地上波番組表は最大2日分まで表示できます。(2003年2月現在)
- ●チャンネル設定していなくて、地上波の番組データを受信できていない場合、地上波番組表を表示しようとするとチャンネル設定を行うかどうかを問う画面が表示されます。この場合は「はい」を選んでチャンネル設定を行ってください。
- ●電源ボタンを押して電源を入れたときは、番組表が表示されるまでに約10秒程かかる場合があります。
- ●放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が 一致しないことがあります。
- ●子画面には、その前に見ていた地上波放送を表示します。(スピーカーからは子画面の音声が出ます)
- ●番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。 赤線にカーソルを移動させると、番組名が表示されます。

詳しい内容を見る

選局中の番組や番組表、各種検索結果一覧などで選んでいる番組の詳しい内容を知ることができます。

番組内容(詳しい情報を知りたいとき)

1 次のいずれかの状態にする。

地上波放送の視聴中

番組表を表示中

裏番組一覧表を表示中

各検索結果一覧表を表示中

2 → 押して、 見たいを選び、

押して、 見たい番組 **→** を選び、



押す

戻りかた

元の画面 押すとテレビ画面に

例番組表を表示中の場合



(お知らせ)

- スクロールバーについて
- 「番組内容」の情報が多く、1ページを超えているときに表示します。 情報は▲▼で字送り(スクロール)してご覧になれます。
- 2画面時は左画面の番組内容を表示します。

CM詳細(詳しい情報を知りたいとき)

1 次のいずれかの状態にする。

番組表を表示中

裏番組一覧表を表示中


各検索結果一覧表を表示中

トピックスを表示中

トピックス詳細を表示中

番組内容を表示中

CM詳細を表示中



例 番組表で「文字CM」を選ぶ



CMの詳細情報が


表示されます

「パネルCM」を選んだときは 🍏 を押さなくても、自動的に CM詳細情報が表示されます。

お知らせ


- ●「文字CM」によっては、詳細情報がない場合もあります。
- 番組表表示中に (黄色) ボタンを押しても、各CMを選択することができます。
- CMの詳細情報表示中、画面の右上に予約 (青色) ボタンが表示されている場合は、● (青色) ボタンを押すと、予約設定画面になります。
- パネルCM表示中に上のCMで▲ボタン、下のCMで▼ボタンを押すと、CM画面が切換わります。 (大画面1枚、または小画面2枚)このCM画面(枠が水色の状態)から元に戻すには▶ボタンを押します。

地上波放送の番組を選ぶ(裏番組)



地上波放送の番組を選ぶ(ジャンル検索)

番組のジャンル別情報からお好みの番組を検索し、選局や予約ができます。



画面にする


を選び、


中央の決定ボタン を押す




「番組ナビ」画面







中央の決定 ボタンを 押す



例「スポーツ」を選んだとき






「ジャンル検索結果」一覧画面

スクロールバー

(お知らせ)

● スクロールバーについて 「検索結果」の件数が多く、1ペー ジを超えているときに表示します。



● ジャンルによっては検索に時間が かかる場合があります。 (検索途中でも、既に表示されてい る番組の選局や予約は可能です。)



中央の決定ボタン を押す



「ジャンル検索結果」一覧画面

選んだ番組により、以降 の操作が異なります。

- ●現在放送中の番組のとき 番組を見るか、予約をする かの選択画面になります。 (🖾 42ページ 手順 2へ)
- ●将来の番組を選んだとき (です43ページ 手順3へ)

戻りかた

- 戻る 押すと 1つ前の画面に戻る
- 元の画面 押すと テレビ画面に戻る


話題・情報を表示する(トピックス)

ホスト局からは、番組データの他にも、話題の映画・音楽・スポーツなどに関する情報(トピックス)が最大28件まで送られてきます。

地上波(VHF/UHF)放送を見ているとき




地上波放送のとき 押して、 「番組ナビ」画面にする




「番組ナビ」画面







- 押して、 「トピックス」を選び、

中央の決定ボタンを押す










タイトル (最大4件)

■ 選んだタイトルのトピックスが右側に表示されます。





押して、 見たいトピックスを選び、

中央の決定ボタンを押す





トピックスの詳細情報が表示されます

(お知らせ)

● 受信したトピックスは、新しいトピックスを 受信すると消えます。

トピックスを保存したいとき

トピックスは最大28件まで保存することができます。 (7件×4ページ)



-押して、 保存したいトピックスを選び、



MYトピックス






青ボタンを押す

- ●選んだトピックスが、「MYトピックス」に保存されます。
- ●保存したトピックスは、見たいときに画面に呼び出して表示できます。(24ページの手順②で「MYトピックス」を選ぶ)

保存したトピックスを削除したいとき

削除できるのは「MYトピックス」に保存したトピック スのみです。




押して、 ─「MYトピックス」から 削除したいトピックスを選び、





赤ボタンを押す






戻りかた

- 戻る 押すと1つ前の画面に戻る
- 元の画面 押すとテレビ画面に戻る

衛星デジタルの番組ナビを操作する



(ID表示中に ()ボタンを押すと、本機の

ソフトウェア情報(英文)を表示します。)

衛星デジタル番組表を見る

衛星デジタル放送を見ているときに

押すと、

衛星デジタルの番組表を表示します (消すときは、再度押す)

見ていた画面(子画面) スピーカーからは子画面の 音声が出ます。



番組区分-

ジャンルによって、番組表の時間 表示部分の色が変わります。

20

スポーツ(青)

日 12/24(火)16:00

映画(紫)

音楽(緑)

番組予約の設定をしている番組には

予 予約済(赤)のマークが出ます。

番組欄

00ニュース8 00イプニング ニュース

▼▶▲▼で選択して、選局や予約ができます。

30ニュース

現在放送している番組欄を選んで 🍏 を押すと、 番組を見るか、予約をするかの選択画面になります。

(電13ページ)

未放送の番組欄を選んで 🂢 を押すと、 「番組予約」画面になります。

(予約するとき© 42ページ)

番組表を表示中に


地上波BSCS1CS2を押すと、選んだ放送の番組表に切換わります。 (地上波の番組表はご20ページ)

(お知らせ)

- 放送局の都合により、番組が変更になると、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。
- 番組間の区切りが赤線のところには、画面上に表示しきれない放送時間の短い番組が存在します。赤線に カーソルを移動させると、番組名が表示されます。
- 衛星デジタルの ① ~ ② ボタンを押したり、お好み入力でチャンネルを選ぶと、選んだチャンネルが中 央に表示されます。また、チャンネル番号入力ボタンを押して 👚 ~ 🕕 ボタンでチャンネル番号を入力 すると、指定したチャンネルが中央に表示されます。ただし、指定したチャンネルがない場合は、指定し たチャンネルに近い番号のチャンネルが中央に表示されます。
- ●「選局対象」の設定により、表示される内容が変わります。(2017 133ページ)
- 番組表を表示中にリモコンの「テレビ」「ラジオ」「独立データ」ボタンを押すと、その選局対象だけの番組表 が表示されます。
- 電源ボタンを押して電源を入れたときは、番組表が表示されるまでに10秒程かかる場合があります。

衛星デジタル放送の詳しい内容を見る

選局中の番組や番組表、各種検索結果一覧などで選んでいる番組の詳しい内容を知ることができます。



番組内容(詳しい情報を知りたいとき)

1 次のいずれかの状態にする


衛星デジタル放送の視聴中

番組表を表示中

裏番組一覧表を表示中

各検索結果一覧表を表示中

予約一覧を表示中 (プログラム予約は除く)



(お知らせ)

- ●スクロールバーについて
- 「番組内容」の情報が多く、1ページを超えているときに表示します。 情報は▲▼▶◀で字送り(スクロール)してご覧になれます。
- ●「視聴可能年齢」に設定した視聴制限の対象になる番組を選んだときは暗証番号の入力が必要です。 (ご37ページ)暗証番号入力後は、再度 ●■◎◎ ボタンを押してください。
- 2画面時は左画面の番組内容を表示します。
- 予約一覧表示中に番組内容が表示されるのは、予約実行前の衛星デジタル番組のみです。 予約実行済みの番組や地上波の予約では表示されません。

衛星デジタル放送のチャンネルを選ぶ

ん 順送り選局

順送りして選ぶ

野沙湖 衛星デジタル受信中にチャンネル ボタンを

押すと衛星チャンネルを順送りします。

(BSのときはBS、CS1のときはCS1、) CS2はCS2だけで順送りします。

選んだチャンネルで放送中の番組によって 以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき(©336ページ)
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき (『全音37ページ)

お知らせ

V

●「衛星デジタル設定」画面の選局対象の設定により順送りするチャンネルが異なります。なお、順送りするチャンネルがない場合は選局できません。選局対象の設定については133ページをご覧ください。

番号入力選局

例 BSデジタルチャンネル番号101を選局する場合

BS 押して、 放送を「BS」


に切換える

BS: BSデジタル放送 CS1: CS1デジタル放送 CS2: CS2デジタル放送 チャンネル番号入力 押す

2

見たいチャンネルの番号を押す 「チャンネル番号 λ カ」

「チャンネル番号入力」 画面が表示されます。



3





(お知らせ)

● チャンネル番号を正しく入力しなかったときや約5秒以内につづきの番号を押さなかったときは、 選局動作をしません。

衛星デジタル放送のチャンネルを選ぶ(お好み選局)


右ページの「お好み設定」で設定したチャンネルや、132ページで設定したチャンネルを簡単に呼び出せます。

例 BSデジタルチャンネル番号181を選局する場合




押して、 押して、 放送を「BS」に「お好み選局」 切換える 画面を出す


BS: BSデジタル放送 **CS1**: CS1デジタル放送 CS2: CS2デジタル放送



「お好み選局」画面








中央の決定ボタンを押す

を選び

● ○ ~ ③ で直接選ぶこともでき ます。

例「181」を選ぶ



戻りかた

- ●1ページ目で (*) 押すと 「お好み選局」画面が消える
- □元の画面 押すとテレビ画面に戻る

(お好み設定)


今、見ているチャンネルを画面上に表示させた選局ボタンに登録(お好み設定)して、 簡単に呼び出す(お好み選局する)ことができます。

設定したい衛星チャンネルの受信中に



押して、 「お好み選局」 画面を出す

約3秒押して、 「お好み設定」 画面にする



「お好み選局」画面



(お知らせ)


現在受信中のチャンネル

ı	ナヘカフフ・ニ	л 🕁							7	$\overline{}$
	お好み記	g圧 −ジ1 /	<u>BS</u>	^	ページ2/	′ 3		ページ3		ノ
	①101 LOGO	②102 LOGO		1	2	3	1	2	3	
	4141 LOGO	⑤151 Logo	6161 Logo	4	(5)	6	4	5	6	
	⑦171 LOGO	8181 Logo	9191 Logo	7	8	9	7	8	9	
		0200 Logo			0			0		
	△ □ ② 選択 決定 登録 (単1 秒押し 削除									

「お好み設定」画面



● BS、CS1、CS2、それぞれ30チャンネルずつ設定 できます。



お好み設定 BS ページ1/3	ペ・	-ジ2/	3	ペ	LOGO ージ3 /	3
101 2102 3103 LOGO LOGO LOGO	1	2	3	1	2	3
(4)141 (5)151 (6)161 (LOGO) (LOGO)	4	⑤ Logo	6	4	5	6
7171 8181 9191 LOGO LOGO LOGO	7	8	9	7	8	9
©200 Logo		0			0	
① ② ② 選択 決定 登録						

例 2ページ目の 5 ボタンを選んだ場合



● 設定が終了すると、「お好み設定」画面が消えます。

「お好み設定」画面に設定した チャンネルを削除するとき


- **1**、2の手順で削除したいチャンネルを選んでから、
- ──を1秒以上押してください。



便利 機能


衛星デジタル放送の番組を選ぶ(ジャンル検索)

番組のジャンル別情報からお好みの番組を検索し、選局や予約ができます。





中央の決定ボタンを押す



例「ニュース・報道」を選んだとき






スクロールバー

(お知らせ)

2.3

■ スクロールバーについて 「検索結果」の件数が多く、 1ページを超えているときに表示 します。隠れている内容は

便利 機能



手順2で「スポーツ」教養・情報」 「映画」「その他」を選んだときは、 さらに細かいサブジャンル一覧が 出ます。




例スポーツを選んだとき





「サブジャンル」画面




さらに、押して 「サブジャンル」 から、お好みの スポーツを選び

押す

(お知らせ)

●「サブジャンル」画面で、項目を すべて検索したい場合は、 「すべて」を選んで決定ボタンを 押してください。





中央の決定ボタンを押す

「ジャンル検索結果」一覧画面



選んだ番組により、以降の操作が異なります。

- ●現在放送中の番組を選んだとき 番組を見るか、予約するかの選択画面になります。 (予約するときはご 42ページ手順 2より)
- ●将来の番組を選んだとき (© 43ページ 手順 3より)
- ●有料番組を選んだとき (『雪36ページ)
- 視聴制限の対象になる番組を選んだとき (『雪37ページ)

戻りかた

- 戻る 押すと1つ前の画面に戻る
- 元の画面 押すとテレビ画面に戻る

(お知らせ)


- 検索が終了すると、「検索状況:100%検索完了」と表示されます。 ジャンルによっては検索に時間がかかる場合があります。 (検索途中でも、既に表示されている番組の選局や予約は可能です。)
- ジャンル検索結果の一覧画面で、リモコンの「テレビ」「ラジオ」「独立 データ」ボタンを押すと、その選局対象だけで再検索ができます。



便利 機能 マークは、 ボタンが使用できる画面です。(応行 13ページ)


使いこなそう

衛星デジタル放送の番組を選ぶ(裏番組)













例 BSの裏番組一覧











選んだ番組により、以降の 操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき (電36ページ)
- ●視聴制限の対象になる 番組を選んだとき (2017ページ)

戻りかた

元の画面 押すと テレビ画面に戻る

(お知らせ)

●BSを見ているときはBS、CS1は CS1、CS2はCS2の裏番組を 表示します。

衛星データ放送を見たいとき

衛星データ放送の番組では、画面に表示される説明に従い操作することでご希望の情報を引き出すことができます。


衛星データ放送の 確認のしかた

例 BSデジタル放送のとき 画面表示



押す

番組の内容が表示されます。



下記いずれかのアイコンが表示さ れているときはデータ放送の番組 です。











● 番組の途中で衛星データ放送 が始まる場合は、下のような 画面が表示されます。




操作のしかた

押す

連動データ 0

● 衛星データ放送画面が表示さ れます。(選局すると自動的に データ放送画面になる番組も あります。)



終了したい場合

元の画面を押す

お知らせ

- 面が表示されない場合があります。
- 衛星データ放送の番組では、本機に接続された電話回線を使って通 信を行う場合もあるため、通信中は 📦 (電源)ボタン、テレビ操作 用ボタン以外は本機の操作ができなくなる場合があります。
- 衛星データ放送の番組で電話回線を使用中には、同じ回線に接続の 電話機などは使用できません。

衛星データ放送番組は次のものがあります。

- テレビ放送やラジオ放送に連動して衛星データ放送が行われるもの
- 番組自体が衛星データ放送のもの

(選局すると衛星データ放送画面が表示されます)

有料番組ゃ視聴制限について


衛星デジタル放送には無料と有料があります。無料チャンネルと契約済みチャンネルは選局操作をするだけで視聴できます。またペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる)の番組を視聴や録画したいとき、表示画面上での購入操作が必要です。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を見る……購入する

П

- 番組によってはプレビュー(選局した有料番組を 購入前にわずかな時間視聴できるサービス映像) が表示されます。
- プレビュー中のときは
- ***を押すと購入画面が表示されます。







購入する

番組を購入したことになり視聴できます。ただし、 コピーガードがかかっている番組の録画はできませ ん。

購入しない

番組を購入しません。他のチャンネルを選局して ください。

追加料金を支払うと、視聴できる場合や 録画機器で録画できる場合に次の項目が 表示されます。

視聴購入

番組を購入したことになり視聴できますが、コピー ガードがかかっているため録画はできません。

緑 画 購 入

番組を購入したことになり視聴と録画ができます。 録画したいときに選択してください。

コピーガードについて 衛星デジタル放送の中には、 ビデオデッキなどで録画でき ないようにコピーガードをかけている番組があります。 コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。

コピーガードを解除できない番組の場合は「録画購入」の 選択項目が表示されません。

(お知らせ)

- ●画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●「購入する」「視聴購入」「録画購入」の項目に表示される金額は、購入金額です。
- 購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切換えたり、再度購入した番組の チャンネルに戻すことができます。ただし、有料番組は購入操作が終了した時点で 購入したことになり、実際には番組を視聴していなくても料金が請求されます。
- 購入した番組を録画する場合は、録画機器側の録画操作が必要です。
- ●番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。 画面の説明に従って操作を行ってください。

視聴制限の対象になる番組を選んだとき

選局した番組がお客様の設定された制限(視聴可能年齢/一番組限度額) の対象になる場合は、「暗証番号入力」画面が表示されます。





リモコンの (1) ~ (1) ボタンで暗証番号(4桁)を入力すると、 視聴制限が一時解除できます。

本機の電源をオフ(または機能待機)にするまで解除状態が続きます。 ただし、一番組限度額の対象になる番組を選んだ場合は、一時解除に関係なく必ず「暗証番号入力」画面が表示されます。

お願い

● 暗証番号を間違えると再度「暗証番号入力」画面が表示されます。暗証番号を確認のうえ入力してください。


お知らせ

● ③ ボタンを押すと最後の桁を取消す ことができます。




視聴記録や放送局からの案内を確認する(インフォメーション)

電話発信記録では、「衛星データ放送の番組から発信した最近の発信履歴内容」と「まだセンターへ送っていない番組購入記録の有無」が確認できます。もし未発信の番組購入記録がある場合は、手動ですぐに発信することもできます。(通常は定期的に自動的に発信されます)



お客様が購入した有料番組の購入日や番組名、金額などの履歴(最新のもの25番組まで)を確認することができます。また購入した累計金額の確認や、累計金額のリセット(0円に戻す)もできます。累計金額がリセットされた項目はうすい文字で表示されます。



メールャボードを見る

- メールとは衛星デジタル放送会社からお客様に送られるメッセージです。電話回線の通信異常や、予約番組が無効になった場合、機能向上のためのダウンロード情報など、大切な情報もありますので下記の手順で定期的にメールの内容を確認するようにしてください。(このメールはインターネットのメールではありません。)
- ボードとは110度CSデジタル放送のプラットワンとスカパー!2から送られるお知らせです。 掲示板のようなものと考えていただき、定期的に確認するようにしてください。

まず、38ページの手順①でインフォメーション画面を出してから、以下の手順で操作します。



中央の決定ボタンを押す



- C S 1ボード...プラットワン
- C S 2ボード...スカパー!2

お願い


B-CASカードが挿入されていないとメールを受信することができません。B-CASカードは本機に異常が発生しない限り抜かないでください。



押して、確認したいメールやボードを選び、

中央の決定ボタンを押す





内容を確認する 他のメールを読みたい ときは 戻るを押して、手順②から操作する。

例

元の画面 押して、確認を終了

電話回線の通信異常通知

電話回線を使用した通信で異常があった場合に次のメールが届きます。



- でからででである。● である。● である
- 通信異常のメールが届いた場合は、電話回線の接続(『全音 84ページ)電話設定(『全音 110ページ)を確認のうえ、正しく接続や設定を行ってください。接続や設定に問題がない場合は、PPV(ペイ・パー・ビュー)の契約をしている放送局のカスタマ・センターにお問い合わせください。

予約の警告、失敗の通知

予約が失敗した場合に次のメール が届きます。



● ○ を押すと「予約一覧」画面が 表示されます。(© 51ページ)

ダウンロードの通知

ダウンロードの予約やダウンロー ドの実行結果のメールが届きます。



ダウンロードについては (*©* 140ページ)

(お知らせ)

● メールの未読、既読についてはアイコンで表示されています。



未読メール



既読メール

● メールは24通(1つの放送局には最大13通)まで保存できます。 合計で24通(または1つの放送局で13通)を超えるメールは古い順から自動的に削除されます。

衛星デジタルのアイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって表示画面の情報をお知らせします。主なアイコンとその内容は次のとおりです。

	アイコン	内容	アイコン	内容	アイコン	内容
	テレビ	テレビ放送(映像 + 音声 の番組	ラジオ	ラジオ(音声)の番組 (デジタルラジオ)	データ	データ放送の番組
	+0 テレビ	テレビ放送(映像+音声)番組で番組に合わせたデータ放送を行ってるテレビ連動データ放送の番組	<i>F</i> 1	テレビ放送(映像+音声) 番組で番組とは別のデー 夕放送を行っている番組	+(i) ラジオ	ラジオ(音声)番組で番組に合わせたデータ放送を行ってい ラジオ連動データ放送の番組
	うジオ	ラジオ(音声)番組で番組で番組で番組で番組でのできる とは別のデータ放送を行っている番組		臨時ニュースなど予定外 の番組	信号	映像、音声、データのしずれかを信号切り換えができる番組
番	16:9 1125i	番組の映像信号情報 (上:アスペクト比、 下:信号方式)	字幕	番組の中に字幕(日本語/英語)の情報がふくまれている番組	20 _{才~}	視聴年齢制限がある番約 (表示される年齢は4~ 20才まであります)
番組情報関連	デジタル XCOPY	デジタルコピーガード <i>が</i> かかっている番組	デジタル 1COPY	1回のみデジタルコピー が可能な番組	アナログ XCOPY	アナログコピーガード かかっている番組
関連	デ ジタル X出力	デジタル(i.LINK)出力 ていない番組	は対	アナログ(出力1 / 2、 コンポーネントビデオ出 力)出力していない番組		
	主	二重音声信号があり「主 を選択している場合	副	二重音声信号があり「副 」 を選択している場合	主+副	二重音声信号があり 「主+副」を選択してい 場合
	なば	ステレオ音声の番組	モノラル	モノラル音声の番組	캠	マルチビュー放送の番
	有料	有料の信号を含む番組	無料	無料の番組	予	予約している番組
	<u>視聴</u>	「視聴」で予約している 番組	録画	「録画」で予約している 番組	7	本機が電話回線を使用 の場合
関メ 連ル	abla	お客様がまだ読まれてい ないメール(未読メール	60000000	お客様が既に読まれたメ ール(既読メール)		
視関聴連制 限	4,	視聴可能年齢の設定より 高い年齢制限の番組を選 んだ場合に「暗証番号入力 画面へ設定している視聴 可能年齢が表示されます	有料	一番組限度額の設定より 高い金額の番組を選んだ 場合に「暗証番号入力」 画面へ表示されます。		
	<u>視聴</u>	予約方式が「視聴」の 予約	録画	予約方式が「録画」の 予約	録画 Ir	「連動予約」「タイマー予約で設定した「録画」の予約
予約	録画 D-∀HS	D-VHSビデオデッキで 設定した「録画」の予約	録画 HDR	ハードディスクビデオレコー ダーで設定した「録画」の予約	録画 i.LINK	外部のi-LINK機器から 定されている予約
_	重複	予約時間が重なってお! 優先順位が低い予約	変更	予約した番組が放送開始時間を 変更して予約が実行された番組	Director of	予約の実行が予定通り 了した予約
覧関連	済ル	予約の実行に問題が起こった 予約(メールで確認できます。	E 2 44 4 5 5 5	現在、予約を実行してい る予約	¥	有料の番組 (ペイ・パー・ビューの番組
	リレー	イベントリレー予約が写 行された予約	檢索中	予約の開始時刻になっても番 組が見つからず検索中の状態		
信電 記話 録発	i,LINK	i.LINK接続した機器から 本機を通じて電話発信を 行った				

- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。
- ●「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によっては、i.LINKでのダビングができない場合があります。

番組表から録画や予約をする(番組表予約)

予約のしかた

番組や、ジャンル検索結果一覧表から現在放送中の番組を選んで録画したり、 現在時刻以降に放送開始の番組を選んで予約することができます。

例:「番組表」から予約する場合





中央の決定ボタンを押す

|例 BSデジタル放送の番組表



便利 機能

現在放送中の番組の場合、番組を 見るか、予約するかの選択画面が 表示されますので「予約する」を

お願いる番組の始まる直前に予約設定すると動作時間がないため、番組の頭から録画できない場合があります。

● Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合、予約が実行される90秒前には予約設定を終了してください。 ● DVDレコーダーで現在放送中の番組を録画予約するときは90秒前にはDVDレコーダーの電源を入れておいてください。

● ハードディスクビデオレコーダーの場合は、予約が実行される30秒前には予約設定を終了してください。

● ビデオデッキの場合は、予約が実行される30秒前には予約設定を終了してください。

予約の状況によっては別の画面が 表示されます。(『全で50ページ)

- 予約済みの番組を選んだ場合
- 予約ができない場合
- 予約がいっぱいの場合

(お知らせ)

● 視聴制限の対象になる番組を選 んだときには暗証番号の入力が 必要となります。

視聴制限の解除の方法は37ペ ージをご覧ください。





録画、視聴を切換える



予約方式

放送中の番組の録画や将来の番組を予約録画 したいときに選びます。

必要に応じて録画機器や録画モードなどを設 定してください。(下欄参照)

見逃したくない番組があるときに選びます。 別の番組などを見ていても、予約番組の約30秒前に 予告画面が表示され、5秒前になると予約画面に切換 わります。



中央の決定ボタンを押す



「予約完了」画面が数秒間表示されます。

「録画機器」の設定が ビデオ(タイマー) DVDレコーダー (タイマー) の場合は、リモコン信号の送信確認の画面が 表示されますので、画面に従って操作してください。

予約を解除したいときは

手順4で「予約しない」を選び (を押す。 2の画面に戻ります。

(終了するときは)

「元の画面」で視聴していた画面に戻ります。

予約に関する設定(ふだんはそのままで)

一度、番組を予約設定すれば設定内容を記憶しますので、次回予約時に再設定する必要はありません。 設定を変更するときは、下記ページを参照の上、必要に応じて設定してください。

- ●録画機器......録画する機器を選ぶとき(です44ページ)
- ●録画モード.....標準、3倍などを選ぶとき(です46ページ)
- ●時間変更追従.......番組の時間変更に合わせて予約時間も変更したいとき(逕️ 47ページ)

(地上波放送の場合は表示されません。)

●信号設定…………複数の映像・音声信号がある衛星デジタル放送のとき(咥奮48ページ) (地上波放送の場合は表示されません。)

●その他の設定.......予約時間の調整や複数番組の録画をしたいとき(噗音49ページ)

●プログラム予約へ…日時を指定して予約を設定したいとき(『全音 52ページ)

(お知らせ)

- 予約設定中は(戻る)で予約操作を中止し、前の画面に戻ることができます。
- ●「予約設定」画面に表示される金額は、購入合計金額です。無料の場合は表示されません。

予約の詳細な設定

録画機器について

録画予約する場合に、どの録画機器で録画するかを設定します。



- 押して、 「録画機器」を選び、

設定を変更する



......i.LINK接続のD-VHSビデオデッキで録画する場合に設定します。 D-VHS*

(末尾の*印は、「i.LINK接続設定」で表示される番号です。)

......i.LINK接続のハードディスクビデオレコーダーで録画する場合に設定します。 HDR*

(末尾の*印は、「i.LINK接続設定」で表示される番号です。)

「ビデオ(タイマー) ………lrシステムを使用してビデオデッキに、タイマー予約で録画する場合に設定します。

ビデオ(連動)Irシステムを使用してビデオデッキに、連動予約で録画する場合に設定します。

DVDレコーダー(タイマー)…lrシステムを使用してDVDレコーダーに、タイマー予約で録画する場合に設定し

ます。

DVDレコーダー(連動) ...lrシステムを使用してDVDレコーダーに、連動予約で録画する場合に設定します。

DVDレコーダー(タイマー) DVDレコーダー(連動)の 項目は、Irシステムの設定を行わなければ表示されません。 (『電122ページ)

また、ビデオ(タイマー) DVDレコーダー(タイマー) はIrシステム設定の「メーカー」を「松下」、「リモコン種 別」を「ビデオ1」「ビデオ2」「ビデオ3」「DVDレコー

● D-VHS* HDR* の項目は「i.LINK接続設定」で 「使用する」に設定しなければ表示されません。 (曜120ページ)

● ハードディスクビデオレコーダーをi.LINK接続して録画さ

連動予約 / タイマー予約 (Irシステムを使用した録画機器での予約)

連動予約

予約した番組の開始時と終了時に、本機と接続した録 画機器へ録画開始と終了のリモコン信号を自動的に送 信して番組を録画する方式です。

- 予約実行前には録画機器の入力を本機に接続した 入力に切換え、録画機器側で録画モードの設定を 行ったうえ、録画機器の電源を「切」にしておいて ください。(予約録画の待機状態にはしないでくだ さい。)
- ●「時間変更追従」の設定を「する」にすると番組 の開始時間が変更になっても最初の予約開始時刻 から最大3時間まで追従できます。また、録画機器 への連動予約も自動的に変更されます。

本機で番組を予約した時点で、本機と接続した録画機 器にタイマー予約のリモコン信号を自動的に送信する 方式で、録画機器は予約録画の待機状態になります。 予約した番組の時刻になると、録画機器は自動的に設 定した状態で録画を行います。

(連動予約と違い、予約実行前に録画機器側の入力や録 画モードを設定する必要はありません。)

- タイマー予約は、1989年以降の当社製タイマー予 約機能付録画機器で、「Irシステム設定」の「メーカー」 設定が「松下」で、「リモコン種別」が「ビデオ1~3」 「DVDレコーダー1~3」のものに対応します。 (「ビデオ4」「ビデオ5」には対応しません。)
- ●「時間変更追従」の設定を「する」にしていても、本 機からは録画機器側のタイマー予約の変更はできま せん。録画機器側で変更してください。
- 深夜放送の番組や24時間番組などで日付が変わって も放送される番組は、タイマー予約を行っても録画 機器側の機能として、正しい時間帯の予約ができな かったり、予約が無効になる場合があります。
- 予約実行前には、録画機器は予約録画の待機状態の ままにしておいてください。

タイマー予約後の録画機器の機能や注意事項につい ては、録画機器の取扱説明書をよくお読みください。



(お知らせ)

録画機器の予約の設定は、機器側で設定してください。

● ビデオ(タイマー)、ビデオ(連動)

ダー1~3」に設定したときのみ表示されます。

れる場合は HDR* での使用をお勧めします。

予約の詳細な設定(つづき)


録画モードについて

Irシステムやi,LINK接続機器を使用して録画予約する場合に設定します。



_押して、 「録画モード」を選び、

設定を変更する



衛星デジタル放送の画質にあわせて各録画機器で自動的にデジタル記録します。 ただし、デジタル記録できない場合は、録画機器に設定している録画モードで アナログ録画されます。(HDR*)の場合は、ハードディスクビデオレコーダー 側に設定している録画モードでエンコード録画します。)

標準 3倍 5倍

予約した番組を、設定した各録画モードで録画します。

衛星デジタル放送は本機背面のモニター出力(映像/音声)を録画します。 地上波放送は録画機器のチューナーで録画します。

HDRの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでMPEG2-TSエンコード

│ 録画します。(NV-HDR1000)

標3...... 録画機器が ビデオ(タイマー) のときに選べます。

予約した番組を「標準」でアナログ録画し、テープ残量が少なくなると自動

的に「3倍」に切換わります。

| XP. | S.P. | L.P. | E.P. | F.R. ... 録画機器が | DVDレコーダー(タイマー) のときに選べます。

設定した録画モードでエンコード録画します。


お知らせ)

- 設定した録画モードの機能のない録画機器の場合は、録画機器に設定されている録画モードでアナログ録画されます。ただし、「ビデオ(タイマー)で「5倍」に対応していない録画機器の場合は「標準」でアナログ録画されます。
- 本機背面のモニター出力(S2映像端子)から地上波放送は出力しません。
- 「録画機器」の設定を D-VHS* や HDR* にして、「録画モード」の設定「標準」「3倍」「5倍」でアナログ録画する場合は、S映像コードを接続せずに、映像/音声コードのみ接続して録画してください。

時間変更追従について

..衛星デジタルのみ (地上波では表示されません。)

番組の時間変更に追従して予約を実行するかしないかを設定します。



.押して、 「時間変更追従」 を選び、

-設定を 変更する




する …番組の時間変更に合わせて予約を実行します。

ただし、**ビデオ(タイマー) DVDレコーダー(タイマー)** のときは対応しません。(機器側で時間変更してください。)

しない … 予約した番組の放送開始時刻が変更しても最初の予約設定時刻で 予約を実行します。

ただし、放送の開始時刻が予約設定の終了時刻より後の場合は予約が実行されません。



予約の詳細な設定(つづき)

信号設定について

…衛星デジタルのみ(地上波では表示されません。)

予約実行時の「マルチビュー」「映像」「音声」「二重音声」「データ」の状態を設定します。また、追加購入が 必要な信号の選択もできます。

まず、42ページの 1~3の 手順 で「信号設定」を選び ☆ を押す





マルチビュー...番組がマルチビュー放送の場合に番組を設定します。


音声音声が複数ある場合に音声を設定します。

します。「自動」に設定すると予約方式が「視聴」の場合、 予約時に設定されている二重音声の設定になり、「録画」 の場合、「主+副」の設定になります。

│**データ**│.....データが複数ある場合にデータを設定します。「 - - 」に設定 すると、予約実行時に、データ放送の指示にしたがいデータ放 送画面を表示します。必ず表示させたい場合は、「 - - 」以外を 選択してください。

追加購入選択について

番組の中に購入が必要な信号がある場合、ボタンで「追加購入選択」を選び、 阡 ボタンを押すと表示される「追加購入選択」画面で信号を購入設定できます。



- 購入選択した信号には 購入 アイコンが表示されます。
- 購入を取消したいときは、再度 🎢 ボタンを押してください。
- 購入選択を終る場合は(戻る)ボタンを押してください。





押して /「予約設定」画面に 設定終了(戻ります。

お知らせ

- i.LINK接続を使用してD-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーでデジタル録画する場合は、複数の信号が あるときに優先して録画する信号の設定になります。(信号によっては、自動的に複数の信号を録画する場合もあります。)
- ●「プログラム予約」からは「信号設定」は「二重音声」のみ設定できます。

その他の設定について

信号設定などの他にも設定できる内容があります。

まず、42ページの 1~3の手順で 「その他の設定」を選び 阡 を押す






イベントリレー予約

予約した番組と同様な番組が引き続き別のチャンネルで行われる場合に続け て予約を実行したいときは「オン」に設定します。 (地上波放送の場合は表示されません)

開始時刻修正

番組の一部分だけを録画したい(余分な放送部分をカットしたい)ときに 設定します。録画を実行する時間を番組の開始時刻の1分前から終了時刻の 6分前まで修正できます。ペイ・パー・ビュー番組のときは番組開始時刻の 1分前から購入可能期限の1分前まで修正できます。



予約した番組がマルチビュー放送の場合に、副番組も同時に録画したいとき は「オン」に設定します。本機やi,LINK接続の機器にデジタル録画予約する 場合に設定できます。(地上波放送の場合は表示されません)





押して /「予約設定」画面に、 設定終了、戻ります。

お知らせ

- ●「プログラム予約」から「その他の設定」画面を表示させた場合、「イベントリレー予約」、「開始時刻修正」 「終了時刻修正」の項目は表示されません。
- ●「録画機器」の設定が「ビデオ(タイマー)」「DVDレコーダー(タイマー)」の場合、「イベントリレー予約」 の項目は表示されません。
- 番組時間が6分以内の番組は「開始時刻修正」「終了時刻修正」は設定できません。

予約済みの番組を選んだ場合

すでに予約した番組を選んだ場合、予約の設定内容を変更できる「予約変更」画面が表示されます。

変更する場合は

▲▼で変更したい項目を選び◀▶で設定を変更してから、「修正する」を選んで決定すると、変更が確定し 元の画面に戻ります。

変更しない場合は

「修正しない」を選んで決定すると予約の修正を行わずに元の画面に戻ります。

お願い

- タイマー予約で、Irシステム接続の録画機器に設定した場合、機器側の予約内容は本機で変更できません。 録画機器側で変更操作してください。
- 予約実行開始の約2分前からは、予約の設定を変更しないでください。 予約が正しく実行されない場合があります。

予約ができない場合

契約していないチャンネルの番組は予約できません。


また、番組の始まる直前に予約設定すると動作時間がないため、予約 ができない場合があります。ビデオデッキの場合は予約が実行される 15秒前、ハードディスクビデオレコーダーの場合は予約が実行される 30秒前、Irシステムを使用したDVDレコーダーの場合は予約が実行さ れる90秒前には予約設定を終了してください。



予約がいっぱいの場合

25個以上の番組は予約できません。(最大24個まで)

●「予約一覧」画面で不要な予約を削除してから、もう一度予約して
 ください。



予約が重なっている場合

すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約したときは、右 のような画面が表示されます。

● 重なった予約を削除したい場合は、「予約一覧」画面で予約を削除して ください。


(お知らせ)

● 予約が重なった場合の予約実行には、優先順位があります。55ページをご覧ください。

予約の確認・変更・取消しをする

予約一覧の出しかた

番組ナビ 押して、 「番組ナビ」画面にし、







予約を確認したいとき

▲▼を押して確認します。 一覧内に黄色の△▽マークがあれ ば、押して表示が送れます。

予約の変更、 取消しをしたいとき

- ▲▼で変更または取消したい予約 を選び、፟፟んを押すと下図の画面が 表示されます。
- 予約を変更したい場合は、「変 更」を選んで決定してください。 「予約変更」画面または「プロ グラム予約」画面が表示されま
- 予約を取消したい場合は、「取 消し」を選んで決定してくださ L la
- ●「戻る」を選び決定すると、 「予約一覧」画面に戻ります。

	予約変更・取消し確認
項目選択	予約を変更または取消しますか?
決定戻る	変更 取消し 戻る

実行済みの予約の 履歴を消したいとき

- ▲▼で予約実行済みの予約を選 び、 を押すと下図の画面が表示 されます。
- 予約の履歴を消したいときは 「はい」を選んで決定してくだ さい。「いいえ」を選び決定す ると、「予約一覧」画面に戻り ます。



(終了するときは)

(元の画面)で視聴していた画面に戻ります。

(お知らせ)

- 8件を超える予約内容は▲▼で表示送りをして確認できます。
- ●「予約一覧」画面でグレー表示されている内容は、実行済の予約履歴です。
- 地上波の予約タイトルは 地上波予約 と表示されます。
- 地上波の番組をタイマー予約した場合は、その内容は予約一覧に表示されません。

日時を指定して予約する(プログラム予約)

また、毎週放送される連続ドラマなど曜日を指定して毎週予約を実行することもできます。

予約操作の流れ

| 例 BSの103チャンネルの1月1日12:00~14:00に予約設定する場合


番組ナビ

BSデジタル放送 を選局してから 押す

地上波を予約するときは地上波、 CS1を予約するときはCS1、CS2 を予約するときはCS2を選局して から番組ナビボタンを押します。



中央の決定 ボタンを押す



お知らせ)

移動できます。

ができません。

●「曜日/日」の設定は赤ボタンと青ボタンで

「日付指定」「毎日」、「毎週(日)」の設定値へ

● 暗証番号が未登録の場合、暗証番号の登録画面

● 視聴年齢制限を設定している場合、暗証番号の

入力画面が表示されます。(『2637ページ)

● 暗証番号を入力せずに、数秒経過すると暗証番 号登録画面または暗証番号入力画面が消えます。

この場合に続けてプログラム予約を設定しても 予約実行時に視聴制限のある番組は視聴、録画

が表示されます。(🖾 134ページ)




予約したいチャンネルを 選ぶ



103チャンネルの場合

- ~ で衛星 チャンネルの設定ができます。
- () を押すごとに最後の桁を取 消すことができます。)




予約する日 を選ぶ



1/1(水)の場合

下記のように設定が切換わります。






予約を開始する 時間を選ぶ




12:00の場合

- 🏲 を押せば、 🕕 ~ 🕕 で設定す ることもできます。
- () を押すごとに最後の桁を取消 すことができます。)




予約を終了する 時間を選ぶ



14:00の場合

- 🏲 を押せば、 🕕 ~ 🕕 で設定す ることもできます。
- () を押すごとに最後の桁を取消 すことができます。)









43ページの手順6へ

「予約設定」画面が表示されますので、続けて予約設定を行ってください。

- 番組を選んで予約を設定したい場合は、▲▼で「番組表」を選び、🍑 を押してください。 42ページの手順❶の「番組表」画面が表示されます。(地上波の場合は「番組表」を選べません。)
- 設定した時間内に視聴制限対象となる番組がある場合、その番組の予約は実行されません。

2.9 「プログラム予約」を選ぶと... **3.4.**7

お知らせ

予約後の注意点

番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- 有料番組を予約した場合は、予約が実行 されると自動的に番組が購入されます。
- 有料番組の予約が実行されると実際には 視聴や録画をされていなくても料金が請 求されます。
- ●番組によっては放送時間が変更される場合があります。「時間変更追従」の設定を「する」にすると、最大3時間までの時間変更に対応できます。
- (『全47ページ参照)
- ●「衛星アンテナ設定」画面と「受信設定」 画面を表示中に予約が始まると予約が無 効になります。

録画を選んだ場合

- ●「録画」で予約した場合は、予約が終了するまで本体の電源ボタンで電源を切らないでください。電源を切るときはリモコンの電源ボタンで電源を切ってください。本体の電源ボタンで電源を切ると、予約録画が無効になる場合があります。
- 予約録画の実行中は、番組ナビや番組表、選局など 一部の機能が使用できなくなります。これらの機能 を操作すると画面に予約録画を中止してもよいかの 確認画面が表示されます。予約録画を中止する場合 は画面の説明に従って操作してください。
- ●「録画」で予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画することができません。また、D-VHSビデオデッキでは、デジタルコピーガードによってi.LINKでのデータ出力がされない番組の場合、アナログ録画になります。
- Irシステムを使用して録画機器に予約録画(連動予約、タイマー予約)する場合は下記の点にご留意ください。(連動予約、タイマー予約については45ページ参昭)
- ① 連動予約の場合、録画機器の電源は「切」にし、 予約録画の待機状態にはしないでください。タイ マー予約の場合、録画機器は予約録画の待機状態 のままにしておいてください。
- ② 連動予約を設定している場合は、録画機器の入力を本機に接続した入力に切換えてください。また、録画機器にロック機能がある場合は、解除しておいてください。
- ③ 連動予約実行中は、録画機器の操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
- i.LINK接続を使用して録画機器に予約録画を設定した場合、録画機器は予約録画の待機状態のままにしておいてください。
- Irシステムやi.LINK接続を使用できない録画機器で 録画する場合は、録画機器側で録画予約の設定を行ってください。
- 予約録画実行中にi.LINKケーブルの抜き差しは行わないでください。予約が終了してもi.LINK接続を使用した録画機器の録画停止ができません。

視聴を選んだ場合

● 本機の電源が入ってないと視聴予約は働きません。予約した番組が始まる20~30秒前には本機の電源を入れておいてください。


予約の優先順位

予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組 と重なってしまったときは、本機内部で優先順位 をつけ、自動的に予約動作を行います。

→放送開始時刻の早い番組を優先

2 開始時刻が同じ場合

ペイ・パー・ビュー番組を優先




ペイ・パー・ビュー番組同士、またはペイ・パー・ビュー以外の番組同士の場合は衛星デジタル放送、VHF/UHF放送、CATV放送の順でチャンネル番号の小さい番組から優先します。

(ペイ・パー・ビュー番組で 36ページ)

お知らせ

- 録画機器側で別の予約を設定されて予約が重なった場合などは、ご希望の番組が録画できない場合があります。
- 一度開始した予約動作を中止して他の予約を 実行することはありません。
- チャンネルが異なる番組を時間を続けて録画 予約した場合、前の番組の録画が約5秒早く終 了します。



SDメモリーカードは、「Secure Digital」の頭文字をとった名前で著作権保護機能を内蔵したメモリーカードです。 $24 \, \text{mm} \times 32 \, \text{mm} \times 2.1 \, \text{mm}$ の切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーで、MD(ミニディスク)やCD(コンパクトディスク) カセットテープに替わる次世代の記録媒体です。

本機では、デジタルカメラやデジタルビデオカメラなどで用意した画像データや、パソコンで編集した音楽データを再生することができます。(本機ではテレビの映像や音声を記録することはできません。)


 画像データ 音楽データ
 を記録

 デジタル カメラ
 Panasonic A

 パソコン
 Panasonic A

本機で再生できる画像データは

- デジタルカメラで撮影した画像 (JPEG形式)。(画像データの規格については下記を参照)
- パソコンで編集した画像(JPEG形式)はSDメモリーカードの一番上の階層に「IMEXPORT」と言う 名前のフォルダを作成して、その中に画像データを入れると見られます。



画像データのファイル名は以下の規則に従って 作成してください。

- 1 ~ 8文字までの半角英数字(0~9、A Z、_)
- ●拡張子は、JPGのみ

本機で再生できる音楽データは

● AAC方式の音楽データ ただし、サンプリング周波数がハーフレート(24kHz、22.05kHz、16kHz)のデータは再生できません。

SDメモリーカードの使用上のお願い

SDメモリーカード使用中 (「SDカード」画面での操作中) は電源を切ったり、SDメモリーカードを抜かないでください。SDメモリーカードのデータが破壊されることがあります。

再生できる画像データの規格

- DCF規格の画像データ
- SDメモリーカード対応の機器間データ転送用フォルダ「IMEXPORT」のExif2.1以上の画像データ ただし、ファイル名が日本語の場合は、表示できません。

DCF (Design rule for Camera File system)

デジタルカメラの統一フォーマットとしてJEITA (電子情報技術産業協会)によって制定された画像ファイルフォーマットです。DCF対応のデジタル機器間で画像ファイルを相互に利用することが簡単にできます。

AAC (Advanced Audio Coding)


音声符号化の規格の一つです。

CD(コンパクトディスク)並みの音質の音楽データを約1/12にまで圧縮できます。

SDメモリーカードの入れかた


1 本機前面の扉を開ける

「」部を押す





SDメモリーカード挿入口



2 SDメモリーカードを挿入する

SDメモリーカード挿入口




- カードの表面を上にして、奥まで押し込んでください。
- ■電源を入れたままSDメモリーカードを挿入すると「SDカード」画面が表示されます。ただし、予約実行中の場合は表示されません。



3 本機の前面扉を閉める

(SDメモリーカードの抜きかた)


● 挿入されているSDメモリー カードを奥に押して指をはな せば出てきます



ご注意


●必ず「SDカード」画面を消してから抜いてください。読み込み中に抜くとデータが破壊されることがあります。

「SDカード」画面を表示させる





押して 「SDカード」画面を表示させる



もう一度、押すと元のテレビ画面に戻ります。

(お知らせ)


「SDカード」画面は、「機器ナビ」 画面を表示させてから「SDカード」 の項目を選んで決定しても、表示させることができます。



-・Link機能を使う

SDメモリーカードの画像を見る

まず、SDボタンを押して「SDカード」画面にする。



押して、 「SD静止画再生」を選び、

中央の決定ボタンを押す



「SDカード」画面





「SD静止画再生(マルチ表示)」画面

画像を見るには、3つの方法があります

「SD静止画再生」画面を表示させた状態で、操作します。

マルチ表示

画面に最大9個の縮小画像を表示させて見ることが できます。

押す(緑) 🖾 59ページ

シングル表示

1つの画像ずつ、画面に大きく表示させて見ること ができます。

押す(青) 2 60ページ

スライド表示

連続して画像を表示させて見ることができます。

押す(赤) 🖙 61ページ


「マルチ表示」「シングル表示」、スライド表示」は、「表示方法選択」画面からも切換えできます。


「SD静止画再生」画面を表示中





中央の決定ボタンを押す





SDメモリーカードの画像を見る(マルチ表示)

SDメモリーカードに入っている画像データを一度に最大9個の縮小画像で表示させることができます。 また各画像の日付や画素数などの確認も行うことができます。



マルチ表示

カーソル

スライド表示

シングル表示

(お知らせ)

- □元の画面 で「SD静止画再生」画面が消えます。
- サムネイル(縮小画像データ)のない場合は、マル チ表示できません。

I・Link機能を使っ SDカードや

SDメモリーカードの**画像を見る**(シングル表示)

SDメモリーカードに入っている画像を1つずつ大きく表示させて見ることができます。 横に向いた画像や上下反転した画像を回転させたり、拡大、縮小させることができます。


まず、57、58ページの操作で「シ<u>ングル表示」画面にする。</u>



·押して、画像を切換える

SDメモリーカードに 記録されている画像 の総枚数表示


表示中の画像の倍率表示




「SD静止画再生(シングル表示)」画面

画像情報 現在表示され、 ている画像 (2259ページ)

-アクセス中表示 (『電59ページ)



画像を拡大、縮小させる









●「2倍」「原寸」「1/2倍」の 切換えができます。

画像を回転させる

黄色ボタン を押す







● 黄色ボタンを押すごとに、 時計回りに90度ずつ回転します。

(お知らせ)


- ፲፰፬፴፬ で「SD静止画再生」画面が消えます。
- 拡大や縮小させた画面を回転させると「原寸」 で表示されます。

SDメモリーカードの**画像を見る**(スライド表示)

SDメモリーカードに入っている画像を連続して見ることができます。

まず、57、58ページの操作で「スライド表示」画面にする。

SDメモリーカードに「DPOF自動 再生ファイル*」が入っていない場 合は、下記の画面は表示されませ ん。手順2を行ってください。



押して、 スライド 表示方法を 選んで

中央の決定 ボタンを押す




- ●「全画像再生」を選ぶとすべ ての画像を「マルチ表示」画 面の順番に表示されます。
- 「DPOF自動再生ファイル」 が5個以上あるとき、黄色の マークを表示します。
- ▲▼ボタンで表示送りをして ください。





|手動| リモコンの▲▼ボタンを押 すごとに画像が切換わる設 定になります。

自動 設定した時間間隔で自動的 に画像が切換わります。画 像表示間隔を下記の手順で 変更することができます。





押して、 「開始」 を選び、

中央の決定 ボタンを押す





スライド表示が始まります

●「再生モード」を「手動」に設 定した場合は、▲▼ボタンで画 像を切換えてください。

(スライド表示を止めるには)

● ◯ を押して、「表示方法選択」 画面を表示させます。 (電58ページ) この場合、「スライド表示」を 選ぶか、戻るで、スライド表 示の再開ができます。

*DPOF自動再生ファイルとは


● スライド表示のために画像を表示させる順番を記述したファイルです。本機では、このファイルを作成すること はできません。


(お知らせ)

- 横に向いた画像は、「シングル」画面で、画像を回転させると、正常に表示させることができ、その設定でスラ イド表示されます。
- 元の画面 で「SD静止画再生」画面が消えます。

SDメモリーカードの音楽を聴く

SDメモリーカードに入っている音楽を再生することができます。





聴きたい曲を選んで再生する




SDメモリーカードに「プレイリス トファイル」が入っていない場合 は、下記の画面は表示されません。

手順3を行ってください。


2



中央の決定ボタンを押す









再生が始まり、手順1の画面が 表示されます。

プレイリストファイルとは

● 再生する曲と順番を記述したファイルです。本機は、このファイルを作成することはできません。

お知らせ

- (戻る) で1つ前の画面に戻ります。また、 元の画面 で「SD音楽再生」 画面が消えます。
- 画面上に表示しきれない曲やファイルがあるとき、黄色の マークを表示します。
- ▲▼ボタンで表示送りをして確認してください。

曲タイトル

D-VHSデッキャハードディスクビデオレコーダーの操作

画面上に操作パネルを表示して、D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーの基本的な操作ができます。(当社製D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダーのみ)



本機でi.LINK対応機器を操作するには、操作画面を表示させます。 表示された操作画面で▲▼▶ ◀ボタンと 🎢 ボタンで操作できます。

リモコンの機器操作ボタンで 操作画面を表示させる場合

機器操作

何回か押して、 操作したい機器の パネルを表示させる




例 D-VHSビデオ デッキの場合

「機器操作」画面から操作画面を 表示させる場合

2







戻る 🔲 🔎 🔳


中央の決定ボタンを

押して、

操作したい機器を選び、

お知らせ)

● i. LINK接続設定されていないと、i. LINK端子に接続されていても操作画面は表示されません。 (i. LINKの接続です90ページ、i. LINK接続設定です120ページ)



(お知らせ)

- 予約中の機器は操作パネルが表示できません。
- 1台のD-VHSビデオデッキまたはハードディスクビデオレコーダーが録画中の場合、もう1台のD-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーの操作画面は表示できません。
- 操作中は、本機の機能 (チャンネル一覧など) が一部使用できなくなります。
- ●地上波放送を見ているときは、機器操作パネルで録画を選択しても、録画はできません。


i.LINK EDINT

i.LINK(アイリンク)とは、デジタル映像やデジタル音声などのデータ転送や、接続した機器に対して、 操作なども行えるシリアル転送方式のデジタルインターフェース IEEE1394の呼称です。IEEE1394は米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。

現在、100 Mbps / 200 Mbps / 400 Mbpsの転送速度があり、転送速度はi.LINK端子の周辺にそれぞれ S100、S200、S400と表示されます。本機では最大400 Mbpsの転送が可能なため、S400と表示されています。また、i.LINKは直接つないだ機器だけでなく、他の機器を中継して接続した機器に対してもデータの転送や制御が行えるので、順序を気にせず機器を接続していくことができます。高速で大量のデータを転送できるi.LINKは、今後さまざまなデジタルAV機器やパソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワークを実現するようになると考えられています。


i.LINKの接続方法

i.LINK対応機器の接続はi.LINKケーブルで接続します。最大17台まで接続することができます。ただし、 本機で確認できるi.LINK対応機器は15台までです。



データは接続したすべてのi.LINK対応機器に流れます。 操作したいi.LINK対応機器の間に別のi.LINK対応機器が 接続されていても、機器とデータのやりとりや操作がで きます。

i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。 ツリー型で接続の場合は、最大63台まで接続することができます。



本機で操作できるi.LINK対応機器は


- 本機では、当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーのうち同時に2台まで接続して、基本的な操作のみができます。
- 当社製i.LINK対応D-VHSビデオデッキ、ハードディスクビデオレコーダーでは、本機を使用してデジタル録画した衛星デジタル放送を再生し、本機で視聴することができます。

i.LINK接続上のお願い

- i.LINK対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器のi.LINKケーブルを外したり、接続したり、電源のオン / オフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- 接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、 誤作動を起こします。
- i.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もご覧ください。また、本機では「i.LINK待機」の設定で電源オフ時のi.LINK制御の設定を切換えできます。(© 121ページ)
- パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。

見やすい映像や

2画面で楽しむ




/ 前回選んでいた画面にヽ なります




|例||2画面ノーマルのとき

左画面のチャンネル や入力画面は

1画面のときと同様に チャンネルボタンや 入力切換ボタンで直接 選べます。





例 2画面ノーマルのとき



ビデオなどを 見るときは、

チャンネル

ボタンを押す

罐の表示がある間に 入力切換ボタンを押し て切換えます。

お知らせ

- 2画面のとき、本機背面の「モニター出力」からは左画面が出力されます。
- 2画面を左右別々の回路で処理するため、音質や映像の鮮明さに若干の差があります。
- ●電源を「切」、「入」すると、1画面に戻ります。
- 右画面の音声は右側のイヤホン端子をご利用ください。
- テレビゲームを2画面で見るときは、テレビゲームを右画面にしてください。(映像の乱れを防ぐため)

< 視聴可能な2画面の組み合わせ一覧表>

_										
			右画面							
			地上放送	ビデオ入力(1、2)	色差入力(1、2)	衛星デジタルまたはi.LINK接続機器				
		地上放送								
	左	ビデオ入力(1、2)								
	左画面	色差入力(1、2)								
		衛星デジタルまたはi.LINK接続機器				×				

同じ映像を左右画面で同時に は見られません。

画面のサイズを変える



画面モード

押すごとに画面モードが切換わります。(表示が消えてから押すとセルフワイドに

● セルフワイド に設定すると、

「横長の映像」のときは画面一杯に、

「4:3映像」のときは142ページで設定したジャスト画面かノーマル画面に、 自動的に切換わります。

こんな映像のときは



画面モードと画面の変化

普通の映像(4:3) そのまま



横に広がり、 ジャスト 違和感の少ない 映像に








画面いっぱいに 映像を拡大

字幕入り

4:3映像







拡大したまま、下部 の文字が見えるよ うに

縦 長







横に広がり、 正常な映像に

(お知らせ)


- セルフワイドでコマーシャルのときなど画面サイズが変わって見づらく思われるときは 画面モードボタンでご希望の画面モードに設定してください。
- ゲームソフトで画面が欠けるときは
- 画面モードボタンで画像の欠けない「フル」か「ノーマル」に設定してください。
- 画面モードは地上波放送、衛星デジタル放送(またはD-VHS),ビデオ1、2・色差ビデオ1、2ごとに 記憶します。
- 525p(480p)信号のときは「セルフワイド」には切換わりません。
- 750p(720p)信号、1125i(1080i)信号のときは「フル」に固定されます。
- S2映像端子からS1またはS2映像を入力するとS1映像は「フル」、S2映像は「ワイド」になります。
- ID-1信号を検出したときも、画面サイズが切換わります。(© 143ページ)

画面の位置やサイズを調整する


調整画面の出しかた

画面モード

押して、調整したい 画面モードにする




押して、 押して、 「メニュー画面」 「調整」メニュ を出す ーにする













|例「ズーム」画面の場合

ご注意

- ●このテレビは、各種の画面モード切換え機能を備えています。 テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。 この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- ●テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面モード切換 え機能(ズーム等)を利用して、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作 者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をズーム・ジャスト・フルモードを利用して、ワイドテレビの 画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図 を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。

(お知らせ)

●本機背面の「モニター出力」端子からの信号は画面サイズや位置を調整しても変わりません。

あとは、右ページの手順で設定

画面の幅を切換える

ノーマル画面のとき

(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見える ときは、サイズ「2」にします。)



押すと、広がります。 (サイズ「1」)

- 押すと、狭まります。 (サイズ「21)



(サイズ「1」)

(サイズ「2」)


ジャスト画面のとき


(サイズ「1」で、映像の両端にノイズ状のものが見える ときは、サイズ「2」にします。)



押すと映像を左右縮小し ます。(サイズ「1」)

押すと映像を左右に拡大 します。(サイズ「2」)






(サイズ「1」)

(サイズ「2」)


画面の縦サイズを変える


1080i(1035i)映像のとき



押すと、サイズ「1」に なります。

- 押すと、サイズ「2」に なります。







画面外にはみ出た映像を見る

ズーム1 ・ ズーム2字 ・ ジャスト 画面、 およびワイドクリアビジョン映像のとき

押すと、映像が上がります。 ** 押すと、映像が下がります。





●上下の調整は、「ズーム1」、「ズーム2字」および ワイドクリアビジョン映像では、連続変化し、 「ジャスト」では、上下各1段階です。

標準に戻すとき

「メニュー」画面に戻るとき(戻る)

調整が終わったら



左ページの手順で調整したい「映像メニュー」を選んでから、次の操作をしてください。



画質の調整	1/2ページ
標準に原	えす
映像メニュー	スタンダード
バックライト	+ 1 0
ピクチャー	+ 3 0
黒レベル	0
色の濃さ	0
色あい	0
シャープネス	0
液晶AI	オフトオン
	,

0

画質の調整 2/2ページ

押して、

低中高

画質の調整 2/2ページ

低用高

έЛ



メニュー 押して、

部屋の明るさに合わせた濃淡、明るさに 夜の画面や髪の毛などを見やすく 黒レベル 色の濃さ やや、うすめの色に 色あい 肌色をきれいに シャープネス シャープな映像に 「オン」にすると黒や白がハッキリします 液晶AI お好みの色調に(低:暖色、高:寒色) 色温度 映像メニュー「スタンダード」シネマ」の テクニカル ときに表示されます。(詳しくは下欄参照)

お好みに合わせて見やすい明るさに

調整する

終了する

設定を「標準」に戻したいときは ▲▼で「標準に戻す」を選び
た を押す。

(お知らせ)


テクニカル


- 調整値は色差(または衛星デジタル)の525i、525p、1125i、750pそれ以外の映像ごとに、さらに映像メニュ ー(スタンダード、シネマ、ダイナミック)ごとに記憶します。
- ●「ピクチャー」を明るい映像で上げても変化しません。また暗い映像で下げても変化しません。

画質をより細かく調整する

「映像メニュー」が「スタンダード」「シネマ」のときのみ調整ができます。

上記の手順②で「テクニカル」を選んでから、次の操作をしてください。





調整する

「画質の調整」画面に戻すとき ▲▼で「標準」より上、または 「MPEG NR」より下を選ぶ

項目	内 容							
黒 伸 長	中間より暗い部分の階調変化を調整します。							
白文字補正	白い文字などの白さを強調します。							
MPEG NR	MPEG映像のノイズ感を軽減します。 (信号によっては効かない場合があります。)							




12ページの手順で「調整」メニューにしてから、次の操作をしてください。



中央の決定ボタンを押す



「調整メニュー」画面



お知らせ

● 選んだ映像メニューは、地上波放送、衛星デジタル放送、ビデオ1、2、色差ビデオ1、2ごとに記憶します。

映像のざらつき感を少なくする(NR)

12ページの手順で「その他の設定」画面にしてから、次の操作をしてください。









(お知らせ)

● NRの「オフ」・「オン」は、地上波放送、衛星デジタル放送、ビデオ1、2、色差ビデオ1、2ごとに記憶します。

音声に合った音質を選ぶ(音声メニュー)


映画や音楽など、お好みに合わせて音質を変えられます。


12ページの手順で「調整」メニューにしてから、次の操作をしてください。





「調整メニュー」画面











小さな音・大きな音を聞きやすい 音量に自動調整

快聴は

音声メニュースタンダード

↓ 送られてくるそのままの音

音声メニューダイナミック

↓ メリハリ感を強調した音に

音声メニュー 快聴

音の高域部分(4kHz付近)を強調

(お知らせ)

- 選んだ音声メニューは、地上波放送、衛星デジタル放送、ビデオ1、2、色差ビデオ1、2すべて共通です。
- 音声メニュー(オート、快聴) は聞きとりにくい小さな音や、急な大きな音も聞きやすい音量に自動調整します。 (音量ボタンで調整した数字はそのまま。)

お好みの音質にしょう

左ページの手順で調整したい「音声メニュー」を選んでから、次の操作をしてください。





音質の調整	
標準に見	₹す
音声メニュー	スタンダード
バス	+ 18
トレブル	+ 1 0
バランス	0
サラウンド	オフ
イコライザー	オフ オン

(お知らせ)

- ●「バス」「トレブル」「バランス」 「サラウンド」は音声メニューごと に記憶します。
- 2ヵ国語 (二重)放送で「主+副」 音声のときはサラウンドは「オフ」 になります。
- ●「イコライザー」は「左画面/●」 端子にヘッドホンを接続している ときは「オフ」になります。
- サラウンド「オン」でご使用中 に音が歪む場合は、サラウンド を「オフ」にしてください。

バス	低音を調整するとき
トレブル	高音を調整するとき
バランス	左右の音量を調整するとき
サラウンド	臨場感のある音声で楽しむとき
イコライザー	スピーカーの性能を最大限にします(ふだんは「オン」で)

「サラウンド」を「オン」 にすると

アナログ放送の ステレオ音声やソフト再生のとき サラウンド ワイド

アナログ放送のモノラル音声のとき サラウンド エノラル

デジタル放送やi.LINK入力のとき サラウンド アドバンスド になります。





押して、 終了する

調整を「標準」に戻したいときは ▲▼で「標準に戻す」を選びできた押す。


アドバンスドサラウンドとは

音に広がりを出すサラウンド機能のひとつです。5.1chサラウンドデジタル 放送の番組やソフトの音声に対して特に有効で、本機のスピーカーだけで 広がり感を仮想的に再現します。

- 2CH以上のデジタル放送やi.LINK入力のときに効果があります。
- 本体正面中央の位置で視聴されると効果的です。
- 番組やソフト、使用環境によっては効果が出にくいものや出ないものが あります。
- ●「アドバンスド」でご使用中はヘッドホン / イヤホン端子や背面のモニター 出力および光出力(PCM時)からも「アドバンスド」効果のある音声が出ます。 (i.LINK端子の音声には働きません。)

見やすい映像や

映像や音声を切換える



(お知らせ)

切換えできる音声は番組により異なります。また切換えた信号が有料な場合もあります。

● ステレオ放送は地上波放送の場合のみ、モノラル(強制モノラル)に切換えができます。

2ヵ国語(二重)放送のとき

- 地上波(VHF/UHF)放送のときに電源を「切」「入」すると、「主」に戻ります。
- 放送によっては「主」で原語を、「副」で日本語を送る場合があります。
- 外部入力時は、接続機器側で切換えてください。ただし、i.LINK接続のD-VHSビデオデッキでデジタル録画した衛星デジタル放送の場合は本機で切換えてください。
- 有料番組を購入するときは、画面の表示に従って操作してください。

衛星デジタル放送の映像信号を切換えるとき

映像が複数ある番組のとき

映像切換

押すごとに映像を切換えて 楽しむことができます。

> 映像 1 ↓ 映像 2 ↓ 映像 3


マルチビュー放送のとき

映像切換

押すごとに主番組、副番組の切換えができます。

副番組は最大で2つあります。

また、主番組、副番組に複数の映像がある場合も映像の切換えができます。



例主番組に2つの映像、副番組に1つの映像がある場合

もくじ・・・・・準備・設置編 / その他

接続と設置について

م-× 80 ~ 91

ページ 80 ─ 本機ご使用の前に

- 82 ─●放送を見るための接続と準備
 - ・アンテナ線の接続
 - ・ 電話回線の接続
 - ・B-CASカードの挿入(有料放送の契約内容などの管理用)
- 86 ──●機器の接続
 - ・本体背面端子部について
 - ・Irシステム対応の録画機器
 - ・i.LINK対応の録画機器(D-VHS/ハードディスク等)
 - ・デジタル音声入力端子付オーディオ機器

地上波放送を見るために

<-ÿ 92 ~ 105</p>

ページ 92 ─ チャンネル設定について

- 94 ──●地上波のチャンネルを設定する
 - ・[市外局番オート]市外局番で自動設定
 - ・市外局番チャンネル一覧表
 - ・[マニュアル]チャンネルを自分で設定
 - ・[オート]チャンネルを自動で設定
- 101 ──●地上波番組表のための設定
 - ・[放送局名]放送局名の確認と修正
 - ・[ホスト局]番組表データ送信局の設定
 - ・[CM地域]お住いの地域のCM受信のための設定
 - ・放送局名/コード一覧表

衛星デジタル放送を見るために

ページ 106 ~ 116

- ページ | 106 ●設定画面の出しかた
 - 108 ─●[衛星アンテナ設定]アンテナコンバーターへの電源供給
 - 110 ─●[電話設定]電話回線の設定
 - | 114 ──●[地域設定]お住まいの地域の設定
 - | 116 ●[B-CASカードテスト]カードの動作確認

接続した機器を楽しむために(必要なとき) ページ 117 ~ 125

- ページ | 117 ● [525p色マトリックス]コンポーネントビデオで525p信号を入力するとき
 - 118 ─●[ビデオ入力表示書換設定]入力切換時の画面表示を変えたいとき
 - 118 ──●[入力スキップ]接続の無い外部入力を飛び越したいとき
 - 119 ─●[モニター出力停止設定]ループ発振を防止する
 - 120 —●[i.LINK接続設定]接続したi.LINK機器の確認・設定
 - 121 ──●[i.LINK待機]電源スタンバイ時にi.LINK信号を送る
 - 122 ─●[Irシステム設定]接続した機器用のリモコン設定
 - 124 ──●[アナログ接続設定]デジタルとアナログの映像を自動的に切換える
 - 124 ─●[デジタル音声出力]オーディオ機器接続時の設定
 - 125 ─●[デジタル音声 予約録画連動]連動の設定
 - | 125 —●[3次元Y/C分離]ビデオ映像などの不自然さを軽減する



各機能の設定(必要なとき)

ページ 126 ~ 145

ページ 126 ──●地上波放送の設定

- ・ [放送局名設定]番組表の放送局名の再設定
- ・[番組表イコライザー]番組表が受信しにくいとき
- ・[ホスト局設定]番組表データ送信局の再設定
- ・[CM地域設定]番組表のCM地域の再設定
- ・[微調整]チャンネル映りの微調整
- ・[アッテネーター]電波が強すぎて映像が不安定なとき
- ・[GR]ゴーストの軽減
- 132 ─●衛星デジタル放送の設定
 - ・[衛星チャンネル設定]リモコンの数字ボタンにチャンネルを設定
 - ・[選局対象]番組表に表示させる衛星チャンネルの設定
 - ・[暗証番号]の登録と[視聴制限設定]画面の出しかた (視聴可能年齢/一番組限度額/暗証番号変更/暗証番号取消し)
 - ・[時間変更追従]予約番組の時間変更に合わせる
 - ・[マルチビュー録画]副番組も同時に録画する
 - ・[字幕/文字スーパー]字幕や文字スーパーを見たいとき
 - ・[受信設定]衛星デジタル放送から指示があった場合に設定
 - ・[設定項目リセット]衛星アンテナ・電話・受信の設定を出荷状態に戻す
 - ・[CS受信選択]110度CSデジタル放送を受信しないとき
 - ・[ダウンロード予約]重要なダウンロードを自動的に行う

142 ─●各機能の設定

- ・[セルフワイド]自動で画面一杯に映したくないとき
- ・[ID-1検出]ビデオ入力時の自動画面サイズ切換設定
- ・[ED2検出]ワイドクリアビジョン受信時の自動画面サイズ切換設定
- ・[デジタルシネマリアリティ]映画の撮影映像を忠実に映したいとき
- ・[右画面操作]2画面で右画面の操作を優先させたいとき

テレビを上手に使うために

ページ 146 ~ 161

ページ 146 ─●こんなときは

- ・一時的に音を消す(消音)
- ・放送内容や本機の設定内容を見る(画面表示)
- ・タイマーで自動的に電源を切る(オフタイマー)
- ・明るさをひかえめにする(消費電力)
- ・テレビ放送終了時、自動的に電源を切る
- ・長時間操作しなかったとき自動的に電源を切る


148 ── 故障かな?

- ・メッセージ表示一覧
- ・お手入れ
- · How to Use


155 ──●什樣


- 156 —●さくいん
 - 用語解説
- 160 ──●保証とアフターサービス

本機ご使用の前に



(電82~84ページ)







VHFアンテナ


UHFアンテナ

衛星デジタル放送対応 アンテナ

モジュラージャック (電話回線)

110度CSデジタル放送を受信する場合、110度CSデジタル対応の衛星アンテナが必要です。

B-CASカードを挿入する(@85ページ)



モジュラー分配器 ...(1)

(電話回線の2分配用)

ビデオデッキなどを接続する

ビデオカメラやゲーム機	で ガイド編8ページ
ビデオデッキ	☞89ページ
D-VHSビデオデッキ	1290ページ
オーディオ機器	12791ページ

付属品の確認



設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。()は個数です。

リモコン(1)

Irシステムケーブル ...(1)

単4形乾電池(2) F型接栓(1) (VHF/UHFアンテナ用) (リモコン用)








4C-2V用

モジュラーケーブル ...(1) (電話回線用:10m)





イラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

B-CÂSカード ...(1)



リモコンに電池を入れる

ふたをあけ



電池を入れ、ふたをしめる

お願い

- リモコンに液状のものをかけ ないように。
 - リモコンを落とさないように。
- 電源プラグを差し込み電源を入れる





- **6** 地上波の受信設定をする (© 92~105ページ)
- 衛星デジタルの受信設定をする(20106~116ページ)

これで、基本の接続と設定は終了です。 操作編(で)2ページ~)をご覧になり、テレビをお楽しみください。

(お知らせ)

● 本機をご使用の際は、別売の取り付け・設置オプションが必要です。 本機を設置させる前に、お求めの販売店にご相談ください。

設置オプション(別売)の紹介(2003年2月現在)

液晶テレビ台(TY-S32LX10)

据え置きスタンド (TY-ST32LX10)

壁掛け金具(TY-WK32LX10)


アンテナ線の接続


アンテナ線を加工する

【 同軸ケーブル(別売)を加工する

付属のF型接栓をお使いの際は、同軸ケーブルの太さが4Cタイプをお使いください。

その他のタイプの場合は、専用の接栓(別売)が必要です。





お願い

ケーブルの先端処理をする場合、芯線に傷をつけないようにしてください。芯線と編組線が接触(タッチ)しないようにしてください。また、先端が曲がっていたり、短かったりしますと接触不良の原因となります。長すぎると、コンバーター部の破損につながる可能性があります。芯線が接栓より約2 mm飛び出す状態に加工してください。



(お知らせ)

● 平行フィーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用 にならないでください。


電波が強すぎて映像が不安定になったり、FMラジオ放送の影響で映像・音声に妨害が入る場合は、お求めの販売店にご相談ください。

● ビデオなどをご使用の場合は、ビデオなどの取扱説明書も ご覧ください。 本機が受信できる放送の種類


VHF : 1~12チャンネル UHF : 13~62チャンネル CATV : C13~C38チャンネル BS/CS:BS・110度CSデジタル放送

(従来のアナログBS放送は受信

できません。)



電話回線の接続



以下の電話回線には接続できません

- ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがある場合は接続できます。)
- デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
- ●「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。

お願い

- ●電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担任者)でなければ行えません。 電話回線の工事に関しては、ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。
- モジュラー分配器は本機の回線接続端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
- 付属のモジュラーケーブルは10 mあります。設置場所によってはモジュラーケーブルを壁に沿わせる などして、邪魔にならないように十分配慮し配線処理をしてください。

(お知らせ)


- 付属のモジュラーケーブル(10 m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。

B-CASカードの挿入(有料放送の契約内容などの管理用)

付属のB-CASカードは、お客様と衛星放送局をつなぐカードです。このカードには個々のお客様独自の番号などが記録されています。ご登録いただくと双方向サービスが可能となり、お客様が放送局からのメッセージを受信できるようになります。カードの梱包に記載の文面をよくお読みのうえ必ずご登録ください。(登録無料)


挿入のしかた

本機右側面の扉を開ける



B-CASカードを挿入する

2



カードの矢印表示面を前面(画面側)に向けて、矢印方向へ挿入が 止まるまでゆっくりと押し込む。

3


本機右側面の扉を閉める

B-CASカード番号について

B-CASカードには1枚ごとに違う番号(B-CASカード番号)が付与されています。B-CASカード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターへの問い合わせの際にも必要となりますので、ご確認のうえ裏表紙の「便利メモ」に記入しておいてください。

(お問い合わせ先 B-CASカスタマーセンター TEL 0570-000-250)



B-CASカード取り扱い上の留意点

- ●折り曲げたり、変形させないでください。
- ●上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- IC (集積回路)部には手をふれないでください。
- 分解加工は行わないでください。
- 上記手順をご覧のうえ、本機右側面のB-CASカード挿入口に、正しく挿入してください。B-CASカードを挿入しないと、有料放送を視聴することができません。
- ご使用中に抜き差しをしないでください。BSデジタル放送が視聴できなくなる場合があります。

B-CASカードを抜くとき


万一、抜く必要があるときは、必ず、本体の電源を「切」にしてから、ゆっくりと抜いてください。 B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

お願い


- B-CASカード挿入口にはB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。

本体背面端子部について

背面端子部



(喧音91ページ)



モニター出力端子

本機で受信できるテレビ放送と、ビデオ入 力1、2やi、LINK端子に接続した各機器の映 像と音声およびコンポーネント(色差)ビデ オ入力1、2の音声の信号を出力します。た だしご希望の入力をモニター出力させない 設定ができます。(🖾 119ページ)

- コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2 の映像信号は出力しません。
- 予約録画中は、その予約録画のチャンネ ルの映像・音声を出力します。
- ●「S2映像」端子はビデオ入力1、2の 「S2映像」に入力した信号や、衛星デジ タル放送の信号を出力します。 (地上波放送は出力しません。)

(お知らせ)

- 525i(480i)信号は、機器によって、 $\lceil Y, P_B, P_R \rfloor \lceil Y, C_B, C_R \rfloor, \lceil Y, B-Y, R-Y \rfloor \succeq$ 表示されています。
- 接続する各機器の取扱説明書もご覧ください。
- S2映像端子の機能について

- 接続端子の形状 ● M3ジャック ...ヘッドホン / イヤホン、Irシステムの各端子
- ピンジャック…モニター出力、ビデオ入力の各映像、音声端子と コンポーネント(色差)ビデオ入力の音声端子
- S映像モニター出力、ビデオ入力のS2映像の端子
- F型接栓BS-IF入力、VHF / UHF入力の各端子
- D4映像コンポーネント(色差)ビデオ入力1、2の各端子

S映像、S1映像にも対応します。(音声コードは同時に接続してください。)

ŚS映像……良い画質を得るため映像信号を輝度信号と色信号に分離したもの。

S1映像 …S映像の機能に加え、ワイドテレビ対応ビデオなどからの縦長映像は「フル」画面になります。 、S2映像 …S映像とS1映像機能に加え、ワイドクリアビジョン映像の場合は「ワイド」画面になります。

● 接続端子の優先について

「S2映像」と「映像」端子は「S2映像」が優先します。(同時接続時)

● ID-1検出機能について

ビデオ入力1、2の「映像」端子、およびコンポーネント(色差)ビデオ入力(525i又は525p信号)にID-1対応機器 を接続したとき、ID-1検出が働くと、縦長映像は「フル」画面に、横長映像は「ワイド」画面になります。

Irシステム対応の録画機器


Irシステムケーブルを接続する

→ はリモコン信号の流れる方向を示します。

00

本機背面のIrシステム端子に付属のIrシステムケーブルを接続し、リモコン発光部を録画機器のリモコン受光部に向けて設置すると、本機に接続された録画機器で、衛星デジタル放送の番組を簡単に録画できます。Irシステムを使用できるビデオデッキのメーカーは松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NECです。また、当社製およびパイオニア製DVDレコーダーも使用できます。(ただし、一部の商品によっては使用できない場合があります。)

取り付け例…録画機器のリモコン受光部の位置を確認して取り付けてください。 (付属の両面テープを使用)




Irシステムを使用して、録画機器で録画をする場合は、122、123ページの手順で事前に設定とテストが必要です。テスト時に録画機器が動作する位置を確認のうえ、Irシステムケーブルを取り付けてください。

お願い

- 両面テープは貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合がありますのでご注意ください。

Irシステムとは

●Ir(Infrared:赤外線)で録画のための録画機器を制御するシステムです。



- ●接続時は必ず各機器の電源を切ってください。(接続コード別売)
- は、信号の流れを示しています。
- 録画機器の説明書も参照ください。

「連動予約」や「タイマー予約」をするときは...


- Irシステムケーブルの接続と、「Irシステム設定」を行ってください。(*©*3~122、123ページ)
- 衛星デジタル放送を録画予約すると、リモコンで電源「切」のとき、機能待機ランプ 橙 が点灯します。 (予約録画の開始時刻まで長時間かかるときは、最初 < 赤 > ランプで予約時刻が近づいてから < 橙 > ランプに なる場合もあります。)

D端子ピンケーブルは別売品 (RP-CVCDG15[1.5m]) をお求めください。

i.LINK対応。録画機器

D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーを接続する

i.LINK端子には、i.LINK対応の当社製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーが接続できます。 i.LINK接続すると各接続機器へ簡単に録画予約の設定が行え、また本機のリモコンで基本的な操作が行えます。 i.LINKについては、66ページをご覧ください。



1:アナログ接続設定で、接続した機器の入力を「ビデオ1」に設定してください。(☞ 124ページ)

お願い

- i.LINKコードは別売のS400対応以上の4ピンi.LINKコードをご使用ください。
- i.LINKコードはプラグ部を持って、端子にまっすぐに差し込んでください。斜めからは入りません。
- D-VHSビデオデッキの説明書も参照ください。

お知らせ

- i.LINK対応機器は、2つあるi.LINK端子のどちらに接続しても使用できます。
- 本機で受信した番組を録画した場合、録画機器によってはダビングできない場合があります。


D-VHSビデオデッキとは

VHS方式のビデオデッキを基盤にした新しいVHS方式で、デジタル放送などのデジタルデータをそのまま記録することができます。(衛星データ放送の情報もそのまま録画、再生できます。)また、従来のVHS方式での録画、再生も行えます。

デジタル音声入力端子付きオーディオ機器

DVD·MD·SDオーディオ機器を接続する

本機の光デジタル音声出力端子は、デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器が接続できます。 また、本機はAACフォーマットに対応のため、AACフォーマット対応のオーディオ機器にも接続できます。 AACフォーマットをご利用になるには、「デジタル音声出力」の設定変更が必要です。(『全面 124ページ)



→ は信号の流れる方向を示します。

お願い

- 光デジタル音声出力端子を使用するときは端子に差し込まれているカバーを引っぱって取り外してください。本機の光デジタル音声出力端子は、衛星からの信号をそのまま出力していますので、送信されてくるサンプリング周波数に対応していないオーディオ機器は使用できません。(送信されるサンプリング周波数には、32kHz、44.1kHz、48kHzなどがあり、サンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器が必要です。)
- 接続はオーディオ機器の説明書も参照ください。
- SDメモリーカードの音楽再生の場合は、デジタル音声出力されません。

AAC (Advanced Audio Coding) とは

AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1 / 12 にまで圧縮できます。また、5 チャンネル + 低域強調チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

チャンネル設定(VHF/UHF) について

VHF(1~12)は、工場出荷時に設定済みですが、そのままでは地上波の番組表が受信できません。 地上波番組表を、ご利用になる場合は必ず、お住いの地域に合わせてチャンネル設定してください。

また、次のような場合も受信状況に合わせて再設定してください。

- ●UHF放送が受信できる地域。
- ■CATVや地域共聴、マンションなど。また、共同受信でテレビチャンネルが変換されていて、 ご希望のチャンネルが受信できない場合。
- ●転宅(引っ越し)でチャンネルが異なる場合。

チャンネル設定の種類

「市外局番オート」設定(で394ページ)…通常は、これで設定

自動的に「市外局番チャンネル一覧表」(96、97ページ)の放送チャンネルを設定します。 また、設定チャンネルがご使用になる地域で実際に受信できるかを自動的に調べます。(オートサーチ)

オートサーチの動作手順

- ① VHF / UHF放送(1~62ch)、CATV(C13~C39)の順に、自動的に放送の有無を調べます。
- ②「市外局番チャンネル一覧表」に記載されている放送局が、実際には受信できなかったときは、自動的に そのチャンネルがスキップ設定されます。(飛びこし選局です99ページ)
- ③「市外局番チャンネル一覧表」に記載されていない放送局が、新たに受信できたときは、空きチャンネルに 追加設定します。

例 大阪府(06)でオート設定をする場合

リモコンのボタン番号-	一 リモコン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
放送局からの電波を一 受信するために合わ せるチャンネル	放送局名	NHK教育大阪	NHK総合大阪	テレビ大阪	毎日放送		ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育大阪	
L	チャンネル	26	2	19	4		6	34	8	36	10		12	
テレビ画面に表示 ――	表示	2,6	2	19	4		6	\bigcirc	8	36	10		12	
ナカフチェンカリ								_						

-電波が弱かったなどで受信できな かった放送。スキップ(飛びこし) 選局となり表示チャンネルが「0」 に設定されます。

されるチャンネル

新たに受信できた放送 新たにNHK教育(26チャンネル) が受信できたとき。

「オート」設定(『②ご100ページ)

オート設定を選ぶと、実際に受信可能な局だけを調べて、リモコンの地上波選局ボタン 1 から順番にチャン ネル設定します。お住まいの地域の「市外局番」と「実際に受信できる放送局」が一致しない場合に便利です。

「「マニュアル」設定(『窪798ページ)

お好みに合わせて、1チャンネルずつお客様ご自身で設定できます。

(お知らせ)

● 設定操作はリモコン、本体のどちらでも可能ですが、設定の途中でリモコン操作を本体操作に変えることはでき ません。(その逆もできません。)

ここではリモコンで設定する場合の説明をしています。

オートサーチは...

● 電波の状態によっては、きれいに受信できるチャンネルを飛ばしたり、ノイズ画面のチャンネルを設定すること があります。このときは、マニュアル設定で、そのチャンネルの登録や削除を行ってください。

「チャンネル設定」画面の出しかた

まず、12ページの手順で「調整」メニューにしてから、次の操作をしてください。




押して、 「チャンネル設定」 を選ぶ





中央の決定ボタンを3秒以上押して、 「チャンネル設定」画面にする




これで「チャンネル設定」 画面になりました。

あとは、次ページ以降の手順で それぞれ設定してください。








押して、 終了する



[市外局番オート]市外局番で自動設定







入力した市外局番を 確認し、

中央の決定ボタンを押す

チャンネル設定(オートサーチ)
オートサーチ中です
チャンネル 12
[][]
終了はメニューボタン



2~3分後

チャンネル設力	定(確認/変	更) 1/7	ページ
リモコン	チャンネル	表示	GR
1	1	1	オン
2	2	2	オン
3	3	3	オン
4	4	4	オン
5	5	5	オン

(お知らせ)

●オートサーチを途中で中止すると きは、グランを押す。 この場合、チャンネルは市外局番 一覧表(『296ページ)の設定 となります。



設定内容を確認する

1 1 1 1 7 2 2 2 7 3 3 3 3 7 4 4 4 4 7				_						
ンネル設定	定(確認/変	更) 1/7/	ページ		-	チャンネル設施	定(確認/変	更) 1/7	ページ	
リモコン	チャンネル	表示	GR			リモコン	チャンネル	表示	GR	
1	1	1	オン			1	1	1	オン	
2	2	2	オン			2	2	2	オン	
3	3	3	オン			3	3	3	オン	
4	4	4	オン			4	4	4	オン	
5	5	5	オン			5	5	5	オン	

5

(戻る)

押す

設定内容を確認したら

変更したい設定があるときは



●マニュアル設定(© 98ペー ジ)と同様の方法で設定でき ます。



0

101~103ページの手順で 設定してください。

市外局番チャンネル一覧表

市外局番オート設定で入力された市外局番は、以下に記載された66地域に変換され、変換された地域の放送局の組み 合わせが設定されます。 白抜き文字 で記載されている放送局はその地域でのホスト局(番組データの送信局)です。 これらの放送局が、いずれも受信できない地域では、地上波の電子番組ガイド機能を使用できません。

							U = -	コンボタンと受	を信エ	ヤン	えル・表テエ	7 \ /-	<u>አ ሀ</u>	协送吕夕			
都道	4	市外			1		ノモニ	2	と旧フ	マン・	ホル・夜小チ 3	7 J	<u> </u>	放达向台 4			5
府県	都市	局番	受信	表示) 放送局名	受信	表示	放送局名	受信	表示	放送局名	受信	表示) 放送局名	受信表	示	- 4 220
71° 7/= 7.*	+1 +8	0.4.4	CH			СН	CH	322731		CH			CH	1	CH¦C		
北海道	<u>札 幌</u> 旭 川	011	1	1_	HBC テレビ	2	1 2	NHK 教育札幌	3	3	NHK 総合札幌			TV 北海道 TV 北海道	5	5 ¦	STV テレビ
	北見	0157	+		I I	2		INTIK 教育化院 NHK 教育札幌		\vdash		33	133	I V 10/母児 	+	-	
	帯広	0155	34	34	HTB テレビ		-	I WITH TARIFFUL		-		4	4	NHK 総合札幌	+	-	
	釧路	0154				2	2	NHK 教育札幌						TV 北海道		T.	
	室 蘭	0143			i	2	2	NHK 教育札幌						TV 北海道		j	
	函館	0138			TV 北海道	27	27	UHB テレビ			HTB テレビ	4	4	NHK 総合札幌		_	
青森	青森	0177	1	1	青森放送				3	3	NHK 総合青森	0.4		 	5	<u>5</u>	NHK 教育青森
岩手	八 戸盛 岡	0178	1	1	東北放送	2.2	22	: ! めんこいテレビ	2.5	25	テレビ岩手			¦ 青森朝日放送 ! NHK 総合盛岡	2412	1	IAT テレヒ
 宮 城	仙台	022	1		東北放送	33	33	0702017 02			NHK 総合仙台	+	+				NHK 教育仙台
 秋 田	秋田	018	+ + +		A AUDA E	2	2	NHK 教育秋田	ľ		THIN WOLING		1	1			秋田朝日放送
	大 館	0186	1	1	青森放送		l I					4	1 4	NHK 総合秋田			秋田朝日放送
山 形	山形	023			l I		 					4	¦ 4	NHK 教育山形			さくらんほ
	鶴岡	0235	1 ¦	1	山形放送		<u> </u>		3	¦ 3 ¦	NHK 総合山形		<u> </u>		24¦2	24¦	さくらんほ
福島	福島	024	1	1_	東北放送	2	2	NHK 教育福島	_		NUI/ 地方特点			テレビユー福島		_	
	会津若松いわき	0242	1	1	NHK 総合福島	2.2	2.2	テレビユー福島	3	3	NHK 教育福島	_	_	テレビユー福島 NHK 総合福島		-	
茨 城	水戸	0246	44	1	NHK 総合東京			アレビュー信息 MX テレビ	46	3	NHK 教育東京			日本テレビ	16 1	6	放送大学
<u></u>	宇都宮	028	29		NHK 総合東京			MX テレビ	27	3	NHK 教育東京			日本テレビ		31	とちぎテレヒ
群馬	前 橋	027	52	1	NHK 総合東京			MX テレビ	50		NHK 教育東京	54	4	日本テレビ	48 4		群馬テレビ
埼 玉	さいたま	048	1 :	1	NHK 総合東京	14	14	MX テレビ	3	3	NHK 教育東京	4	¦ 4	¦日本テレビ	16¦1	6	放送大学
千 葉	千 葉	043			NHK 総合東京			MX テレビ	3	3	NHK 教育東京			日本テレビ		$\overline{}$	放送大学
東京	東京	03	1	1_	NHK 総合東京			MX テレビ			NHK 教育東京			日本テレビ		$\overline{}$	<u>放送大学</u>
神奈川	横 浜 新 潟	045	1	1	NHK 総合東京	14	14	MX テレビ			NHK 教育東京 新潟テレビ21			日本テレビ		5	
<u>新潟</u> 富山	新潟 富山	0764	1 1	1	北日本放送	6	6	MRO テレビ	3		NHK 総合富山			<u> テレビ机局</u> 石川テレビ	5	<u>ا כ</u>	新潟放送
石川	金沢	0764	1 1		北日本放送	0	!	MINO JUL	-		富山テレビ	4		NHK 総合金沢			
福井	福井	0776			1		!				NHK 教育福井	<u> </u>	!				
山 梨	甲府	055	1	1	NHK 総合甲府						NHK 教育甲府			日本テレビ	5	5	山梨放送
長 野	長 野	026				2	2	NHK 総合長野						長野朝日放送			
1.4 4	飯田	0265			長野朝日放送		i				NHK 教育長野	4	i 4	NHK 総合長野	<u> </u>	_ i	222 = 1 /
岐阜	岐阜	058	1 ;	1	<u> 東海テレビ</u> 	_	<u> </u>	I INIII/ 勃安热网	39	3 ;	NHK 総合名古屋	2.4	104	 	5	5 i	CBC テレビ
静岡	<u>静岡</u> 浜松	054	1	1	<u> </u> 東海テレビ			NHK 教育静岡 静岡第一テレビ		H				¦静岡第一テレビ ! NHK 総合静岡	5	5	CBC テレヒ
愛知	名古屋	052	1		<u> 来海テレビ</u> 東海テレビ	30	30	肝凹分 ノレし	3	3	NHK 総合名古屋	+	+				CBC FVE
<u>愛</u> 知 三 重	津	059			東海テレビ	25	25	テレビ愛知			NHK 総合名古屋	4	1 4	毎日放送			CBC テレビ
滋賀	大 津	077	i		l			NHK 総合大阪				36	4	毎日放送	i	ĺ	
京 都	京 都	075			1	32		NHK 総合大阪			テレビ大阪	4	:	毎日放送			
	大 阪	06	1		1	2		NHK 総合大阪			テレビ大阪	4	4	毎日放送	<u> </u>	_	
<u>兵庫</u>	神戸	078	+ +			28	-	NHK 総合大阪			サンテレビ	18		毎日放送			テレビ大阪
<u>奈 良</u> 和歌山	奈 良 和歌山	0742	+ +			2	_	NHK 総合大阪 NHK 総合大阪	19	19	テレビ大阪		4	毎日放送 毎日放送			NHK 総合大阪 テレビ和歌山
鳥取	鳥取	0857	1	1	日本海テレビ				3	3	NHK 総合鳥取	42	4	NHK 教育皀取	30 3	0 :	ノレー作品
島 根	松江	0852			日本海テレビ		I I					Ė		ו ארשייי בו אני		ij	
	浜 田	0855			 			NHK 総合松江			日本海テレビ		<u> </u>	l 	5		
岡山	岡山	086			OHK テレビ	23	23	テレビ瀬戸内			NHK 教育岡山				5	5 ¦	NHK 総合岡山
広 島	広島	082			テレビ新広島		-				NHK 総合広島	4	4	中国放送	_	_	11111111111111111111111111111111111111
di 🗁	福山	0849			テレビ新広島	_	-	KDC = L L			NHK 教育広島	0.0	. 0 0	 			NHK 総合広島
山 口	<u>山</u> 口 徳島	083			NHK 教育山口 四国放送			KBC テレビ					4	毎日放送			大分放送 テレビ和歌山
<u>徳島</u> 香川	高松	088			- 四国放送 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	19	1 1 9	テレビ大阪			NHK 総合徳島 NHK 教育高松		<u> 4</u> 4	,毋口放达 毎日放送			アレビ和歌山 NHK 総合高松
<u></u>	松山	089			テレビ瀬戸内	2	2	I NHK 教育松山	12	112	広島テレビ	35		<i>毎日 </i> 広島ホーム			テレビ新広島
_ ~	新居浜	0897			ナレビ瀬戸内			NHK 総合松山						NHK 教育松山			テレビ新広島
高 知	高 知	0888										4	4	NHK 総合高知		į	
福岡	福岡	092	1	1	KBC テレビ						NHK 総合福岡			RKB 毎日放送			
/ - - 70	北九州	093			1400 = 1 13			KBC テレビ									
佐賀 原 崎	佐賀	0952			KBC テレビ												
<u>長 崎</u> 熊 本	<u>長崎</u> 熊本	0958	1 1	1	NHK 教育長崎 KBC テレビ	2 /	10/	NHK 教育熊本	16		NHK 総合長崎 能太胡口放送			RKB 毎日放送	5 ¦		
大分	大分	097			KBC テレビ						NHK 総合大分			RKB 毎日放送	5		
宮崎	宮崎	0985			南日本放送		!				テレビ宮崎		!	八八〇 马口冰处		_	
	延岡	0982			1	2	2	NHK 教育宮崎					4	NHK 総合宮崎			
鹿児島	鹿児島	099			南日本放送	34	34	テレビ熊本	3	3	NHK 総合鹿児島	35	35	テレビ宮崎		5	NHK 教育鹿児島
\	阿久根	0996			鹿児島読売					<u> </u>		23	23	鹿児島放送			
沖 縄	那覇	098	28¦	28	琉球朝日放送	2	2	NHK 総合沖縄					<u> </u>	I 		!	

表の見かた

		1	―――リモコンボタン	リモコンの地上波選局ボタン
受信 ¦ CH ¹	表示 ¦	放送局名	 表示チャンネル	テレビ画面に表示されるチャンネル
1	1	NHK総合東京	12/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	プレン国面に収水ですがのファンボル
			」 受信チャンネル	放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネル

	(平成14年8月1日現在)																		
		6			7		ノモニ	1ンボタンと§ 8	受信チ 	ヤン	ネル・表示チ [・] 9	ヤンネ	トル・	放送局名 10			11		12
受信	表示		受信	表示	□ □ 放送局名	受信	表示		受信	表示	1 批送日夕	受信	表示			!表示) 放送局名	受信·表示	放送局名
СН	СН		СН	¦ CH			CH		СН	¦ CH			CH	!	СН	¦ CH		CH CH	
	!	<u> </u>	7	! ! 7	ı ¦STV テレビ			UHB テレビ UHB テレビ	9	¦ 9	· NHK 総合札幌			HTB テレビ HTB テレビ	11	111	HBC テレビ	12,12,	NHK 教育札幌
		 	7		STV テレビ	59	59	UHB テレビ	9		NHK 総合札幌	61	61	HTB テレビ			HBC テレビ		
6	6	HBC テレビ	_	<u> </u>	071/ 71 18			UHB テレビ		i	 			STV テレビ	4.4	1 4 4	1150 = 1 12	12 12	NHK 教育札幌
	-	 	7		STV テレビ			UHB テレビ	9 a		NHK 総合札幌 NHK 総合札幌	39	39	HTB テレビ HTB テレビ	_		HBC テレビ HBC テレビ		
6	6	HBC テレビ	<u>'</u>	1		37	1	0110700	J	1	I NITT int 口 157元	10	10	NHK 教育札幌	-	1	I	12 12	STV テレビ
	 	1			 	27	27	UHB テレビ				34	34	青森朝日放送			HTB テレビ		青森テレビ
6	6	IBC テレビ	31		¦ NHK 教育青森 ミヤギテレビ	8	8	NHK 教育盛岡	9	¦ 9	¦ NHK 総合青森 '	3.2	32	<u> </u> 東日本放送	11	¦11	¦ 青森放送_ '		青森テレビ 仙台放送
	!	100 7 0 0	32	32	東日本放送			11111 我月皿門	34	34	ミヤギテレビ	02	!	本日本版及		!	!		仙台放送
	i			i					9	9	NHK 総合秋田				11	11	秋田放送		秋田テレビ
6	6	秋田放送 テレビユー山形		i I	i I	8		NHK 教育秋田 NHK 総合山形		i I	i I	1.0	110	· · 山形放送		i I			秋田テレビ 山形テレビ
6		NHK 教育山形		<u> </u> 	<u> </u> 	_		テレビユー山形		 	<u> </u> 	10	1 1 0			<u> </u> 	<u> </u> 		山形テレビ
	33	福島中央テレビ			東日本放送	34	34	ミヤギテレビ			NHK 総合福島			福島放送	11	11	福島テレビ	12 12	仙台放送
6		福島テレビ	32	32	東日本放送			福島中央テレビ	34	34	ミヤギテレビ			福島放送		!	!		仙台放送
40		福島中央テレビ TBS テレビ			 			福島テレビフジテレビ	3.9	46	千葉テレビ			NHK 教育福島 テレビ朝日			 		福島放送 テレビ東京
23	6	TBS テレビ			i I	21	8	フジテレビ		i i	l I	19	10	テレビ朝日		İ	i I	17 12	テレビ東京
56	_	TBS テレビ			放送大学	_		フジテレビ			テレビ埼玉			テレビ朝日	1.0	1	 		テレビ東京
6		TBS テレビ TBS テレビ			<u> テレビ埼玉</u> TVK テレビ	8 8		フジテレビ フジテレビ			<u> 千葉テレビ</u> 千葉テレビ			<u> テレビ朝日</u> テレビ朝日			<u>¦ 群馬テレビ</u> ! テレビ埼玉		<u>テレビ東京</u> テレビ東京
6	6	TBS テレビ		_	TVKテレビ			フジテレビ			千葉テレビ			テレビ朝日			テレビ埼玉		テレビ東京
6	6	TBS テレビ	42	42	TVK テレビ			フジテレビ			İ	10	10	テレビ朝日			l I		テレビ東京
2.2	122	チューリップ		<u>i</u> I	i I	8	8	NHK 総合新潟		i I	i I			¦新潟総合テレビ NHK 教育富山		<u>i </u>	i I		NHK 教育新潟 富山テレビ
6	132 16	MRO テレビ	25	25	<u>.</u> ¦ 北陸朝日放送	8	8	NHK 教育金沢		! !	<u> </u> 			<u> NON 教育量山</u> テレビ金沢		!	<u> </u> 		石川テレビ
6	6	MRO テレビ							9	9	NHK 総合福井		į		11	11	福井放送	39 39	福井テレビ
	37		6	6	TBS テレビ	8	8	フジテレビ		1				テレビ朝日	4.4	4.4	/= t#.+h`+	12 12	テレビ東京
6	6	テレビ信州 信越放送		 	 	42	42	テレビ信州	9	9	NHK 教育長野			長野放送 長野放送	11	11	信越放送		
25	25	テレビ愛知	37	37	岐阜テレビ			三重テレビ	9		NHK 教育名古屋		1	1			名古屋テレビ		中京テレビ
		静岡朝日テレビ	0.5		 			11117 松衣教园	9	9	NHK 総合静岡		1		11	¦11	SBS テレビ		テレビ静岡
3.7	3.7	<i>SBS テレビ</i> 岐阜テレビ			<u>¦ テレビ愛知</u> ! 中京テレビ	8 33		NHK 教育静岡 三重テレビ	9	a	 NHK 教育名古屋	28	28	¦静岡朝日テレビ '	11	111	名古屋テレビ		<u>テレビ静岡</u> テレビ愛知
6		ABC テレビ	33	33	三重テレビ	8	8	関西テレビ				10	10	読売テレビ			名古屋テレビ		中京テレビ
38	_	ABC テレビ			京都テレビ			関西テレビ			びわ湖放送			読売テレビ		i	İ		NHK 教育大阪
6		ABC テレビ ABC テレビ			¦ 京都テレビ ┆ 京都テレビ	8		関西テレビ			サンテレビ			¦ 読売テレビ ¦ 読売テレビ		<u>i </u>	l I		NHK 教育大阪 NHK 教育大阪
20	_	ABC テレビ	37	 		22		関西テレビ	30	1	92772			<u>訳光テレビ</u> 読売テレビ		<u> </u>	<u> </u> 		NHK 教育大阪
6		ABC テレビ	34	34	京都テレビ	8		関西テレビ	36	36	サンテレビ			読売テレビ	55	55	奈良テレビ		NHK 教育大阪
44	6	ABC テレビ		!	 	46	8	関西テレビ		!	1			読売テレビ 山陰放送		!	! !		NHK 教育大阪 山陰中央テレビ
6	6	NHK 総合松江		! !	! 	34	34	山陰中央テレビ		! !	 			山陰放送		<u> </u>	1 		NHK 教育松江
	[[I I				山陰中央テレビ	9		NHK 教育松江		<u> </u>			1			
		 			瀬戸内海放送 NHK 教育広島						西日本放送 広島ホーム		-	 	11	<u>¦11</u>	山陽放送	12112	広島テレビ
	-	1	-	7	中国放送						広島ホーム 広島ホーム			1	11	11	広島テレビ	12;12;	四回ノレし
			38	38	テレビ山口			RKB 毎日放送						テレビ西日本			山口放送		FBS テレビ
6		ABC テレビ			サンテレビ		8	関西テレビ			- 本口ナナケンサ			読売テレビ	2.0	100	山陽放送		NHK 教育徳島
6		ABC テレビ NHK 総合松山	25	25	瀬戸内海放送 愛媛朝日テレビ	29	29	関西テレビ	9		西日本放送 西日本放送	10	10	読売テレビ	11	129 !11	山陽放送 山陽放送		OHK テレビ 愛媛放送
6	6	南海放送			瀬戸内海放送			あいテレビ	9		西日本放送	14	14	¦愛媛朝日テレビ	11	¦11	山陽放送		愛媛放送
6		NHK 教育高知				8	8	高知放送		i				テレビ高知			高知さんさん		
6		NHK 教育福岡 NHK 総合福岡		 	 	8	8	RKB 毎日放送	9	9	テレビ西日本	10	10	<u> </u> テレビ西日本			RKK テレビ RKK テレビ		FBS テレビ NHK 教育福岡
	34	テレビ熊本	5	5	長崎放送		48	RKB 毎日放送	38	38	NHK 総合佐賀			テレビ西日本			RKK テレビ		
34	¦34	テレビ熊本	25	25	長崎国際テレビ	9	9	テレビ西日本	27	27	長崎文化放送	11	¦11	RKK テレビ	37	37	テレビ長崎	22 22	KKT テレビ
		<u> テレビ熊本</u> 南海放送	37	37	トレビ長崎 トレビ大分	36	36	サカテレビ	9	9	NHK 総合熊本 大公胡口女送	19	19	¦ 「XN 九州 TYN カ州	11		RKK テレビ ラレビ西日本		RKB 毎日放送
10	10	用/可以区			鹿児島放送						<u>人の朝口放送</u> 鹿児島テレビ				-	9	<u>, , レレ四日平</u> !		NHK 教育宮崎
		宮崎放送		i	i	39	39	テレビ宮崎		i	i		i				1		
10	10	<i>宮崎放送</i> 鹿児島テレビ	32			22	22	KKT テレビ	38	38	はおませんだけ、一般では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	16	116	熊本朝日放送 南日本放送	30	30	鹿児島読売 PVV ニレビ	12 12	NILLIZ 勃芬岛旧自
33	135	」応元局ア <i>レ</i> し □ □	2 2	<u> </u>	¦ KKT テレビ ¦			沖縄テレビ		1 10	熊牛翔口放达			用日本放达 琉球放送	' '	<u> </u>	KARTUL		NHK 教育院兄島 NHK 教育沖縄
$\overline{}$	-	•										. 	<u> </u>						


[マニュアル]チャンネルを自分で設定

●テレビの電源を入れ、放送しているチャンネルを選ぶ。

まず、●テレビの電源を入れ、放送しているテャンホルで思い。 、●12、93ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出し、次の操作で設定します。




押して、 「マニュアル」 の項目を選び 中央の決定 ボタンを押す





チャンネル設	ル) 1/7~	ページ	
リモコン	チャンネル	表示	GR
1	1	1	オン
2	2	2	オン
3	3	3	オン
4	4	4	オン
5	5	5	オン

2



押して、 設定したい リモコンの 番号を選ぶ

-	チャンネル設	定(マニュア	ル) 1/7・	ページ
	リモコン	チャンネル	表示	GR
	1	1	1	オン
	2	2	2	オン
	3	3	3	オン
	4	4	4	オン
	5	5	5	オン

例 リモコンの「3」を選ぶ

「リモコン」の項目は → 1~12→ 予備 - 1~予備 - 23 ¬

の順に変化します。 (自動的にページ送りします。)

押し続けると早く変化します。

チャンネル **^・ ∨** ボタンでも 操作できます。

3





-	チャンネル設定(マニュアル) 1/7ページ					
	リモコン	チャンネル	表示	GR		
	1	1	スキップ 0	オン		
	2	2	2	オン		
	3	1 9	1 9	オン		
	4	4	4	オン		
	5	5	スキップ 0	オン		

例「19」チャンネルを受信

「チャンネル」は - 1 ~ 62 - C13 ~ C39

の順に変化します。 押し続けると早く変化します。 4





-	チャンネル設力	定(マニュア	ル) 1/7/	ページ		
	リモコン チャンネル 表示 GR					
	1	1	スキップ0	オン		
	2	2	2	オン		
	3	1 9	3	オン		
	4	4	4	オン		
	5	5	スキップ 0	オン		

例「3」に書き換える

「表示」は選局したとき画面に表示する番号です。 → スキップ0~99→ C13~C39 → VTR -└ 表示なし -BS-1 ~ BS-1 5 -VTR 1 ~ VTR 9 -の順に変化します。

押し続けると早く変化します。

放送のないチャンネルを飛びこし選局するときは表示 を「スキップ0」にします。

続けて他のチャンネルも設定するときは手順**2~4**の 操作をくり返してください。

5


設定内容を確認したら 戻る 押す







101ページの手順で設定して ください。



(お知らせ)

予備 - 1~予備 - 23について リモコンのボタンだけで足りないときの予備です。 予備 - 1~予備 - 23に設定したチャンネルは、本 体またはリモコンのチャンネル **^・ V** ボタンで 選んでください。

表示は次のようなときに書き換えると便利です。

- ●マンションなどの共同受信で放送と画面の表示が一致しないとき。
- ●順送り選局のときに放送のないチャンネル(ノイズ画面)が出ないようにしたいとき。
- ・●「表示」を「スキップ0」に設定すると、本体やリモコンのチャンネル ᄉ・V ボタンの操作でそのチャンネル **をスキップ(飛びこし)して選局します。**


[オート設定]チャンネルを自動で設定

●テレビの電源を入れ、放送しているチャンネルを選ぶ。

まず、 ●テレビの電源を入れ、放送しているファンゴルで高い。 ●93ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出し、次の操作で設定します。



中央の決定ボタンを押す





チャンネル設定(オートサーチ)
オートサーチ中です
チャンネル 12
[[[[
終了はメニューボタン

(お知らせ)

●オートサーチを途中で中止する ときはグランを押す。 この場合、チャンネルは設定され ません。



押して、設定内容を 確認する

-	チャンネル設定(確認/変更) 1/7ページ						
	リモコン	チャンネル	表示	GR			
	1	1	1	オン			
	2	2	2	オン			
	3	3	3	オン			
	4	4	4	オン			
	5	5	5	オン			

(変更したい設定があるときは)




●マニュアル設定(です98ページ) と同様の方法で設定できます。

3

設定内容を確認したら



押す







● 101ページの手順で設定して ください。

0.6

放送局名設定]放送局名の確認と修正

チャンネル設定を行ったあとは、続けて地上波番組表のための設定をします。

まず、94~100ページのいずれかの操作のあと「チャンネル設定」画面で 尾 を押します。





ボタンを押す














●ホスト局設定画面になります。 (103ページ)

[放送局名設定](つづき)

前ページからの続き



を選ぶ



例 リモコンの「3」を選ぶ

「リモコン」の項目は → 1~12 → 予備1~予備23-

の順に変化します。 (自動的にページ送りします。) 押し続けると早く変化します。





放送局名設定					1 / 3
从还问口权是		修	Œ		終了
	1	リモコン	СН	表示	放送局名
-(C) -(C)		1	1	1	NHK総合東京
-\\@		2	2	スキップ0	
		3	3	3	NHK教育東京
		4	4	4	日本テレビ
		5	16	16	放送大学
設定 変更	Ш	6	6	6	TBSテレビ
変更(一)	ш	7	42	42	TVKテレビ
└(ē)	ш	8	8	8	フジテレビ
入力学2_	ш	9	46	46	千葉テレビ
元の戻る		10	10	10	テレビ朝日
画面 〇	ш	11	38	38	テレビ埼玉
12/24(火)16:00	∇	12	12	12	テレビ東京

例「NHK教育東京」に設定

- ●「放送局名」が正しく設定されて いないと、電子番組ガイド機能 は正常に働きません。
- 新聞などで、今見ている画面の 放送局を確かめて正しく入力し てください。
- 放送局名は番号入力でも設定できます。(下のお知らせ参照)

これで1局分の設定が できました。

続けて他のチャンネルも設定するときは手順③~④の操作をくり返してください。

5



設定内容を 確認したら 押す






·押して、 「終了」を 選び、

⁻ 中央の決定 ボタンを 押す





お知らせ)

- 放送局名は、番号入力でも設定できます。104ページの放送局コード(4ケタの番号)を次の方法で入力してください。
- **1**入力したい「放送局名」の項目を選び、 を押す。
- 2▲・▼で数字を選び、 <・▶で桁を移動する。
- 3 2と同じ操作で4桁のコードを設定する。
- 4設定が終わったら 戻るを押す。

[ホスト局設定]番組表データ送信局の設定

放送局の設定が終わったら、お住まいの地域の地上波番組データ送信局(ホスト局)を設定します。

放送局名設定からの続き





|例「東京都」の場合

● お住まいの地域のホスト局は、96ページの一覧表で確認してください。



– 中央の決定ボタンを押す



🍑 を押すと、「CM地域設定」画面になります。

(お知らせ)

● ホスト局を変更すると、現在記憶している地上波の番組表データは リセットされます。(次のデータを受信するまで表示されません。)

[CM地域設定]お住まいの地域のCM受信のための設定

CM地域の設定が終わったら、番組表に表示されるCMの地域を設定します。







例「東京23区」の場合

● 129ページの「CM地域一覧表」 を参考にして、CM地域を設定し てください。



- 中央の決定ボタンを押す



設定終了

(お知らせ)

● 同一ホスト局以外の地域にCM地域を変更すると、現在記憶している地上波の番組表データはリセットされます。 (次のデータを受信するまで表示されません。)

放送局コード一覧表

放送局コードの設定は一覧表の放送局コード(4ケタの数字)を直接入力して設定することもできます。

t	也区	放送局名	放送局コード
		NHK総合札幌	0336
		NHK教育札幌	0346
ı		HBCテレビ	0257
北海道		<i>HBCテレビ</i> STVテレビ	0261
10/4/2		UHBテレビ	0283
		HTBテレビ	0291
		TV北海道	0273
		IV心/与足 NUV纷合主杰	
		NHK総合青森	0592
丰木		NHK教育青森	0602
青森		青森放送	0513
		青森テレビ	0294
		青森朝日放送	0290
		NHK総合秋田	1360
		NHK教育秋田	1370
秋田		秋田放送	0267
		秋田テレビ	0293
		秋田朝日放送	0287
		NHK総合盛岡	0848
		NHK教育盛岡	0858
4 4		IATテレビ	0276
岩手		テレビ岩手	0547
		IBCテレビ	0262
		めんこいテレビ	0289
		NHK総合山形	1616
		NHK教育山形	1626
		山形放送	0266
山形		さくらんぼ	0286
		テレビユー山形	0292
		ナレヒユー山形	
		山形テレビ NHK総合仙台	0550
		NHK総合個合	1104
		NHK教育仙台	1114
宮城		東北放送	0769
H-7%		仙台放送	0268
		ミヤギテレビ	0546
		東日本放送	0288
		NHK総合福島	1872
		NHK教育福島	1882
福島		福島放送	0803
佃岛		福島中央テレビ	0545
		テレビユー福島	0543
		<i>テレビユー福島</i> 福島テレビ	0523
		NHK総合東京	2128
		NHK教育東京	2138
		日本テレビ	0260
		TBSテレビ	0518
	東京	フジテレビ	0264
		フジテレビ テレビ朝日	0522
関東		<u> アレビ新口</u> テレビ東京	0524
川川木		ノレレ本示 MVテレビ	
		MXテレビ テレビ埼玉	0270
	埼玉		0806
	千葉	千葉テレビ	0302
	神奈川	TVKテレビ	0298
	群馬	群馬テレビ	0304
	栃木	とちぎテレビ	0535

地	X	放送局名	放送局コード
		NHK総合新潟	2384
		│ NHK教育新潟	2394
Φ Γ : F3		新潟放送	0517
新潟		新潟総合テレビ	1059
		テレビ新潟	0285
		新潟テレビ21	0277
		NHK総合長野	2640
		NHK教育長野	2650
長野		長野放送	1062
		長野朝日放送	0532
		テレビ信州	0542
		信越放送	0779
		NHK総合甲府	2896
山梨		NHK教育甲府	2906
ЩЖ		山梨放送	0773
		テレビ山梨	0549
		NHK総合富山	3152
		NHK教育富山	3162
富山		チューリップ	0544
		北日本放送	1025
		富山テレビ	0802
		NHK総合金沢	3408
		NHK教育金沢	3418
石川		<u>石川テレビ</u> テレビ金沢	0805
			0801
		北陸朝日放送	0281
		MROテレビ	0774
		NHK総合福井	3664
福井		NHK教育福井	3674
佃丌		福井放送	1035
		福井テレビ	0295
		NHK総合静岡	3920
		NHK教育静岡	3930
‡ 4 [7]		SBSテレビ	1291
静岡		テレビ静岡	1315
		静岡朝日テレビ	1057
		静岡第一テレビ	0799
		NHK総合名古屋	4176
中部		NHK教育名古屋	4176
		ⅣⅢ/教月旬日座 市海ニーレ	
		東海テレビ	1281
中如(至	/ п \	CBCテレビ	1029
中部(愛	체)	名古屋テレビ	1547
		中京テレビ	1571
		テレビ愛知	0537
中部	<u>岐阜</u> _	岐阜テレビ	1061
I . DIS	三重	三重テレビ	1313
		NHK総合大阪	4432
		NHK教育大阪	4442
		毎日放送	0516
	大阪	ABCテレビ	1030
		関西テレビ	0520
		読売テレビ	0778
関西		テレビ大阪	0275
	京都	京都テレビ	1058
	兵庫	サンテレビ	0548
		奈良テレビ	
	奈良	テレビ和歌山	0311
	<u>和歌山</u> 滋賀	│ アレビ和歌山 │ びわ湖放送	1054 0798
		1	II / UX

1	₩#		H	`
	あ知	5	ਦ	

白抜き文字 で記載されている放送局は、地上波電子番組ガイドのホスト局(番組データの送信局)です。 これらの放送局がいずれも受信できない地域では、地上波電子番組ガイド機能が使用できません。

地区	放送局名	放送局コード
	NHK総合岡山	5200
되다	NHK教育岡山 山陽放送	5210 1803
岡山	山陽放送 OHKテレビ	1827
	テレビ瀬戸内	0279
	NHK総合広島	5456
	NHK教育広島	5466
広島	中国放送	0772
	<u>広島テレビ</u> テレビ新広島	0780 1055
	広島ホーム	2083
	NHK総合鳥取	4688
鳥取	NHK教育鳥取	4698
W. 27	日本海テレビ	1537
	<i>山陰放送</i> NHK総合松江	1034 4944
島根	NHK教育松江	4954
-0100	山陰中央テレビ	1314
	NHK総合山口	5712
	NHK教育山口	5722
山口	山口放送 テレビ山口	2059 1318
	山口朝日放送	0284
	NHK総合高松	6224
香川	NHK教育高松	6234
= /''	西日本放送	0265
		1569 5968
徳島	NHK教育徳島	5978
/Cv 1=-0	四国放送	1793
	NHK総合松山	6480
	NHK教育松山	6490
受媛	南海放送	1290 1317
	愛媛放送あいテレビ	0541
	愛媛朝日テレビ	0793
	NHK総合高知	6736
- 40	NHK教育高知	6746
高知	高知さんさん <i>テレビ高知</i>	0296 1574
	高知放送	0776
	NHK総合福岡	6992
	NHK教育福岡	7002
=	KBCテレビ	2049
福岡	RKB毎日放送	1028
	<u>テレビ西日本</u> FBSテレビ	0521 1573
	TXN九州	0531
	NHK総合佐賀	7760
佐賀	NHK教育佐賀	7770
	サガテレビ	0804
	NHK総合鹿児島 NHK教育鹿児島	8528 8538
	南日本放送	2305
~ I C ~		
鹿児島	鹿児島テレビ	1830
鹿児島	鹿児島テレビ 鹿児島放送	0800
鹿児島	鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売	0800 1310
鹿児島	鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売 NHK総合宮崎	0800 1310 8272
	鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売 NHK総合宮崎 NHK教育宮崎	0800 1310 8272 8282
	鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売 NHK総合宮崎 NHK教育宮崎 宮崎放送	0800 1310 8272 8282 1546
	鹿児島テレビ鹿児島放送鹿児島読売NHK総合宮崎NHK教育宮崎宮崎放送テレビ宮崎NHK総合大分	0800 1310 8272 8282 1546 2339 8016
宮崎	鹿児島テレビ鹿児島放送鹿児島読売NHK総合宮崎NHK教育宮崎宮崎放送テレビ宮崎NHK総合大分NHK教育大分	0800 1310 8272 8282 1546 2339 8016 8026
宮崎	鹿児島テレビ鹿児島放送鹿児島読売NHK総合宮崎NHK教育宮崎宮崎放送テレビ宮崎NHK総合大分NHK教育大分テレビ大分	0800 1310 8272 8282 1546 2339 8016 8026 1060
宮崎	鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売 NHK総合宮崎 NHK教育宮崎 <i>宮崎放送</i> テレビ宮崎 NHK総合大分 NHK教育大分 テレビ大分 大分朝日放送	0800 1310 8272 8282 1546 2339 8016 8026 1060 0280
宮崎	鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売 NHK総合宮崎 NHK教育宮崎 宮崎放送 テレビ宮崎 NHK総合大分 NHK教育大分 テレビ大分 大分朝日放送 大分放送	0800 1310 8272 8282 1546 2339 8016 8026 1060 0280 1541
鹿児島 宮崎 大分	 鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売 NHK総合宮崎 NHK教育宮崎 宮崎放送 テレビ宮崎 NHK総合大分 NHK教育大分 テレビ大分 大分前日放送 大分放送 NHK総合熊本 NHK教育熊本 	0800 1310 8272 8282 1546 2339 8016 8026 1060 0280 1541 7504 7514
宮崎 大分	鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売 NHK総合宮崎 NHK教育宮崎 宮崎放送 テレビ宮崎 NHK総合大分 NHK教育大分 テレビ大分 大分朝日放送 大分放送 NHK総合熊本 NHK教育熊本 RKKテレビ	0800 1310 8272 8282 1546 2339 8016 8026 1060 0280 1541 7504 7514 2315
宮崎	 鹿児島テレビ 鹿児島放送 鹿児島読売 NHK総合宮崎 NHK教育宮崎 宮崎放送 テレビ宮崎 NHK総合大分 NHK教育大分 テレビ大分 大分前日放送 大分放送 NHK総合熊本 NHK教育熊本 	0800 1310 8272 8282 1546 2339 8016 8026 1060 0280 1541 7504 7514

地区	放送局名	放送局コード
	NHK総合長崎	7248
	NHK教育長崎	7258
 長崎	長崎国際テレビ	1049
	長崎文化放送	0539
	テレビ長崎	1829
	長崎放送	1285
	NHK総合沖縄	8784
	NHK教育沖縄	8794
沖縄	琉球放送	1802
	琉球朝日放送	0540
	沖縄テレビ	1032
	衛星第1	0074
	衛星第2	0076
全国	WOWOW	0073
	放送大学	0272
	ハイビジョン	0075

「衛星デジタル設定」画面の出しかた

「衛星デジタル設定」画面は、衛星デジタルの各設定や、調整を行うための入り口です。

「衛星デジタル設定」画面を出す


「衛星初期設定」 画面を出す

「衛星チャンネル設定」画面を出す


まず、12ページの手順で「調整」メニューにする。







中央の決定ボタンを押して、「衛星デジタル設定」画面 にする



これで「衛星デジタル設定」 画面になりました。

「衛星デジタル設定」画面は 3ページ構成です。




- 押して項目を送ると 自動的にページが 変わります。



押して、 「衛星初期設定」 を選び、

中央の決定ボタンを 3秒以上押して、

「衛星初期設定」画面にする









「衛星初期設定」画面は2ページ構成です。




押して項目を送ると 自動的にページが 変わります。



押して、 「衛星チャンネル 設定」を選び 中央の決定ボタンを押す





元の 戻る BS CS1 CS2



| 押して、 | 「BS」「CS1」「CS2」 | を選び、 | 中央の決定式ないを

中央の決定ボタンを 押して、「衛星チャン ネル設定」画面にする



例 BSを選ぶ










押して、 終了する

(お知らせ)

●「衛星初期設定」画面の2/2ページに「受信設定」の項目がありますが、 この設定は衛星デジタル放送からの指示がない限り変更しないでください。 設定を変更すると衛星デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。





| 衛星アンテナ設定]アンテナコンバーターへの電源供給

本機から衛星アンテナのコンバーターへの、電源供給の「オン」/「オフ」を設定します。

まず、106、107ページの操作で「衛星初期設定」画面を出す。











オン 個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。アンテナのコンバーターへ電源が供給されます。


オフ マンション共聴などで本機以 外の機器から電源供給をする 場合に設定してください。 (工場出荷時は「オフ」に設定)



元の画面 終了する

(アンテナ入力レベルの確認と調整)

- 現在選局している衛星チャンネルのアンテナ入力レベルが確認できます。
- アンテナレベルを見ながら衛星アンテナの仰角(上下の向き)・方位角(左右の向き)を調整してください。 110度CSデジタル放送をご覧になる場合は、110度CSデジタル放送のチャンネル(CS1-001チャンネル またはCS2-100チャンネル)を選局し、調整してください。
- アンテナの向きを調整していくと、受信可能レベルに達したとき「BS Digital 受信中」「SKY PerfecTV!2 受信中」などと表示されます。表示が出ている状態でアンテナレベルが最大になる向きにアンテナを固定してください。



最大感知レベル表示	アンテナ入力レベルの最大値
最大感知レベル値	が表示されます。
アンテナ入力レベル表示	現在のアンテナ入力レベルが
アンテナ入力レベル値	表示されます。
	BS・110度CSデジタル放送
受信状況表示	を受信すると「 受信
	中」と表示されます。


は放送によって異なります。

お願い

- アンテナの仰角・方位角の調整方法は衛星アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナ調整はアンテナのレベルを見る人とアンテナの向きを調整する人が連携を取りながら行ってください。
- 受信状況表示に「他の衛星受信中」と表示されている場合は、BS・110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。正しい向きをご確認のうえ再度、アンテナを調整してください。

(お知らせ)


- アンテナの最大入力レベルは、天候、季節、アンテナの調整、受信している地域などにより異なります。
- 110度CSデジタル放送を受信してアンテナ調整を行った場合、それでBSデジタル放送も受信できます。 (改めてBSデジタル放送を受信してBS用に調整する必要はありません。)



電話設定]電話回線の設定

-衛星デジタル放送では電話回線を使って有料放送の料金管理や視聴者参加番組への接続が行われます。 必ず電話回線の接続(◯〒84ページ)と電話設定を行ってください。

まず、106、107ページの操作で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。



次のような症状が出るときは

電話回線へ本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話機やファクシミリなどを接続した場合、一部の電話機やファクシミリで次のような症状が出ることがあります。

の設定

- 本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴る この症状が出るときは、付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。
- 電話機にノイズ(雑音)が入る この症状が出るときは、市販されている自動転換器(一般用)または、電話回線用ノイズフィルター(雑音 防止器)を使用すると改善される場合があります。

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

回線設定

本機に接続された電話回線に合わせて設定を行います。工場出荷時は「自動」に設定されています。



· 押して、 「回線設定」を選び、

押して、 切換える

自動…「電話テスト」を行うと、自動的に 電話回線の種別が設定されます。

_______... プッシュ回線を使用している場合に 設定してください。

ダイヤル20...20PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。


ダイヤル10...10PPSのダイヤル回線を使用して いる場合に設定してください。



押して、 ^{元の画面}終了する

トーン検出の設定」

トーン検出は本機が電話回線に つながっているかを検出する機 能です。工場出荷時は「する」 に設定されています。



「トーン検出」を選び、

押して、 切換える

する … 通常はこの設定でご使用ください。

しない … 受話器を上げても無音で、「ツー」音などが聞こえない内線電話の場合に設定してください。



押して、 総了する


(お知らせ)

- ●「自動」に設定しても検出できない電話回線があります。この場合、ご使用の電話機の設定を確認して「プッシュ」、「ダイヤル20」、「ダイヤル10」に設定してください。
- 押しボタン式の電話機が接続されていてもプッシュ回線ではない場合があります。相手先の電話番号を発信したときに「ピッポッパッポ」と受話器から音が出る場合はプッシュ回線です。
- ISDN回線でターミナルアダプタ のアナログポートに接続している場合は、「プッシュ」に設定してください。
- 当社製デジタルコードレス電話機でワイヤレス リンク接続している場合は、「プッシュ」に設定 してください。

お知らせ


- ●「トーン検出」を「しない」に設定していると、 同じ回線に接続の電話機などを使用中に本機で 送信操作をすると、使用中の電話機などにダイ ヤル音が混入し通信障害になります。
- ●回線設定が「自動」に設定されているときは、 トーン検出は「する」に固定されます。

電話設定(つづき)



発信者番号通知

本機が電話をかける際にお使い の「電話番号」を相手に通知する か否かを設定します。



押して、 _「発信者番号 通知 」を選び、

押して、切換える

指定なし 登録している電話番号をそのままダイヤル します。番号通知を通知するか否かは、お 客様が通信事業者と契約されている内容に 従います。

<u>通知する</u>登録している電話番号の頭に「186」を 付けてダイヤルします。

通知しない 登録している電話番号の頭に「184」を 付けてダイヤルします。



押して、終了する

(お知らせ)

●「指定なし」「通知しない」に設定しても、データ 放送によっては、通知する場合があります。

電話テスト

「電話設定」が正しく設定されている か否かを確認します。テストには1分 程度の時間がかかる場合があります。



押して、 -「電話テスト」 を選び、

中央の決定ボタンを押す

●電話テストが開始されます。

電話テストが終了すると、 「電話テスト」の項目にテスト結果が表示されます。

OK 正常終了しました。

NG 不具合が発生しています。 画面に表示される説明に従って原因を取り 除いてください。

テスト中テスト中です。

- - テストをしていない状態です。



元の画面 終了する

(お知らせ)


- ●電話テストを行うときは、同じ回線に接続している 電話機などが使用されていないことを確認してから 行ってください。
- 電話テストで回線接続中は接続先までの電話料金が かかる場合があります。

常星デジタル放送

地域設定]画面の出しかた


「地域設定」は、緊急警報放送やデータ放送時にお客様の地域に関する情報を受信するための設定です。

まず、106、107ページの手順で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で「地域設定」画面にします。




[県域設定]お住まいの都道府県の設定






● 伊豆、小笠原諸島地域の方は、「東京都島部」を南西諸島鹿児島県地域の方は、「鹿児島県島部」を選んでください。

[郵便番号] お住まいの地域の郵便番号(7桁)の設定



「地域設定取消し「県域設定」「郵便番号」を工場出荷の設定に戻す




[B-CASカードテスト]カードの動作確認

B-CASカードの動作テストを行います。本機にB-CASカードを挿入してからテストを行ってください。


まず、106、107ページの手順で「衛星初期設定」画面を出してから、次の操作をしてください。






お願い

● B-CASカードを抜き差しした場合は、3秒以上たってからB-CASカードテストを行ってください。





テストが終わると、動作テスト 結果が表示されます。

NG …正常に動作していません。 B-CASカードの挿入方向が間違っていないか、使用できないカードが挿入されていないか、などを確認してください。(© 85ページ)

OK …正常に動作しています。



押して、 終了する

[525p色マトリックス] コンポーネントビデオで525p信号を入力するとき

コンポーネントビデオ入力端子に接続した機器の出力が525p(480p)方式の場合接続する機器の色が自然な色あいになるほうに設定します。

まず、12ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。





「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



─ 押して項目を送る と自動的にページ が変わります。



押して、 設定する

525p色マトリックス 1 2

「1」……NTSC(SD)方式の色 マトリックス信号の場合。 (通常はこちらでお使い ください)

「2」......HD方式の色マトリックス 信号の場合。







押して、終了する

お知らせ

「525p色マトリックス」は1125i (1080i) や、525i(480i) 750p(720p)出力の機器を接続 する場合には関係ありません。





[ビデオ入力表示書換] 入力時の画面表示を換えたいとき


まず、12ページの手順で「初期設定」メニューにしてから、次の操作で設定します。




中央の決定ボタンを押す

メニュー 初期設定 **⊯** チャンネル設定 **-公** 衛星デジタル設定 ➡ ビデオ入力表示書換 他 その他の設定 平 地上波番組表設定







「入力スキップ」接続のない外部入力を飛び越したいとき

まず、12ページの手順で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。




その他の設定 3/3ページ 525p色マトリックス デジタル音声 - 予約録画連動 右画面操作

「その他の設定」画面は 3ページ構成です。

入力切換のときに、接続していない入力をスキップさせることができます。

押して項目を 送ると自動的に ページが変わり ます。



入力スキップ オフ オン

「オン」… ● を押したとき、接続の無い外部入力には 切換わりません。

「オフ」…外部機器の接続にかかわらず、 ← を押すご とに、ビデオ1、2、色差ビデオ1、2に切換





押して、

[モニター出力停止設定]ループ発振を防止する

まず、12ページの手順で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。



「モニター出力停止設定」



「その他の設定」画面は 3ページ構成です。




┬─ 押して項目を送ると 自動的にページが 変わります。



押して、設定する ,モニター出力させたくない 入力を選ぶ

モニター出力停止設定 ビデオ 1

▶を押すごとに...



◀で逆に変化します。

「しない」を選ぶと、ビデオ入力1、2の 全ての映像・音声と色差ビデオ1、2の 音声を出力します。






押して、 終了する

(お知らせ)

- 1台のビデオに例えば「ビデオ入 力1」と「モニター出力」を接続 するときはビデオ1に設定してく ださい。
- i.LINK端子にi.LINK機器を接続し ているときは、「ビデオ1、2」 「色差ビデオ1、2」以外にi.LINK 機器も設定できます。



121

i.LINK

対応機器®

[i.LINK接続設定] 接続したi.LINK機器の確認・設定

まず、 機器ナビボタンを押して「機器ナビ」画面を出してから、次の操作をしてください。






確認のみで終了するときは

元の画面を押す

2

接続しているi.LINK機器を 確認する



機器名 i.LINK接続している機器名

D-VHSビデオデッキを接続している場合はD-VHS+番号、ハードディスク ビデオレコーダーを接続している場合はHDR+番号が表示されます。 (番号は接続した順番)

メーカー名 i.LINK接続している機器のメーカー名 本機で認識できない場合は「不明」と表示されます。

機種名 i.LINK接続している機器の機種名 本機で認識できない場合は「不明」と表示されます。

接続状態

「オン」…… 電源オンの状態で接続

「オフ」…… i.LINKで制御できる電源オフの状態で接続

「未接続」...i.LINKで制御できない電源オフの状態で接続 (または、一度接続したが現在は未接続)

「予約」…… 予約録画の待機状態で接続

「不明」……制御できない機器、または「使用」の項目が

「しない」に設定されている機器

使用

「する」...... 制御する

「しない」... 制御しない

「不可」...... 制御できない機器

使用するi.LINK対応機器を設定または変更する場合



押して、 設定または変更したい 機器を選び、

中央の決定ボタン を押す



押して、 「使用する」「使用しない」 「削除する」のどれかを選び、 中央の決定ボタン を押す

を使用する、または削除するに設定変更できます。 項目選択 決定 戻る 一戻る 使用する 削除する

使用する 「使用しない」に設定している機器だけに表示 選んだ機器を本機で使用する場合に設定します。

すでに合わせて2台のD-VHSビデオデッキやハードディスク ビデオレコーダーを設定している場合は、さらに他の機器を 「使用する」に変更することはできません。「使用する」に設定 している機器を「使用しない」に変更すると「使用する」に設定 できます。

使用しない「使用する」に設定している機器だけに表示 選んだ機器を本機で使用しない場合に設定します。

削除する 接続状態が「未接続」の機器だけに表示 この機器を「i.LINK接続設定」画面から削除できます。

設定しない場合は 戻る を押す

[i.LINK 待機]電源スタンバイ時にi.LINK信号を送る

リモコンで電源を切っていても、i.LINKの接続機器からの制御が受けられます。

まず、106ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。



押して、 「i.LINK待機」を選び、





押して設定する

i . L I N K 待機 しない する ▷


しない...電源オフ時の消費電力を少なくします。電源「切」にする と、電源表示ランプが赤色に点灯し映像・音声などの信号 出力を停止します。またi.LINK接続された機器からの制御 の受け付けやi.LINK信号の中継はできません。

「する │... 電源「切」にすると電源表示ランプが橙色に点灯し (「機能 待機」状態になります)映像・音声などの信号出力は停止 しますがi.LINK接続された機器からの制御は受け付けるこ とができます。(i.LINK接続された機器から再生信号を受け 付けると、本機の電源が自動的にオンになります。)





● 複数のi.LINK対応機器をi.LINKコードで接続した場合、「i.LINK待 機」の設定を「しない」にして電源オフにすると、本機を中継して 接続されている機器間の制御やデータのやりとりはできなくなりま す。この場合、i.LINK待機の設定を「する」にするとデータのやり とりができます。また、電源「入」時にのみi.LINK対応機器を使用 する場合は、「しない」に設定してご使用ください。





[Irシステム設定]接続した機器用のリモコン設定

付属のIrシステムケーブルユニットを使用すると、本機と接続した録画機器で録画予約ができます。

まず、 機器ナビボタンを押して「機器ナビ」画面を出してから、次の操作をしてください。



中央の決定ボタンを押す





Irシステム設定	
I r システム	【オフ】 オン ♪
メーカー	松下
リモコン種別	ビデオ 1
外部入力	外部入力1
テスト	
設定変更	

「Irシステム設定」画面



I r システム オフ オン

Irシステムを使用するかしないかを設定します。 (工場出荷時は「オフ」に設定)

「オン I... Irシステムを使用する

●「オン」にした場合は、さらに次ページの「メーカー」「リモコン種別」 「外部入力」の設定を行い、最後にテストで動作の確認をしてください。



設定とテストが終わったら

押して、 ^{元の画面} 終了する

<連動予約が設定可能な録画機器メーカー>

112

松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、 NECのビデオデッキおよび当社製、パイオニア製のDVDレコーダー

● タイマー予約は、1989年以降の当社製タイマー予約機能付ビデオ デッキ(W-VHSを除く)やDVDレコーダーに対応しています。 (連動予約、タイマー予約については45ページをご覧ください。)

88ページに記載のIrシステムケーブルを正しく接続、設置しください。

お願い

● タイマー予約は、リモコン種別が「ビデオ 4」「ビデオ5」で動作する松下製ビデオデッキの場合は動作しません。連動予約を 使うかビデオ側で予約設定してください。

お知らせ

- 既にIrシステムを使用し予約している場合は、 Irシステムの設定変更はできません。
- メーカー設定が「松下」でリモコン種別を「DVDレコーダー1~3」に設定した場合は、番組表から録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトル情報が送られます。この番組タイトル情報を受信して表示できる松下製のDVDレコーダーは今後発売予定です。

メーカー

本機に接続している録画機器のメーカーを設定します。 (工場出荷時は「松下」に設定)

(お知らせ)

◆本機で設定できる録画機器メーカーは、松下、 ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、 ソニー、日立、アイワ、NEC、パイオニアです。 (一部の商品では使用できない場合もあります。)

外部入力

当社製の録画機器でタイマー予約をする場合に、本機 と接続している録画機器の外部入力に設定します。 (工場出荷時は「外部入力1」に設定)

(お知らせ)

- ●「メーカー」の設定が「松下」で「リモコン種別」 の設定が「ビデオ1」または「ビデオ2」「ビデオ3」 「DVDレコーダー1~3」のときのみ設定できます。
- ●「外部入力」の設定を間違えると本機でタイマー予約しても衛星デジタル放送が録画できません。

リモコン種別 ビデオ 1

録画機器のリモコン信号は、メーカーによって複数ある場合があります。テストを実行しても録画機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切換えてください。 (工場出荷時は「ビデオ1」に設定)

テスト(動作確認)

設定が終わったら、録画機器が動作するかどうか確認してください。



−押して、 「テスト」を選び、 テスト 送信中

●「送信中」表示になり、電源「入」/「切」の信号を繰り返し送信します。録画機器の電源が「入」/「切」するかどうか確認してください。



送信を終了する場合は、再度 🍑 を押す。

録画機器の電源が「入」/「切」しない場合は以下の項目をご確認ください。

- ●録画機器が録画機器のリモコンで「入」/「切」できるか確認する。
- ●Irシステムケーブルの接続と設置を確認する。
- ●リモコン信号が複数あるメーカーの場合、「リモコン種別」の設定を変えてみる。

お願い

- 録画機器側が予約待機状態や予約録画実行中でないときに行ってください。
- ●「テスト」のリモコン信号を受け付けない録画機器の場合、本機のIrシステムは使用できません。 この場合、Irシステムの設定を「オフ」にして、録画機器側で録画操作を行ってください。

(お知らせ)

● テストの信号を送信しながらメーカーの設定などを変えることはできません。 テストを実行中にカーソルを移動させると、テストは中止されます。

[アナログ接続設定]デジタルとアナログを自動的に切換える

まず、 機器ナビボタンを押して「機器ナビ」画面を出してから、次の操作をしてください。




中央の決定ボタンを押す






|M D-VHSビデオデッキを 2台接続の場合



接続しているビデオ入力に設定する



例 D-VHS1のアナログ接続をビデオ1に設定する場合



(お知らせ)

● アナログ接続設定したビデオ入力は入力切換のときにスキップします。

デジタル音声出力 まーディオ機器接続時の設定


デジタル音声出力端子は、接続したAACフォーマット対応のオーディオ機器に音声データを出力できます。

106ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出してから、次の操作をしてください。



i.LINK待機 しない する





デジタル音声出力 ◁ PCM ▷

│PCM│... AAC未対応のオーディオ機器を接続した場合 AAC … AAC対応のオーディオ機器を接続した場合

自動 |... AAC対応のオーディオ機器を接続した場合に設定すると、サラ ウンド・ステレオの番組の場合、自動的に「AAC」に切換えます。



お願い


●「AAC」に設定した場合、字幕やデータ放送の効果音が光デジタル音声端子から出力されません。 この場合は「PCM」に設定してください。(または、モニター出力の音声端子をご使用ください)

(お知らせ)

- 地上波放送や、ビデオ入力 1 、 2 、コンポーネント(色差)ビデオ入力 1 、 2 に接続した外部機器を視聴中は、 光デジタル音声端子は本設定とは関係なく、常時「PCM」出力します。
- AAC対応アンプを接続する場合「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。

デジタル音声 - 予約録画連動 暑約時の連動設定

まず、 12ページの手順で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。





押して項目を送ると自動 的にページが変わります。

●「その他の設定」画面は3ページ構成です。



デジタル音声 - 予約録画連動 しないする

「する」……予約録画が実行されているときは、 予約録画の番組音声を出力 「しない」…現在選局中(画面)の音声を出力



お知らせ

- デジタル音声出力の設定は「PCM」にしてご使用ください。(🖙 124ページ) (デジタル音声出力を「自動」に設定していると、3ch以上のステレオ放送ではAAC出力になります。)
- 衛星デジタル放送の番組により、録音できない場合があります。事前に番組内容を確認してください。
- 地上波放送の予約録画では「デジタル音声 予約録画連動」の設定に関わらず、現在選局中の音声を出力します。

3次元Y/C Lifty in a lift i

ビデオ再生などの映像が不自然に見えるときは「3次元Y/C」を「オフ」にします。

まず、 12ページの手順で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。







押して項目を送ると自動 的にページが変わります。

●「その他の設定」画面は3ページ構成です。



3 次元 Y / C オフーオン

「オン」……3次元Y/Cを働かせるとき 「オフ」.....3次元Y/Cを働かせないとき





終了する

(お知らせ)


●「3次元Y/C」は衛星デジタル放送、D-VHS、 色差ビデオ1、2のときは選べません。

[放送局名設定]_{番組表の放送局名の再設定}


まず、 12ページの手順で「初期設定」メニューにしてから、次の操作をしてください。













中央の決定ボタンを押す










押して、「放送局名」を選び、








これで1局分の設定ができました。 続けて他のチャンネルも設定する ときは手順2の操作をくり返して ください。

(3

設定を 確認したら







中央の決定ボタンを押す

(お知らせ)


放送局名は、番号入力でも設定できます。

104ページの放送局コード(4ケタの番号)を次の方法で入力してください。


- ●入力したい「放送局名」の項目を選び、◎ を押す。
- 2▲・▼で数字を選び、 <-▶で桁を移動する。
- 3、2と同じ操作で4桁のコードを設定する。
- 4設定が終ったら 戻るを押す。


まず、 12ページの手順で「初期設定」メニューにしてから、次の操作をしてください。











押して、

「番組表イコライザー」を選び、

押して、設定する

番組表イコライザーオフォン

オフ ...地上波の番組表が正しく受信しにくい場合。

オン …そのままで地上波の番組表が受信できる場合。 (通常はこちらでお使いください)





終了する

(お知らせ)


- ●「オフ」「オン」は地上波放送(VHF/UHF)の場合のみ有効です。 (衛星デジタル放送には関係ありません。)
- ●「オフ」に設定しても受信しにくい場合は受信状況が、かなり悪い状況 ですので、アンテナの状態や電波の状態(ゴーストなど)をご確認くだ さい。(特に強いゴーストの地域では、受信できない場合もあります。)

ホスト局設定]番組表データの送信局の再設定

現在のホスト局設定で番組表が正しく受信できない場合、別のホスト局を再設定することができます。

まず、 12ページの手順で「初期設定」メニューにしてから、次の操作をしてください。







押して、 「ホスト局設定」を選び、 押して、設定する

ホスト局設定 (TBSテレビ)

96ページの「市外局番チャンネル一覧表」を参考 にして、お住まいの地域のホスト局に設定します。






(お知らせ)


● 手順②でホスト局を変更すると、現在記憶している地上波の番組表デー タはリセットされます。(次のデータを受信するまで表示されません。)

[CM地域設定] 番組表のCM地域の再設定


地上波の番組表などで表示されるCMが、お住まいの地域と異なる場合にお近くのCM地域を選んで再設定できます。


まず、 12ページの操作で「初期<u>設定」</u>画面を出し、次の操作で設定します。














を押すごとに、 右表のように「CM地域」が 変化します。 (◀で逆に変化します。)

(お知らせ)

● 手順②で同一ホスト局以外の地域 にCM地域を変更すると、現在記 憶している地上波の番組表データ はリセットされます。(次のデータ を受信するまで表示されません。)

CM地域とホスト局の対応一覧表

ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域		ホスト局	CM地域
	札幌 小樽	4	テレビ ユー福島	福島 いわき	1	新潟放送	新潟 上越	1		大阪 神戸	1	山陽放送	高松 丸亀
НВС	旭川 名寄 稚内 室蘭		土 1111日	会津若松 水戸 日立 宇都宮		チュー リップ MRO テレビ	富山高岡金沢七尾		毎日放送 ABC	神戸灘 川西 三木 姫路		あい テレビ	松山 新居浜 今治 宇和島
テレビ	苫小牧 函館			5 [矢板 前橋		福井 テレビ	福井 敦賀		テレビ	明石奈良		テレビ高知	高知福岡
	帯広 釧路 網走			桐生 浦和 熊谷		CBC テレビ	数章 岐阜 高山 中津川			五條 和歌山 海南·田辺		RKB 毎日放送	久留米 大牟田 北九州
青森 テレビ	北見 青森 八戸		TBS テレビ	秩父 千葉 銚子		SBS	静岡 浜松 富士		山陰放送	浜田		RKB毎日 RKKテレビ	行橋 佐賀
IBC テレビ	むつ 盛岡 釜石			東京23区 八王子 多摩		テレビ	三島·沼津 島田 藤枝		山陽放送	岡山 津山 笠岡		長崎放送	長崎 佐世保 諫早
東北放送	<u>二</u> 戸 仙台 石巻			横浜1 横浜2 平塚		СВС	名古屋 豊橋 豊田		中国放送	広島 福山 尾道		RKKテレビ 大分放送	熊本 大分 中津
秋田	気仙沼 秋田			秦野 小田原		テレビ	津 伊勢			<u>吳</u> 山口		宮崎放送	宮崎 延岡
テレビ	大館 大曲		テレビ山梨	長野1			名張 大津		テレビ 山口	下関 宇部		南日本 放送	鹿児島 阿久根
テレビ ユー山形	山形 鶴岡 米沢	V	信越放送	長野2 松本 飯田 岡谷·諏訪	V	毎日放送 ABC テレビ	彦根 京都 舞鶴 福知山	V	毎日放送 ABC テレビ	岩国 徳島		琉球放送	鹿屋 沖縄



- 表内の区分けは同一ホスト局の地域区分です。
- 現在のホスト局とCM地域の組み合わせでデータ取得ができない場合は、 上記対応表でホスト局がカバーしている別のCM地域へ変更してください。 例:市外局番「0820」「0827」「08275」の場合は、 CM地域を「岩国」から「広島」に変更してください。




微調整]テレビ(VHF/UHF)の映りの微調整


なる地域やCATV受信地域、マンションの共同受信システムなどで、調整を少しずらしたほうが 見やすくなるときに調整します。(地上波のみ有効です。衛星放送は関係ありません。)

調整するチャンネルを選び、93ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出します。










テレビの電波が強すぎる地域などで映像が不安定なときは「オン」にします。

93ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出します。



アッテネーター オフ オン



押して、

オン …電波の強い地域の場合 オフ …電波の弱い地域の場合



(お知らせ)

● アッテネーター「オフ」、「オン」は地上波放送 (UHF/VHF)の場合のみ有効です。 衛星デジタル放送には関係ありません。

GR ブーストの軽減

テレビ電波のゴースト(2重、3重の映像)があるチャンネルを「オン」にすると、ゴーストの軽減された映像が お楽しみいただけます。

調整するチャンネルを選び、93ページの操作で「チャンネル設定」メニューを出します。





チャンネル設	定(マニュア	ル) 1/7・	ページ
	チャンネル	表示	
1	1	1	オン
2	2	2	オン
3	3	3	オン
4	4	4	オン
5	5	5	オン



項目にする

-	チャンネル設施	定(マニュア	ル) 1/7・	ページ
	リモコン	チャンネル	表示	GR
	1	1	1	オン
	2	2	2	オン
	3	3	3	オン
	4	4	4	オン
	5	5	5	オン



=	チャンネル設施	定(マニュア	ル) 1/7/	ページ
	リモコン	チャンネル	表示	GR
	1	1	1	オン
	2	2	2	オン
	3	3	3	オフ
	4	4	4	オン
	5	5	5	オン

オン ...ゴーストのあるチャンネル のとき

オフ ...ゴーストの目立たない チャンネルのとき



「その他の設定」画面でも設定できます。



◀▶で、受信中のチャンネルのGR 「オン」「オフ」が切換えられます。

(お知らせ)

- ゴースト除去に効果があるのは、放送局からの電波 (「ゴースト除去基準信号」が含まれた放送)を受像 するときです(予約録画時のモニター出力とi.LINK 出力を除くしビデオの再生画像などには効果があり ません。
- ゴースト除去は選局して約3秒後に大きなゴースト を軽減させ、その後残ったゴーストを順次軽減します。
- 電波が弱い場合、大きなゴーストを軽減させたとき 新たなゴーストがつく場合がありますが徐々に軽減 されます。
- アンテナの設置・調整時は、GR「オフ」にしてくだ 衛星デジタル放送はGR設定できません。 さい。


- 画面表示ボタンを押して「GRオフ」または「GCR信 号なし」と表示された場合はGR機能は動作しません。
- ◆次のような場合、GR「オフ」でご覧ください。(ゴー スト除去の効果が十分に得られないことがあります) ・アンテナが正確に設置・調整されてないとき(室
 - 内アンテナなど)
- ・過大なゴーストのとき (ゴーストが残ります。)
- ・飛行機に反射しているゴーストなど変化している ゴーストのとき
- ・多数(10波以上)のゴーストがあるとき

(必要なとき

[衛星チャンネル設定] モコンボタンにチャンネルを設定

あらかじめリモコンの衛星選局ボタンに設定してあるチャンネルを、お好みの衛星チャンネルに変更できます。

まず、106、107ページの操作で「衛星チャンネル設定」画面を出してから、次の操作をしてください。



















続けて設定したいときは



(お知らせ)

●チャンネル番号は、数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力しても選べます。「リモコン」項目の11~30 に設定したチャンネルは、選局対象の設定を「お好み」にした場合に順送り選局ができます。(『倉子右ページ)

[選局対象]番組表に表示させる衛星チャンネルの設定


▼ ボタンによる順送り選局や「裏番組」、「番組表」などで表示させる衛星チャンネルを指定する設定です。

まず、106ページの操作で「衛星デジタル設定」画面を出してから、次の操作をしてください。





「衛星デジタル設定」画面





お好み ... リモコンの衛星選局ボタンに設定しているチャンネルと、「衛星チャンネル設定」で設定した11 ~30までのチャンネルを選局したり、表示させます。

テレビ … テレビ放送(映像 + 音声)のチャンネルのみ順 送り選局したり表示させます。

ラジオ … ラジオ放送(音声)のチャンネルのみ順送り選 局したり表示させます。

データ ... データ放送のチャンネルのみ順送り選局したり 表示させます。

_<u>すべて</u>...現在放送されているすべてのチャンネルを順送 り選局したり表示させます。



押して、 終了する

お知らせ)

● 設定した項目に該当するチャンネルが1つしかない場合は

▲ ▼ ボタンで切換えできません。

[暗証番号]の登録と、「視聴制限設定」画面の出しかた


まず、106ページの手順で「衛星デジタル設定」画面にしてから、次の操作をしてください。



中央の決定ボタンを押す



「衛星デジタル設定」画面



●「 衛星デジタル設定 」画面は 3ページ構成です。



押して項目を送ると 自動的にページが 変わります。

NHK1 NHK2 NHKh



リモコンの数字ボタンで 暗証番号を入力する

初めて暗証番号を登録する場合



「暗証番号登録」画面

画面の説明に従って、同じ暗証番号(4桁)を2回入力してください。

暗証番号は忘れないようにメモ をしておいてください。


すでに暗証番号が登録されている場合

●暗証番号を登録している場合は、「暗証番号入力」画面が表示されます。

暗証番号(4桁)を入力してくだ さい。

3

これで「視聴制限設定」画面になりました。



「視聴制限設定」画面

必要に応じて、下記の項目を 設定してください。

視聴可能年齢 (ごご135ページ)

一番組限度額

(『電135ページ)

暗証番号変更

暗証番号を変更したいとき (*図*3 136ページ)

暗証番号取消し

視聴制限の設定が不要なときは 暗証番号を取消して解除します。 (で136ページ)

(お知らせ)

- □ ボタンを押すごとに最後の桁を取消すことができます。
- 暗証番号の数字は、画面上には表示されません。(****と表示されます。)
- 暗証番号入力(登録)画面で暗証番号を入力せずに数秒経過すると暗証 番号入力(登録)画面は消えます。


[視聴可能年龄]


視聴する年齢が制限できる番組のときに設定できます

押して、

「視聴可能年齢」を選ぶ

まず、134ページの手順で「視聴制限設定」画面を出し、次の手順で設定します。






設定年齢より高い視聴年齢制限の番組は、各一覧表などで番組名が「●●」表示されます。 番組を視聴したいときは、視聴制限が一時解除するか暗証番号の入力が必要となります。


一番組限度額]

- 押して、

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入するときの、一番組あたりの購入限度額が設定できます。

まず、 134ページの手順で「視聴制限設定」画面を出し、次の手順で設定します。





番組が視聴年齢制限の対象になるときは番組名が「●●●」表示され、暗証番号の 入力をしない限り番組を視聴したり、詳細情報も見ることができません。

必要なとき)

暗証番号変更]

暗証番号の変更を必要とする場合のみ、次の手順で新しい暗証番号を入力してください。

まず、134ページの手順で「視聴制限設定」画面を出し、次の手順で設定します。



中央の決定ボタンを押す



お願い

●暗証番号は変更された時点で 忘れないように、メモをして おいてください。





リモコンの数字ボタンで 暗証番号(4桁)を変更する



画面の指示に従って、変更操作をしてください。 / 暗証番号を入力しても画面上では****と、



表示されます。

変更が終わると、「暗証番号変更」画面が消え、約10秒後、「視聴制限設定」画面に戻ります。

間違えたときは

() を押すごとに最後の桁を

取消すことができます。


[暗証番号取消し]

暗証番号の取消しをすると、再度暗証番号を登録するまで視聴制限の設定を無効にできます。

まず、134ページの手順で「視聴制限設定」画面を出し、次の手順で設定します。



中央の決定ボタンを押す



2

暗証番号取消しの確認画面が表示されます。 画面の説明に従って暗証番号を削除してください。



取消しが終わると、約10秒後に「衛星デジタル 設定」画面に戻ります。

再度、視聴制限を有効にするときは、暗証番号の再登録が必要です。134ページの手順①、②で、暗証番号を再登録してください。


[時間変更追従] 予約番組の時間変更に合わせる


まず、106ページの手順で「衛星デジタル設定」画面出し、次の手順で設定します。



中央の決定 パククで 衛星デジタル設定 ページ3/3 録画・視聴設定 視聴制限設定 衛星初期設定







時間変更追従しないする

する … 時間変更に合わせて予約を実行します。ただし、「録画機器」の設定を 「ビデオ(タイマー) 「DVDレコーダー(タイマー)」にしたタイマー予約の時間変更はできません。ビデオデッキ側で時間変更の操作を行ってください。

しない … 予約した番組の放送開始時刻が変更になっても最初の予約設 定時間で予約を実行します。ただし、予約設定時間内に番組 が始まらない場合は予約は実行されません。



お知らせ


- ●「する」「しない」は電源を「切」「入」しても記憶しています。
- ●「連動予約」「タイマー予約」については(で20~45ページ)

[マルチビュー録画] 副番組も同時に録画する

i.LINK接続機器でデジタル録画する場合、予約番組がマルチビュー放送なら副番組も同時に録画ができます。

まず、106ページの手順で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の手順で設定します。









マルチビュー録画 〈 オフ オン

オン ... 予約番組がマルチビュー放送の場合、副番組も同時に 録画します。(i.LINK接続機器で録画の場合のみ)

オフ … 予約した番組がマルチビュー放送の番組の場合、 主番組のみ録画します。



(お知らせ)

●「オフ」「オン」は電源を「切」「入」しても記憶しています。

(必要なとき) 各機能の設定

[字幕/文字スーパー] 「幕や文字スーパーをみたいとき

字幕のある番組、文字スーパーのある番組での表示設定ができます。

まず、106ページの手順で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。





「衛星デジタル設定」画面

「衛星デジタル設定」画面は3ページ構成です。



押して項目を送ると 自動的にページが変わります。



幕 オフ オン

例 字幕を選んだとき

オン …字幕を表示させる

オフ … 字幕を表示させない

放送により強制的に表示される字幕の場合、この設定は無効になります。



押して、 終了する

字幕言語

日本語 ... 日本語の字幕を表示

英語 … 英語の字幕を表示

文字スーパー

オン | ... 文字スーパーを表示させる

オフ ... 文字スーパーを表示させない

強制的に表示される文字スーパーの場合、この設定は無効になります。

文字スーパー言語

日本語...日本語の文字スーパーを表示

英語 … 英語の文字スーパーを表示

文字スーパーは視聴者にお知らせしたいことを 番組放送中の画面上に文字で表示します。

(お知らせ)


● 設定しても送られてくる情報によっては設定が 無効になる場合があります。

[受信設定]衛星放送から指示があった場合に設定

まず、106、107ページの手順で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。



ー押して、 ページ2 / 2の中から 「受信設定」を選ぶ



「衛星初期設定」画面

「衛星初期設定」画面は2ページ構成です。



- 押して項目を送ると 自動的にページが変わります。



「受信設定」画面での設定は、衛星デジタル放送から の指示がない限り行わないでください。設定を変更 すると衛星デジタル放送が視聴できなくなる場合が あります。




[設定項目リセット]設定を出荷状態に戻す

まず、107ページの手順で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。



┣─押して、 ページ2 / 2の中から 「設定項目リセット」を選ぶ




「衛星初期設定」画面

「衛星初期設定」画面は2ページ構成です。



- 押して項目を送ると 自動的にページが変わります。



中央の決定ボタンを押す

「衛星アンテナ設定」、「電話設定」、「受信設定」の設定値を工場出荷値に戻します。

正常に受信できているときは実行しないでください。 受信できなくなる場合があります。




元の画面 終-

[CS受信選択]10度CSデジタル放送を受信しないとき

まず、106、107ページの手順で「衛星初期設定」画面を出し、次の操作で設定します。






「衛星初期設定」画面

「衛星初期設定」画面は2ページ 構成です。



→ 押して項目を送ると 自動的にページが 変わります。



ダウンロードについて

本機は衛星から送られてきたデータを取り込んで、本機自体の制御プログラムを書き換えることができます。 この機能をダウンロードと呼んでいます。

終了する

ダウンロードには、大きく分けて2種類あります。

【 機能向上などの重要なダウンロード 】

重要なダウンロード情報が届いた場合、右ページの 「ダウンロード予約」を「自動」に設定していれば、 リモコンで電源オフ時、自動的にダウンロードを行

「ダウンロード予約」を「手動」に設定している場 合は、ダウンロード予約選択メールが届きますので 右ページの手順でダウンロード「する」「しない」 を決めてください。


(内容によってお客様が選択するダウンロード)

ダウンロード予約選択メールが届いたときに、内容に よってお客様がダウンロード「する」「しない」を決 めることができます。「する」を選ぶと、リモコンで 電源オフ時、自動的にダウンロードを行います。

「ダウンロード予約]

まず、106ページの手順で「衛星デジタル設定」画面を出し、次の操作で設定します。





「衛星デジタル設定」画面

「衛星デジタル設定」画面は 3ページ構成です。



押して項目を送ると 自動的にページが変わります。



押して、 「自動」「手動」を切換える (工場出荷時は「自動」に設定)

______ | 自動 | 重要なダウンロード情報が届けば、リモコンで電源 オフ時に自動的にダウンロードを行います。(ふだ んは「自動」でご使用ください。)

手動 ダウンロード予約選択メールが届いたときにダウン ロードを行うかどうかを選択します。(本機の性能 改善など、重要なダウンロードの場合でも、自動的 には受けられなくなりますのでご注意ください。)




押して、 終了する

(お知らせ)

- ダウンロードはリモコンで電源オフにしないと実行されません。
- ダウンロードが終了すると、メールでダウンロードの実行結果が届くことがあります。
- ダウンロードは、悪天候時などに失敗する場合があります。

「ダウンロード予約選択メール」が届いたら

まず、40ページの手順でメールを表示させます。



しない … ダウンロードを行わない場合

する … ダウンロードを行う場合

画面上で「する」を選び決定すれば、ダウンロード 予約が設定され、リモコンで電源オフ時、自動的に ダウンロードを行います。

戻るでメールの一覧画面に戻る。



ダウンロード予約選択メールの例

[セルフワイド]自動で画面-杯に拡大したくないとき

セルフワイド」機能で、4:3の普通の映像をそのまま見るときに設定します。

まず、12ページの操作で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。





「その他の設定」画面は3ページ構成です。



- 押して項目を送ると 自動的にページが変わります。





4:3の映像のとき 4:3の映像のとき 「ノーマル」画面に 「ジャスト」画面に なります。 なります。





押して、 終了する

[| D-1 検出]ビデオ入力時の自動画面サイズ切換

ビデオ入力(1、2)の映像信号や、コンポーネントビデオ入力(1、2)の525i(480i)または525p(480p) 信号に、画面サイズの識別信号がある場合、画面サイズを自動的に切換えます。

まず、12ページの手順で「その他の設定」画面を出し、次の手順で設定します。





「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



▲ 押して項目を 送ると自動的に ページが変わり ます。



ID - 1検出 オフ オン

…画面サイズの識別信号を検出すると、 画面サイズを自動的に切換えます。

オフ …画面サイズの自動切換をしません。 ´正しく動作しない場合は「オフ」で` (使用してください。





押して、 終了する

(お知らせ)

- ED2検出「オン」設定時(© 144ページ)も、ID-1検出が優先されます。
- 1画面のとき、ID-1検出が働いて画面サイズが変わるとフルまたは「ワイド」と画面表示します。
- 2画面でご覧のときは左右どちらもID-1検出が働きます。

「ED2検出」「ワイドクリアビジョン受信時の自動画面サイズ切換

まず、12ページの手順で「その他の設定」画面を出し、次の手順で設定します。





「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



・押して項目を 送ると自動的に ページが変わり ます。



ED2検出 オフ オン

オン …「ワイドクリアビジョン」の放送や、映像ソフト をご覧のとき、画面サイズを自動的に切換えます。

…画面サイズの自動切換をしません。 [′]正しく動作しない場合は「オフ」で使用 してください。





押して、 設定終了

お知らせ

- ED2検出が働いて画面サイズが変わると「ワイド」と画面表示します。
- 2画面でご覧のときはED2検出は働きません。
- ●「ワイドクリアビジョン」を受信中に一旦、画面モードを変えると、「ワイド」にはなりません。 このときは 📻 を1回押して「セルフワイド」にしてください。

「デジタルシネマリアリティ」映画の撮影映像を忠実に映したいとき

まず、12ページの手順で「その他の設定」画面を出し、次の手順で設定します。






「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



押して項目を 送ると自動的に ページが変わり ます。



デジタルシネマリアリティ

...ふだんは「オン」でご覧ください。 オフ

...検出を解除したいとき。





押して、 設定終了


(お知らせ)

- ●「オン」にすると、映画など毎秒24コマで撮影された再生映像がより高画質にご覧になれます。
- ●「オン」でご覧になると不自然な映像になる場合は、「オフ」でご覧ください。
- 1125i (1080i) 信号の場合は、設定できません。

「右画面操作】画面で右画面の操作を優先させたいとき

まず、12ページの手順で「その他の設定」画面を出し、次の操作で設定します。





「その他の設定」画面は 3ページ構成です。



押して項目を 送ると自動的に ページが変わり ます。



右画面操作 解除 ロック

......右画面操作中に約10秒操作がないと、 自動的に右画面操作モードを解除します。

|ロック|...右画面操作ボタンを再度押すまで、 右画面操作モードを続けます。






押して、 設定終了

(お知らせ)

● 右画面操作「ロック」に設定して右画面操作中でも、メニューボタンなどを押して 右画面操作アイコンが消えた場合は、操作対象が左画面に切換わります。


こんなときは


146




明るさをひかえめにして楽しむ「消費電力」


12ページの手順で「その他の設定」画面にしてから、次の操作をしてください。





「その他の設定」画面は 3ページ構成です。






(お知らせ)

- ●映像メニューが「シネマ」のときは、消費電力「減」の効果が少なくなります。
- ●「減」「標準」は電源を「切」「入」しても記憶します。

自動的に電源を切りたいとき

- ●「入」にすると、テレビ放送が終了して電波が来なくなったときなど、約10分後自動的に電源を切ります。 「無操作自動オフ」
- ●「入」にすると、最後の操作から約3時間以上リモコンや本体で操作をしなかったとき、自動的に電源を切ります。

12ページの手順で「その他の設定」画面にしてから、次の操作をしてください。



(お知らせ)

- 無操作自動オフが働いて電源が切れたときは、 次回に電源を入れると「無操作自動オフが働きました」と約10秒間表示します。
- 無信号自動オフが働いて電源が切れたときは、 次回に電源を入れると「無信号自動オフが働きました」と約10秒間表示します。
- ビデオ入力やコンポーネント(色差)ビデオ入力時も、映像がなくなると無信号自動オフが働きます。 ただし、衛星デジタル放送受信時や、ビデオなどがブルーバック画面のときは働きません。

故障かな!? (テレビ放送のとき(VHF・UHF)

症 状	原 因 と 処 置	ページ
電源が入らない	■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?■ リモコンで電源が入らない場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?	14
リモコンが 操作できない	■電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?●リモコン受光部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?	81
映像が揺れる 映像が不鮮明 色模様が出たり、 色が消える	● アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?● アンテナ線は正しく接続されていますか?● ビデオデッキを使用し、テレビ側で選局するときビデオデッキ本体の「テレビ/ビデオ」切換は、「テレビ」側になっていますか?	- 82 -
映像が2重3重に 見える	●アンテナの方向がずれていませんか?●山やビルからの反射電波を受けていませんか?●GR(ゴーストリダクション)は「オン」になっていますか?	- - 131
ビデオで選局すると 一瞬、黒い帯が出る	●チャンネルを切換えたときに発生するノイズによるものです。	-
セルフワイドのとき 画面のサイズが時々 変わる	●ソフトによっては自動的に「ズーム」になる場合でも最初暗いシーンのときは、しばらく「ズーム」にならない場合があります。●4:3映像でも上下が暗いシーンでは「ズーム」になる場合があります。	- 69
チャンネル番号が画 面から消えない	●画面表示ボタンを押してみてください。 ビデオ入力に切換えたときは、ビデオの映像がないと消えません。	146
テレビから時々、 「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、キャビネットが わずかに伸縮する音です。性能その他に影響ありません。	-
画面の上下に映像の ない部分ができる	● 16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズのソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のない部分ができます。	69
ズーム、ジャストに したとき画面の上 または下が欠ける	●画面位置調整をずらしたままになっていませんか?画面位置の調整をしてください。	70
テレビの上部や液晶パー ネル面の温度が高い	●本体天面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。(本体の通風口はふさがないように、ご使用ください。)	-
あるチャンネルだけ 映りが悪い	●チャンネルの微調整は、正しいですか?	130
チャンネルを切換え たとき、一瞬画面が 暗くなる	●チャンネルを切換えたときに発生するノイズを見えにくくするために、 一瞬画面を暗くしています。	-

故障かな!? (衛星(BS/110度CS)デジタル放送のとき

症状		, 原因と処置	ページ
11E 1/\(\)		一	
電源をオン(受像)に したときや選局操作し たときに「アンテナと の接続に不具合があり		● BS・110度CS-IF入力端子に接続されているアンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していませんか。 電源をオフにして、異常個所を調べ原因を取り除いてください。処置後は電源をオン(受像)にしたときに「アンテナとの接続に不具合があります。…」と表示されないことを確認してください。	82
ます。接続をもう一度 確認してください。」 と表示が出る		●「衛星アンテナ設定」で「衛星アンテナ電源」の設定が間違っていませんか。 電源をオフにしてからBS・110度CS-IF入力端子に接続されているケー ブルを抜き、電源をオン(受像)にして「衛星アンテナ電源」の設定を 確認してください。	108
映像も音も出ない ?		●「衛星アンテナ設定」は正しく設定や調整ができていますか。 「衛星アンテナ設定」を正しく設定や調整してください。	108
映像や音声が出なく なったり		●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか、またはアンテナ線の劣化などが考えられます。「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。	108
または時々出なくなる 映像が静止したり または時々静止する		●着雪(アンテナ)雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。 衛星放送は、雷雨や豪雨の中では、受信電波が弱くなり、また雪がアンテナに積ると受信状態が悪くなるため、一時的に映像や音声が止まったり、ひどい場合には、全く受信できなくなることがあります。天候の回復を待ってください。	-
		● B-CASカードは正しく挿入されていますか。 B-CASカードを正しく挿入してください。	85
有料放送の視聴が できない		● 有料放送を視聴するための手続きはされていますか。視聴契約手続きをしてください。	-
		■電話回線の接続や設定は正しいですか。 電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。	110
予約が実行されない		●「視聴」で予約して、電源がオフ(または機能待機)になっていませんか。 「視聴」で予約した場合、電源をオフ(または機能待機)にしていると 予約が実行されません。	55
画面に「購入できませ		■電話回線が正しく接続されていますか。電話回線を正しく接続してください。	84
んでした。」などが表 示され購入または予約	[V	●「電話設定」が間違っていませんか。 「電話設定」を正しく設定してください。	110
ができない状態が続く		● B-CASカードが正しく挿入されていますか。 B-CASカードを正しく挿入してください。	85
本機から通信を行うと電話機やファクシ		●一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。付属のモジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器	

ミリに呼び出し音が

(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、 ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談くだ

故障かな!? 衛星(BS / 110度CS)デジタル放送のとき (つづき)

放送が受信できない

チャンネル番号などが 画面から消えない	●画面表示ボタンを押して、画面表示が出る状態に設定していませんか。 チャンネル番号などを消しておきたいときは、もう一度画面表示ボタン を押してください。	146
字幕や文字スーパー が出ない	 メニュー画面などが表示されていませんか。 メニューや操作説明画面などを消してください。 衛星デジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか。 衛星デジタル設定の「字幕」や「文字スーパー」を「オン」に設定してください。 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 字幕の場合、字幕のアイコン(シンボルマーク)が表示された番組を視聴してください。 	138
電話機にノイズ (雑音)が入る	●一部の電話機やファクシミリで付属のモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。市販されている自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。	-
ダウンロードを 行ったら、受信でき なくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る 場合があります。再度各種設定をやり直してください。	-
特定のチャンネルの 映像や音声が 出なくなったり、 または時々出なくなる	 本機と衛星アンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。 	-
急に画質や音質が 少し悪くなった	●降雨対応放送になっていませんか。 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電 波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切換えます。降雨対応放送では、 画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に 戻ります。	-
操作できなくなった 場合は	●受信異常により本機の操作ができなくなった場合は、本体の電源ボタンで、 一度電源を切り、再度入れてください。	-
110度CSデジタル	●本機と衛星アンテナを接続するとき、アンテナケーブルを直接接続しない	

でビデオデッキなどを通して接続していませんか。

直接接続するか、市販の分配器(110度CS対応品)などをご使用ください。

故障かな!? 接続機器の操作をするとき

症状	原 因 と 処 置	ページ
Irシステムで 録画機器の録画予約 ができない	 □ Irシステムケーブルは正しく設置できていますか。 Irシステムケーブルを正しく接続、設置してください。 ● 「Irシステム」の設定は正しいですか。 「Irシステム」の設定を正しく行ってください。 ● 録画機器は正しく準備できていますか。	88 122 -
i.LINK対応機器が 操作できない	本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか。本機で制御できるi.LINK対応機器は当社製D-VHSビデオデッキ2台までです。i.LINK接続設定で「使用する」に設定されていますか。「使用しない」に設定していると操作できません。「使用する」に設定してください。	120
接続した機器の映像が出ない	●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか?端子の奥までしっかり差し込んでください。	-

本機を使用していないとき

症 状	原 因 と 処 置	ページ
テレビを使用していないのに、内部から	●番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する音です。●衛星デジタル放送を予約録画したときなど、予約に従い本機内部の回路が	-
「カチッ」と音がする	自動的に動作する音です。	-
リモコンで電源を	●i.LINK待機の設定が「する」になっている。	121
「切」にしても、機能 一 待機ランプ「橙」が 点灯したまま	●予約録画が実行されている。●有料番組の契約・購入状況や双方向サービスの情報を取得するため、 自動的に機能待機状態(橙ランプが点灯)になる場合があります。	14

(お知らせ)

- 本機は「デモモード」機能を備えています。万一、画面に「デモモード動作中 設定をリセットします」が 出たらこのモードに入ったためで、次の手順でデモモードから抜けられます。
- ①一旦、テレビ本体の電源を切る。
- ② チャンネル設定ボタン (本体前面扉内)を押しながら、本体の電源を「入」にし、映像が出たら離す。

153

メッセージ表示一覧

主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

メッセージ

選局中です。しばらくお待ちください。

購入できませんでした。

受信できません。

視聴できません。

現在、このチャンネルは放送を休止して います。

降雨対応放送に切換わりました。

緊急警告放送が開始されました。決定で選 局、戻るで本メッセージを非表示にします。

B-CASカードを正しく挿入してくださ

アンテナとの接続に不具合があります。 接続をもう一度確認してください。

受信できません。アンテナの設定や調整 を確認してください。

番組表を表示するにはチャンネル設定を 行う必要があります。 チャンネル設定を行いますか?

しばらくお待ちください。

地上波の番組データがありません。

時刻情報を取得中です。しばらくお待ち ください。

ホスト局がスキップに設定されているた め操作できません。

視聴チャンネルがスキップに設定されて いるため操作できません。

このチャンネルは設定されていないため

1.52

選局動作中です。

購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている 場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してくだ さい。(で 84、110ページ)

- 受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
- 有料番組を購入しなかった場合に表示されます。再度、購入操 作を行ってください。
- 放送を休止しているチャンネルを選んでいます。

雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放 送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が少し 悪くなります。また、番組表示もできない場合もあります。

- 緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにして ください。
- B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカード が挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。 (『電85ページ)

アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と 編組線が接触(タッチ)していないか、衛星アンテナ設定で アンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。 (電108ページ)

アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで 受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを 選局しているため受信できません。

チャンネル設定していなくて、地上波の番組データが未受信 の場合に、地上波番組表の操作をすると表示されます。 画面の指示に従って、チャンネルの設定をしてください。

番組表の表示準備中です。

地上波番組表のデータを受信できていない場合に表示され ます。受信完了するまで、そのままテレビをご覧になるか リモコンで電源を切った状態で、しばらくお待ちください。 (最大で約半日程度かかる場合があります)

本機は時間情報を衛星放送や地上波放送から取得しています。 時刻情報を取得するまで、しばらくお待ちください。

ホスト局(地上波の番組データ送信局)をスキップ(飛び越し 選局)に設定していると、番組表や番組内容が表示できません。 チャンネル設定でホスト局のスキップ設定を解除してください。 (喧~98、99ページ)

スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できませ ん。番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定でスキッ プ設定を解除してください。(© 98ページ)

地上波の番組表などで表示しているCMがお住まいの地域以外 を対象にしたCM(受信設定してない放送局の番組CMなど)の 放送局の場合は予約できません。

お手入れ / 上手な使いかた

お手入れについて 設置されるとき ご使用になるとき

液晶パネルは水ぶきをしない ガーゼなどの乾いた柔らかい布 で軽くふいてください。汚れが ひどい場合は、ガーゼなど柔ら かい布にOAクリーナー(液晶パ ネル用)を染み込ませ、軽くふ いてください。アセトンなどケ トン類やキシレン、トルエンな どの溶剤、水は使用しないでく ださい。



キャビネットは柔らかい布で ふく

汚れのひどいときは水でうすめ た台所用洗剤(中性)にひたし た柔らかい布をよく絞り、汚れ をふいてください。

洗剤を直接テレビにかけない 水滴が液晶パネルの表面を伝わ って内部に入ると、故障の原因に なります。

殺虫剤、ベンジン、シンナー など揮発性のものをかけない キャビネットの変質や塗装がはが れます。また、ゴムやビニール製 品などを長時間接触させない。 (キャビネットの変質の原因)




(お知らせ)

● 化学ぞうきんをご使用の際は、

直射日光を避け、熱器具から

キャビネットの 変形や故障の 原因になります。



見る距離と部屋の明るさは 画面の縦の長さの3倍程度、また 新聞の読める明るさで。

機器相互の干渉に注意 重さによる変形や、電磁波妨害 などによる映像の乱れ、雑音な どを避ける。

接続は電源を切ってしてから 各機器の説明書に従って、接続 してください。

/オーディオ機器、ビデオ機器、 **【ゲーム機器、ビデオディスク機**】 器、オーディオアンプなど

アンテナは定期的な点検を 風雨にさらされたり、ばい煙の 多い所、潮風にさらされる所は 早く傷みます。映りが悪くなっ た場合は販売店にご相談を。



良好な画面で見るために アンテナ線は、同軸ケーブルの ご使用を。

低温になる場所でのご使用の

寒い所でご使用になると、画像が 尾を引いて見えたり、画面が暗く 見えることがありますが、故障で はありません。温度が上がると元 に戻ります。

適度の音量で隣り近所への 配慮を



特に夜間は小さな音でも通りやす いので、窓を閉めたりヘッドホンを 使用するなど生活環境を守りまし

液もれが生じたとき (リモコンの電池)

電池ケースに付いた液をよく拭き 取ってから新しい電池を入れる。 もれた液が身体についたときは、 水でよく洗い流してください。

液晶パネルについて

画面に赤い点、青い点または 緑の点があるのは、液晶パネ ル特有の現象で故障ではあり ません

、液晶パネルは非常に精密な技術で 作られており、99.99%以上の有 効画素がありますが、0.01%の 画素欠けや常時点灯する画素が ありますのでご了承願います。

液晶パネルの表面は特殊な 加工をしています


表面を強く押したり、ひっかいた りしないでください。画面にムラ が出たり、液晶パネルの故障の原 因になります。



予約できません。 場合に予約(青)ボタンを押すと表示されます。受信できない その注意書に従ってください。

How to Use Basic Operations

 For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.



このテレビを使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

テレビ本体

品	番	TH-32LX10(32V型)
種	類	BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
使	用 電 源	AC100V 50/60Hz
		176W
消	費電力	本体電源「切」時 約0.09W、リモコンで電源「切」時 約0.3W
		(電源ランプ橙色時 約22W)
年間	消費電力量	218kWh/年
平 信	チャンネル	VHF ch1~12 / UHF ch13~62 / CATV c13~c38 / BSデジタル 000~999
		110度CSデジタル 000~999
音声	実用最大出力	15W (4W + 4W + 7W) JEITA
マ	ピーカー	●左右:5cm丸型2個(スコーカー) 3.5cm丸型2個(ツイーター)
		●背面:5cm丸型2個(ウーハー)
液品	ディスプレイ	画素数:水平1280×垂直768
// 10		32型ワイド液晶パネル(アスペクト比15:9)
_		_ 幅 68.7cm
画	面寸法	高さ 41.2cm
	I	対角 80.2cm
	NTSC関連	● ビデオ入力1、2 「S2映像 : 輝度・色信号分離(75) 映像:1V [p-p 【 75))
		□音声 :左・右 0.5V[rms] □
		● モニター出力
接		お知らせ ● モニター出力のS2映像「フル映像」出力のときはDC約5Vを重畳、「ワイドクリアビジョン映像」出力のときはDC約2Vを重畳
// ±	コンポーネント	D4映像[Y:1V[p-p【75) PB/CB:0.7V[p-p【75) PR/CR:0.7V[p-p【75)]
続		古声 :左・右 0.5V[rms]
端	(色差)ビデオ関連	
子	衛星関連	■ BS・110度CS-IF入力 (75) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15V/DC11V) 出力
丁	その他	● 光デジタル音声出力端子: - 18dBm 660nm JEITA CP-1201準拠
	C 07 15	● モジュラー端子(電話回線): 2400bps、MNP4 (着呼機能なし)
		●i.LINK端子 S400:IEEE1394準拠
		● lrシステム(lrシステムケーブル [付属品] 用)
		● ヘッドホン / イヤホン (16 ~ 32 推奨) 2系統
		幅 90.8cm
外	形 寸 法	高さ 52.7cm
		奥行 10.4cm(ケーブルカバー含まず)
質	量	約21.0kg
キャ	ビネット材質	スチロール樹脂成型

- ●テレビのV型は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●年間消費電力量:省エネルギー法に準拠して、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間 / 1日)を基準に算出した、 一年間に使用する電力量です。
- ●本製品は「高調波ガイドライン適合品」です。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及 びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が 必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限され ています。分解したり、改造することも禁じられています。

リモコン	使用電源		DC3V(単4形乾電池2コ) リモコン			約7m以内(テレビ正面距離)
(品番:EUR7620Y10)	質	量	約160g(乾電池含)	操	作距離	約7 以内(ナレヒ正闽距離)

英数字ページ	
● 2画面68	
● 3次元Y/C125	
• 525i(480i), 525p(480p),1125i(1080i),750p(720p)87	
●「525p色マトリックス」設定117	
● B-CASカードテスト116	
● B-CASカードの挿入85	
● CM地域設定128	
● CM内容21	
● CS受信選択140	
● D4映像8	
● D-VHSビデオデッキの接続90	
●「ED2検出」設定144	
• GR	
• i.LINK64、66、120	
●「i.LINK待機」の設定121	
●「ID-1検出」設定143	
● IEEE139466	
● Irシステム88、122	
• NR72	
● SDメモリーカード56	
あ 行 ページ	
● アイコン16、41	_
● アッテネーター130	
● アナログ接続設定124	
● 暗証番号(登録・入力)134	
●暗証番号(取消し/変更)136	
● アンテナ設定	
● アンテナ線の接続82	
● アンテナ線の接続82● アンテナ入力レベル109	
● アンテナ線の接続	
● アンテナ線の接続	
● アンテナ線の接続● アンテナ入力レベル● 一番組限度額● イベントリレー予約● イヤホン15	
 ● アンテナ線の接続 ● アンテナ入力レベル ● 一番組限度額 ● イベントリレー予約 ● イヤホン ● インフォメーション 26、38 	
 ▼アンテナ線の接続 ● アンテナ入力レベル ● 一番組限度額 ● イベントリレー予約 ● イヤホン ● インフォメーション ● 裏番組 22、34 	
 ● アンテナ線の接続 ● アンテナ入力レベル ● 一番組限度額 ● イベントリレー予約 ● イヤホン ● インフォメーション ● 裏番組 ● 衛星アンテナ設定 	
 ●アンテナ線の接続 ●アンテナ入力レベル ●一番組限度額 ●イベントリレー予約 ●イヤホン ●インフォメーション ●裏番組 ●衛星アンテナ設定 ●「衛星初期設定」画面 	
 ●アンテナ線の接続 ●アンテナ入力レベル ●一番組限度額 ●イベントリレー予約 ●イヤホン ●インフォメーション ●裏番組 ●富星アンテナ設定 ●「衛星初期設定」画面 ●衛星チャンネル設定 109 82 中衛星チャンネル設定 109 109 109 107 109 <	
 ● アンテナ線の接続 ● アンテナ入力レベル ● 一番組限度額 ● イベントリレー予約 ● イヤホン ● インフォメーション ● (38) ● 裏番組 ● (22、34) ● 衛星アンテナ設定 ● 「衛星初期設定」画面 ● 衛星チャンネル設定 ● 「衛星チャンネル設定」画面 ● 「衛星チャンネル設定」画面 107 	
 ●アンテナ線の接続 ●アンテナ入力レベル ●一番組限度額 ●イベントリレー予約 ●イヤホン ●インフォメーション ●裏番組 ●衛星アンテナ設定 ●「衛星初期設定」画面 ●衛星チャンネル設定 109 82 中衛星チャンネル設定 109 109 109 107 109 <	
 ●アンテナ線の接続 ●アンテナ入力レベル ●一番組限度額 ●イベントリレー予約 ●イヤホン ●インフォメーション ②名、38 ●裏番組 ②名、34 ●衛星アンテナ設定 ●「衛星初期設定」画面 ●「衛星チャンネル設定 ●「衛星チャンネル設定」画面 ●「衛星デジタル設定」画面 106 	
 ● アンテナ線の接続 ● アンテナ入力レベル ● 一番組限度額 ● イベントリレー予約 ● イヤホン ● インフォメーション ● 衛星アンテナ設定 ● 衛星が期設定」画面 ● 衛星チャンネル設定 ● 「衛星デジタル設定」画面 ● 衛星データ放送 ● 衛星データ放送 ● 映像切換 77 	
 ●アンテナ線の接続 ●アンテナ入力レベル ●一番組限度額 ●イベントリレー予約 ●イヤホン ●インフォメーション ●裏番組 ●富星アンテナ設定 ●「衛星初期設定」画面 ●「衛星チャンネル設定 ●「衛星デジタル設定」画面 ●「衛星デジタル設定」画面 ●衛星データ放送 ●衛星データ放送 ●衛星データ放送 ●で像り換 一次 ●映像切換 一次 /ul>	
 ● アンテナ線の接続 ● アンテナ入力レベル ● 一番組限度額 ● イベントリレー予約 ● イヤホン ● インフォメーション ● 養星がリション ● 衛星が期設定」画面 ● 衛星デャンネル設定 ● 衛星デックル設定」画面 ● 「衛星デジタル設定」画面 ● 「衛星デジタル設定」画面 ● 衛星データ放送 ● 衛星データ放送 ● 衛星データ放送 ● でのよりに ● でのよりに<td></td>	
 ●アンテナ線の接続 ●アンテナ入力レベル ●一番組限度額 ●イベントリレー予約 ●イヤホン ●インフォメーション ●裏番組 ●富星アンテナ設定 ●「衛星初期設定」画面 ●「衛星チャンネル設定 ●「衛星デジタル設定」画面 ●「衛星デジタル設定」画面 ●衛星データ放送 ●衛星データ放送 ●衛星データ放送 ●で像り換 一次 ●映像切換 一次 /ul>	
 ▼アンテナ線の接続 ●アンテナ入力レベル 109 ●番組限度額 ●イベントリレー予約 ●イヤホン ●インフォメーション ②6、38 ●裏番組 ②2、34 ●衛星アンテナ設定 「衛星初期設定」画面 「衛星チャンネル設定 「衛星デックル設定」 「衛星デジタル設定」画面 「衛星デジタル設定」 ●衛星データ放送 ③5 ●映像切換 一次 ●大・サーチ ●2 ・オートサーチ 92 ・オート設定 ●お好み選局 30 	
 ▼アンテナ線の接続 ●アンテナ入力レベル 109 ●番組限度額 ●イベントリレー予約 ●イヤホン ●インフォメーション ②名、38 ●裏番組 ②名、34 ●衛星アンテナ設定 ●「衛星初期設定」画面 ●「衛星・ヤンネル設定 ●「衛星・チャンネル設定」画面 ●「衛星・デジタル設定」画面 ●「衛星デジタル設定」画面 ●「衛星デジタル設定」画面 ●で衛星データ放送 ③35 ●映像切換 一次 ●映像切換 一次 ●映像 一次 ●映像 一次 ●映像 一次 ●映像 一次 ●中像メニュー ○オートサーチ 92 ・オート設定 100 	

か行	ページ
● カーソル	16
● 開始時刻修正	
● 回線設定	
「外部入力」の設定	
● 面画位置 / サイズ	
● 画面表示	
■面モード	
● 機器操作	•
● 県域設定	
購入記録	
● ゴースト	
● コンポーネント(色差)ビデオ入力	
● コンホーネント(日左)こりカバカ	
さ行	
E 11	ページ
● 左右入換	68
● 市外局番オート設定	94
● 市外局番チャンネル一覧表	96
● 時間変更追従	47、137
● 視聴可能年齢	135
● 視聴購入	36
● 視聴制限	
● 視聴制限設定	·
● 視聴制限の解除	
● 字幕	
ジャンル検索	
● 終了時刻修正	·
● 受信設定	
●消音	
● 消費電力	
● 信号設定	
● 設定項目リセット	
セルフワイド	
選局対象	
●「その他の設定」画面	
た行	ページ
	<u> </u>
● タイマー予約	
● ダウンロード	
● 地域設定画面	
● 地域設定取消し	
● チャンネル設定	
● デジタル音声出力の設定	
● デジタル音声端子付きオーディオ	
● デジタル音声(予約録画連動)	
● デジタルシネマリアリティ	144
● テスト(lrシステム)	
● 電話回線の接続	84
●「雷話設定」画面	110

● 電話テスト	
● 電話発信記録	
● トーン検出の設定	
● トピックス	
● 飛びこし選局(スキップ 0)	99
な行	ペーシ
● 内線設定	112
● 入力スキップ	
は行	ペーシ
● 発信者番号通知	113
● 番組購入	36
● 番組内容	
● 番組ナビ	19、26
● 番組表	
● 番組表イコライザー	
● 番組表予約	
● 微調整(受信チャンネル)	
●「ビデオ入力表示書換」設定	
● プログラム予約	
• ペイ・パー・ビュー	
● ヘッドホン	
● 放送局コード一覧	
● 放送局名設定	
● ボード(CS1、CS2) ● ホスト局設定	
まっ行	ペーシ
	0.0
● マニュアル設定● マルチビュー録画	
● イルテしュー録画● 右イヤホン音量	· ·
● 右回面操作	
● 無信号自動オフ	
無限の目動のフロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
●「メーカー」の設定	
●メール	
● メニュー画面	
● 文字スーパー	
●「モニター出力停止」設定	119
や行	ペーシ
● 郵便番号	
● 有料番組● 予備-1 ~ 予備-23	
● 予網-1~予網-23	
● 予約一覧	
● 予約修正(変更)	

● 予約取消し	51
● 予約の優先順位	55
● 予約方式	43
ら 行	
5 11	ページ
● リモコン	10
●「リモコン種別」の設定	123
● 連動予約	45
● 録画機器	44
● 録画機器の接続	88~90
● 録画購入	36
● 録画モード	46
わ行	
(1) 1丁	ページ
● ワイドクリアビジョン	144

用語解説

英数字部

110度CSデジタル放送

通信衛星を使ってデジタル信号で映像や音楽を流す放送で、ニュース・スポーツ・映画・音楽などの専門チャンネルをメインにしています。本機では110度CSデジタル放送対応の衛星アンテナを接続すれば見られます。(ただし、視聴には各プラットフォーム会社との契約が必要です。)

1125i (1080i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒 ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。

3次元Y/C分離

映像信号を構成するY(輝度)信号とC(カラー)信号を別々に処理する機能のことで、より鮮明な画像を再現します。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。アドバンスドサラウンド機能を「オン」にすれば、本機だけで仮想的に広がりのある臨場感がお楽しみになれます。また、背面のデジタル音声(光)端子に5.1 ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、より本格的な音声で楽しむことができます。

525i (480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

525p(480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

750p(720p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒 ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ (順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないので、チラツキが少なくなります。

AAC

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1 chのサラウンド音声や他言語放送を行うこともできます。

BSデジタル放送

放送衛星を使ってデジタル信号で映像や音楽を流す放送で、高画質のデジタルハイビジョンをメインにしています。本機には専用のチューナーを内蔵していますので、BSデジタル放送対応の衛星アンテナを接続すれば、従来の地上波放送と近い感覚で簡単に放送をご覧になることができます。

D端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子で、デジタル放送やDVDプレーヤーなどに対応しています。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像が、お楽しみになれます。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号 変調」の略で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

SDメモリーカード

わずか切手大の大きさで8~512MBの大容量の記憶ができる次世代メディアです。

携帯電話やデジタルカメラ、パソコンなど様々な対応機器が発売されており、本機では静止画(JPG)と音楽(AACフル方式)が楽しめます。

五十音順

アンテナレベル

衛星アンテナから入ってくる電波の強さです。 受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している 地域、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響 を受けます。

(株)B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。110度CSデジタル放送も同システムを使用しています。

ゴースト

放送局からの電波が、地上波アンテナに届く前に建物や地形に反射することで主電波より遅れて届いたりして、二重三重の映像になることです。GR機能を「オン」にすると、ゴーストを低減し輪郭のくっきりした見やすい映像でお楽しみになることができます。

デジタルシネマリアリティ

自動的に映画フィルム素材であることを検出し、ソースに適したプログレッシブ処理を行い、よりオリジナルの映画フィルムに忠実な映像を再現します。

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタルハイビジョン放送があります。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

データ放送

デジタル放送のときに、お客様が見たい情報を選んで 画面に表示させることができます。

例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつで も好きなときに表示させることができます。また、テ レビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送もありま す。その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、 ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラ クティブ)サービスなどが行われます。

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

ワイドクリアビジョン

現行のテレビ放送(横縦比4:3)と画面のワイド化 (横縦比16:9)の両立性を確保しつつ、映像の高画質 化を目的としたもので本機には自動的に画面を拡大する 回路が内蔵されています。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、このテレビの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 148~151ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

| 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
品 名	BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ					
品 番	TH-32LX10					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル **0120-878-365** 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX 79- 00 0120-878-236

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

Help desk for foreign residents in Japan 外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 道	道 坩	g 🔀		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 雷 (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-2770
л в III	☎ (011)894-1251 旭川市2条通21丁目	承館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都		和歌山	和歌山市中島499-1
/6/11	左1号		(函館流通卸センター内) (の138)48-6631	1.00	2 (075)672-9636	兵庫	神戸市中央区琴/緒町
	22 (0100/010101		(6166) 16 6661	大阪	1-7		3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		_ (0, 0, =, = 00.0
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
1.L m	1 (017)739-9712	. Ι. πε	1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	一 岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	1-2	Шπ⁄	山形市流通センター 3丁目12-2	米 子	☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		T (086)292-1162
ســـ	25 (018)826-1600	<u> ب-</u>	2 (023)641-8100	\(\cdot\)	T (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
│右于	盛岡市羽場13地割30-3 否 (019)639-5120	備局	福島県安達郡本宮町字南/内65	松江	松江市平成町182番地14		1 3-20 1 3 (082)295-5011
			1 (0243)34-1301	出雲	☎ (0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	首都	圈 坩	<u>x</u>		23 (0853)21-3133		T (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20		千葉市中央区星久喜町172	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		
	25 (028)689-2555		2 (043)208-6011		1 (0033)22 0029		
群馬	高崎市大沢町229-1 (027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		四 国	地	X
水戸	水戸市柳河町309-2		2 (03)5477-9780	香川		高知	南国市岡豊町中島331-1
_ / 15	1 (029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 否 (055)222-5171	徳島	雷 (087)868-9477 徳島県板野郡北島町	憂婬	☎ (088)866-3142 松山市土居田町750-2
) < I	うくば市花畑2丁目8-1 公 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	1/2,120	鯛浜字かや108	2/2	2 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 25 (045)847-9720		1 (088)698-1125		
	1 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14		九州	地	区
			1 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 吞 (096)367-6067
	中 部	地	X	佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町		八戸字上深町3044 否 (0952)26-9151	****	1 (0969)22-3125
	稲荷3丁目80 否 (076)294-2683		8-10 1 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市寺島1298	岡崎	岡崎市岡町南久保28		☎ (095)830-1658		1 (099)250-5657
2戸廿	☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目112	岐阜	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分 	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	∖大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
田井	雷 (0776)54-5606	以干	高屋太子2丁目30	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町		_ (3337,3333.31
長野	松本市大字笹賀7600-7	真山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82		下加納366-2		
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市西島765	ЮЩ	雷(0577)33-0613				
1971-0	1 (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(050)255-1380	3.十.4甲	沖 縄	地	⊠ (098)877-1207
1		i .	- AN IUDMIZDD-1 580	I THI A击	: m:::::::::::::::::::::::::::::::::::		4 X 11 19 A 1 A / / - 1 / 1 / 1

☎ (059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0902

25 (098)877-1207